

ALIGATOR

SOS *Locator*



A431
Návod k použití
Návod na použitie
Bedienungsanleitung

Návod k použití telefonu ALIGATOR A431
s funkcí určení polohy SOS Locator

Návod na použitie mobilného telefónu
ALIGATOR A431 s funkciou určenia polohy
SOS Locator

Bedienungsanleitung für Mobiltelefon
ALIGATOR A431 mit der SOS Locator
Standortermittlungsfunktion

ČESKY	3
PO SLOVENSKY	62
DEUTSCH.....	119

Obsah

Důležité pokyny	7
Uvedení telefonu do provozu	10
Vložení SIM, paměťové karty a baterie	10
Nabíjení baterie	11
Nabíjecí stojánek	12
Základy ovládání telefonu	14
Zapnutí a vypnutí telefonu	14
Ovládací prvky telefonu	15
Popis ovládacích prvků	16
Ikony na obrazovce	21
Vkládání textu – režimy psaní	22
Pohyb v menu telefonu	22
Telefonování	24
Vytáčení čísel	24
Seznam kontaktů	25

Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů ...	25
Práce s kontakty	26
Rychlá volba	27
SOS volání a SMS	28
Spuštění nouzového volání a SMS	28
SOS Locator – funkce určení polohy	30
Nastavení služby	31
Vypnutí odeslání SMS zprávy	32
Vzdálené vyžádání polohy	32
Nastavení nouzových funkcí SOS	33
Výpis volání	34
Práce s výpisy volání	35
Zprávy SMS	35
Práce se zprávami	36
Čtení zpráv	37
Vytvoření a odeslání SMS zprávy	38
Rádio	39
Svítilna	40
Budík	41
Nastavení vyzvánění a zvuků	43

Rychlé přepnutí vyzvánění.....	44
Ztišení telefonu.....	44
Kalendář.....	44
Kalkulačka.....	45
Bluetooth připojení	46
Multimedia.....	48
Přehrávač hudby	48
Správce souborů	49
Nastavení	49
Nastavení telefonu.....	50
Zobrazení a osvětlení.....	50
Zabezpečení	51
Výběr sítě.....	52
Nastavení volání.....	53
Skrýt / zobrazit vaše číslo volanému ...	53
Obnovení nastavení	53
Připojení k počítači.....	54
Přenos souborů mezi telefonem a PC .	54
Další režimy připojení.....	55
Specifikace	55

Bezpečnost a ekologie	57
Použitá elektrozařízení	57
Likvidace baterie	58
Prohlášení o shodě	59
Záruční podmínky	60
Záruční list – ALIGATOR A431	61
PO SLOVENSKY	62

Důležité pokyny

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte telefon v letadle, nepoužívejte telefon u čerpací stanice

pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.

- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze. **Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C** hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.
- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!
- Neumíst'ujte telefon popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.

- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.
- Upozornění – SW telefonu, jeho funkce oproti tištěné verzi návodu i návod samotný mohou být výrobcem v rámci inovačního procesu změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi návodu získáte na www.aligator.cz/podpora

Uvedení telefonu do provozu

Vložení SIM, paměťové karty a baterie

1. Zasuňte nehet do štěrbin pod krytem baterie na zadní straně telefonu a opatrně kryt tahem sejměte
2. Vložte jednu nebo dvě SIM karty. Potom vložte paměťovou kartu, pokud jí máte.
3. Vložte baterii. Tři kovové kontakty musí směřovat směrem ke spodní části telefonu. Baterie musí hladce zapadnout do úchytek v telefonu.
4. Nakonec nasadte kryt baterie zpět.

POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií, pam. kartou či SIM kartou. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!

Nabíjení baterie

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Připojte nabíječku ke konektoru Micro USB nebo vložte telefon do nabíjecího stojánu. Nabíjení se po té spustí automaticky.

Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

Baterie vybitá	Plně nabitá
	

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejrychleji nabíjete.

Nabíjecí stojánek

Telefon lze také nabíjet ve stojánku (pokud je součástí dodávky, případně lze dokoupit samostatně).

1. Konektor nabíječky připojte ke konektoru dobíjecího stojánku a nabíječku připojte k zásuvce elektrické sítě.
2. Telefon vložte do stojánku. Pokud je to třeba, při vkládání opatrně pohněte telefonem lehce zleva doprava či zepředu dozadu, aby kontakty na spodní

straně telefonu řádně dosedly na kontakty ve stojánku.

Někdy se stane, že po úplném vybití baterie telefon nezačne nabíjet baterii po připojení nabíječky. V takovém případě ponechte telefon připojený k nabíječce několik hodin, dokud se baterie nezačne nabíjet.

Pozor! Ponecháte-li dlouho baterii zcela vybitou, může dojít k jejímu zničení, které není kryto zárukou.

Základy ovládání telefonu

Zapnutí a vypnutí telefonu



Pro zapnutí stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nezapne. (Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem)

Pro vypnutí stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nezačne vypínat. Vypnutí bude potom třeba ještě potvrdit levým tlačítkem Ano (**2**).

Ujistěte se před zapnutím, že v telefonu je vložena baterie a že baterie je nabitá.

Ovládací prvky telefonu



Popis ovládacích prvků

č.	Název	Funkce
1	Pravé funkční tlačítko	<ul style="list-style-type: none">-V pohotovostním režimu spustí kontakty-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)
2	Levé funkční tlačítko	<ul style="list-style-type: none">-V pohotovostním režimu zobrazí Zprávy-V menu telefonu obvykle slouží jako

potvrzení výběru
nebo aktivace
vybrané funkce (OK)
-Další funkce podle
kontextu (aktuální
funkce se zobrazuje
na displeji nad
tlačítkem)

3

**Navigační
tlačítko
Nahoru/
Dolů**

-V pohotovostním
režimu stisk nahoru
zobrazí menu
telefonu,
-Stisk dolů zobrazí
fotokontakty.
-Pohyb v nabídkách
a tel. Seznamu

-
- | | | |
|---|-------------------------|---|
| 4 | Červené tlačítko | -Zap./vyp. telefonu dlouhým stiskem
-Ukončení nebo odmítnutí hovoru
-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce na hlavní obrazovku |
| 5 | Zelené tlačítko | -Přijmutí hovoru stiskem tlačítka
-V pohotovostním režimu zobrazí historii volání |
| 6 | Tlačítko 0 | -Při psaní tel. čísla umožňuje psát znak 0, +, při psaní textů umožňuje psát mezeru |
-

7 Tlačítko #

- Při psaní čísel vkládá znak #
- V režimu psaní textu přepíná způsob vkládání znaků
- Dlouhým stiskem zapne/vypne tichý režim „Schůzka“

8 Tlačítko *







- Při psaní čísel vkládá znaky *, p, w
- V režimu psaní textu umožňuje vložit speciální znaky

9 Konektor sluchátek

Slouží pro připojení sluchátek / mini-handsfree

10	Konektor MicroUSB	Slouží pro připojení nabíječky
11	Svítilna	Výkonná LED svítilna je umístěna na horní straně telefonu.
12	Sluchátko	Slouží pro poslech hovoru
13	Vypínač svítilny	-Posunutím nahoru zapne svítilnu -Posunutím dolů vypne svítilnu
14	Kontakty stojánku	Slouží pro nabíjení při vložení do nabíjecího stojánku.

Ikony na obrazovce

	Stav nabití baterie
	Intenzita signálu
	Budík aktivní
	Nepřečtená SMS zpráva
	Vyzvánění vypnuto - vibrace
	Zmeškaný hovor

Vkládání textu – režimy psaní

Pomocí tlačítka # **(7)** lze při psaní textů přepínat režim způsobu vkládání znaků. K dispozici je řada režimů, podle množství jazyků instalovaných v telefonu.

Speciální znaky lze vkládat po stisku tlačítka * **(8)**.

Pomocí tlačítek nahoru/dolů **(3)** a tlačítek s čísly 4 a 6 (pro pohyb do stran) vyberte příslušný znak a potvrďte levým tlačítkem OK **(2)**. Znak se vloží do textu.

Pohyb v menu telefonu

Menu telefonu se aktivuje stiskem navigačního tlačítka **(3)**. Mezi jednotlivými položkami se pak vždy pohybujete pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů.

Potvrzení volby, aktivace funkce či vstup do podmenu se obvykle provádí stiskem **levého tlačítka (2)**.

Zrušení volby nebo návrat zpět o jednu úroveň menu se obvykle provede stiskem **pravého tlačítka (1)**.

Význam obou tlačítek **(1)** i **(2)** je zpravidla uveden na displeji přímo nad tlačítky.

Stiskem červeného tlačítka lze zpravidla vyskočit z menu a vrátit se zpět do pohotovostního režimu.

Většina položek v menu je očíslována. Stiskem příslušného čísla můžete vybrat přímo položku s tímto číslem.

Telefonování

Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko **(5)**. Po stisku telefon vytočí zadané číslo.

Pokud jsou v telefonu vloženy dvě SIM karty, zeptá se telefon ještě před vytočením čísla, kterou SIM kartu chcete pro volání použít.

V takovém případě zvolte pomocí tlačítek **Nahoru/dolů (3)** požadovanou SIM kartu a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud jste se při zadávání čísla spletli, stačí stisknout pravé tlačítko „Smazat“ **(1)** a poslední číslice se vymaže. Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte červené tlačítko **(4)**, celé číslo se vymaže.

- **Pro přijetí** příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko **(5)**.
- **Chcete-li hovor odmítnout**, stiskněte červené tlačítko **(4)**
- **Hlasitost** upravíte během hovoru pomocí tlačítek **Nahoru/dolů (3)**.
- Pro **hlasitý poslech** (hands free) stiskněte během hovoru pravé tlačítko ZapRep **(1)**.

Seznam kontaktů

Do telefonu můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů

Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je stisknutí pravého tlačítka **(1)**.

Nyní můžete zadat první písmeno jména, které hledáte. Po té okamžitě naskočí seznam kontaktů, řazený podle jmen abecedně.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte kontakt, který chcete volat a stiskněte zelené tlačítko **(5)** pro volání.

Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona rozlišující, je-li uložen na SIM kartě či v telefonu.

Práce s kontakty

V hlavním menu telefonu zvolte: **Jména**

Tlačítka nahoru/dolů **(3)** přejděte na požadovaný kontakt. Stiskněte levé tlačítko Volby **(2)**. Nyní máte několik možností:

1. **Nový** – vytvoření nového kontaktu (po zvolení je třeba potvrdit kam se kontakt uloží - zda do telefonu či na SIM1 nebo SIM2)
2. **Zobraz** – zobrazí detail vybraného kontaktu, následně lze upravit jméno nebo číslo.
3. **Napsat** – umožní napsat a odeslat SMS na vybraný kontakt
4. **Volat** – vytočí vybraný kontakt
5. **Smazat** – smaže kontakt
6. **Další** – umožňuje další nastavení, např. rychlou volbu, zobrazit stav paměti atd.

Rychlá volba

Umožňuje nastavit rychlé vytáčení uložených čísel pomocí dlouhého stisku některého z tlačítek klávesnice

Čísla pro rychlé volání lze přiřadit tlačítkům klávesnice s číslicemi 2 až 9.

Zvolte v menu:

Jména → Volby → Další → Rychlá volba

SOS volání a SMS

Spuštění nouzového volání a SMS

Stiskněte a držte tlačítko SOS. Spustí se zvukový alarm a začne odpočítávání, během kterého lze spuštění nouzového volání přerušit. Telefon začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla ze seznamu, dokud se mu nepodaří na některé dovolat. Telefon zopakuje volání na všechna čísla celkem maximálně 3x.

Telefon také odešle na přednastavená čísla nouzovou SMS zprávu s přednastaveným textem (pro nastavení textu zvolte v menu **SOS nast. → SOS SMS**). Po té setrvá v tzv. nouzovém režimu. V tomto nouzovém režimu bude telefon **automaticky přijímat příchozí hovory a automaticky aktivuje funkci handsfree – hlasitý poslech.**

Chcete-li spuštěné SOS volání a alarm, popř. nouzový režim po stisku SOS tlačítka **deaktivovat**, stiskněte pravé tlačítko (1) a po té vypněte a znovu zapněte telefon.

SOS funkce je dostupná jen, je-li povolena v nastavení a jsou-li nastavena telefonní čísla, na která má telefon automaticky odeslat zprávu a zavolat, viz níže.

SOS Locator – funkce určení polohy

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit polohu telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud příjemce používá běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen „kliknout“ na tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.

Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.

Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

Nastavení služby

Pro správnou funkci služby je třeba ji zapnout v nastavení. Zpráva SMS s polohou je pak odeslána vždy po aktivaci SOS tlačítka namísto standardní nouzové SMS zprávy.

Zvolte v menu:

SOS nast. → Režim → SOSLOCATOR

Vypnutí odeslání SMS zprávy

Je možné odesílání zpráv po aktivaci SOS tlačítka vypnout. Zvolte v menu:

1. **SOS nast.→ SOS SMS→ Posílat SMS**
2. Vyberte **zap. / vyp.**

Vzdálené vyžádání polohy

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit Vaši polohu.

Stačí, aby na Váš telefon ALIGATOR odeslali příkaz pomocí SMS zprávy s textem **SOSLOCATOR**. Váš telefon ALIGATOR jim po té odpoví odesláním Vaší aktuální polohy pomocí SMS zprávy.

Důležité: *Váš telefon bude zasílat polohu a reagovat pouze na SMS z čísel, která jsou uložena pro nouzové volání.*

Nastavení nouzových funkcí SOS

Pro nastavení SOS funkcí zvolte v menu:
SOS nast.

Zobrazí se nabídka:

1. **SOS Režim** – Umožňuje přepínat SOS funkci. Lze volit tyto možnosti:
 - **Vyp.** – SOS funkce včetně SOS tlačítka jsou vypnuty
 - **Normální** - zapne SOS volání a odesílání nouzové zprávy, ale funkce zasílání polohy je vypnuta

- **SOS LOCATOR** – SOS volání včetně zasílání polohy je zapnuto
- 2. **SOS SMS** – umožňuje nastavit text a posílání nouzové SMS
- 3. **Siréna** – určuje, zda se po stisku SOS tlačítka spustí siréna
- 4. **SOS čísla** – nastaví až pět čísel, na která telefon po aktivaci SOS tlačítka odešle nouzovou SMS a pokusí se na ně dovolat.


Výpis volání

Při základní obrazovce stiskněte zelené tlačítko – zobrazí se seznam posledních hovorů. Telefon uchovává v paměti výpis posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

Práce s výpisy volání

V hlavním menu telefonu zvolte **Hovory**.
Dále zvolte z nabídky, který ze seznamů chcete prohlížet: zmeškané, odchozí, přijaté, atd.

Zprávy SMS

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem  na obrazovce telefonu. Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění.

Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout levé tlačítko **(2)** a zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte pravé tlačítko **(1)**. Později si ji můžete přečíst: **Zprávy** → **Doručené**

Nepřečtená zpráva je označena symbolem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky.

Práce se zprávami

V hlavním menu telefonu zvolte **Zprávy**.
Nyní máte několik možností:

1. **Napsat** – vytvoření a odeslání nové SMS
2. **Doručené** – přijaté zprávy
3. **K odeslání** – zprávy, které se nepodařilo odeslat
4. **Koncepty** – zprávy uložené k pozdější práci
5. **Odeslané** – odeslané zprávy
6. **Šablony** – šablony zpráv pro rychlé použití
7. **Nastavení** – umožňuje nastavit číslo SMS centra, doručenko,

8. **Server hlasové pošty** - umožňuje nastavit číslo hlasové schránky

Čtení zpráv

Při čtení zprávy můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ (**2**) zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Odpovědět** – otevře okno pro vytvoření odpovědi pomocí SMS Již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je automaticky převzato číslo odesílatele příchozí zprávy.
2. **Smazat** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu
3. **Volat** – vytočí číslo odesílatele zprávy
4. **Přesunout** – přesunout na SIM kartu nebo do telefonu
5. **Přeposlat** – přepošle zprávu jinému příjemci

6. **Kopírovat** - kopírovat na SIM kartu nebo do telefonu
7. **Přidat odesílatele** – uloží číslo odesílatele do kontaktů

Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zvolte v menu: **Zprávy** nebo stiskněte levé funkční tlačítko SMS **(2)**.
2. Zvolte **Napsat**
3. Zadejte text zprávy. Pomocí tlač. **#(7)** můžete přepínat malá písmena/velká písmena /číslice, pomocí ***(8)** pak lze zadat speciální symboly.
4. Stiskněte levé tlač. „Volby“ **(2)** a zvolte **Odeslat**.
5. Nyní můžete zadat tel. číslo ručně (**Vložit číslo**) nebo ho vybrat ze seznamu kontaktů (**Jména**).
6. Pokračujte stiskem levého tlačítka „OK“

Rádio

Váš telefon je vybaven radiopřijímačem pro pásmo FM.

Zvolte v menu: **Multimédia → Rádio:**

1. Hlasitost nastavíte stiskem tlačítek Nahoru / Dolů **(3)**.
2. Frekvenci můžete měnit pomocí tlačítek s číslicemi 4 a 6 (automatické hledání)
3. Opakovaným stiskem tlačítka s číslicí 5 můžete vypnout/ zapnout zvuk.

Stiskem levého tlačítka Volby **(2)** zobrazíte nabídku FM rádia:

1. **Autom. vyhledávání** – automaticky prohledá pásmo a nalezené stanice nastaví do seznamu stanic.

- 2. Seznam kanálů** – zobrazí seznam uložených frekvencí (s možností úpravy)
- 3. Uložit** – uloží frekvenci do seznamu kanálů
- 4. Ručně** – umožňuje zadat frekvenci číselně
- 5. Zapnout reproduktor** – zapne/vypne reproduktor
- 6. Přehrát na pozadí** – umožní zapnout/vypnout přehrávání na pozadí
- 7. Záznam** – umožní nahrát vysílání

Svítilna

Svítilnu na vnější straně telefonu zapnete/vypnete posunutím přepínače **(13)**.

Budík

Telefon je vybaven možnostmi několika nezávislých budíků, z nichž každý může být nastaven samostatně.

U budíku je možné nastavit opakování, je možné definovat konkrétní dny, kdy má zvonit apod.

1. Zvolte v menu: **Organizér** → **Budík**
2. Zobrazí seznam možných budíků.
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** vyberte, který budík chcete upravit a stiskněte levé tlačítko **Upravit (2)**

Nyní se zobrazí možnosti nastavení budíku. Mezi jednotlivými možnostmi lze přepínat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů a hodnoty upravit pomocí levého tlačítka **(2)**.

Nastavení ukončíte stiskem pravého tlačítka(1).

Význam jednotlivých nastavení budíku viz tabulka:

Funkce	Volby nastavení
Stav	Zapne/vypne budík
Čas	Čas budíku Zadejte čas na klávesnici telefonu
Zprávy	Název budíku
Vyzváněcí...	Nastavení melodie budíku
Režim opakování	Nastavení zda bude budík zvonit jen jednou nebo každý den, popř. některé dny

Nastavení vyzvánění a zvuků

Telefon Vám umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění včetně vibračního, různé melodie, zvuky a také hlasitost těchto zvuků.

Zvolte v menu: **Nastavení** → **Zvuk. profily**

Vyberte zvukový profil, který chcete změnit, např. Hlavní, stiskněte levé tlačítko **Volby (2)** a zvolte **Nastavení**. Zobrazí se nabídka:

1. **Přejmenovat** – změní jméno zvukového profilu
2. **Nastav. vyzvánění** – umožňuje zvolit tóny pro vyzvánění. K dispozici jsou vestavěné melodie (Výchozí) ale zvolit lze i vlastní hudební soubor (Vlastní)
3. **Upravit hlasitost** – nastavení hlasitosti vyzvánění

4. **Typ vyzvánění**– nastaví, zda bude telefon při příchozím hovoru, vyzvánět, vibrovat, popř. obojí nebo zda bude zcela tichý.
5. **Další zvuky**– umožňuje zapnout či vypnout další zvuková upozornění

Rychlé přepnutí vyzvánění

Ztišení telefonu

Chcete-li rychle aktivovat tichý režim, ve kterém bude telefon místo vyzvánění jen vibrovat, přidržte tlačítko **# (7)**. Aktivuje se zvukový profil Schůzka. Stejným způsobem režim přepnete zpět na profil Hlavní.

Kalendář

Umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář
Zvolte v menu: **Organizér** → **Kalendář**

Po kalendáři se lze pohybovat pomocí tlačítek nahoru/dolů **(3)** a tlačítek s číslicemi 4 a 6.

Kalkulačka

Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou kalkulačku. Zvolte v menu:

Organizér → Kalkulačka

Ovládání

Pomocí klávesnice se zadávají čísla, Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka ***(8)**.

Pomocí levého tlačítka Volby **(2)** se vybírá požadovaná operace **+, -, /, x, =**.

Příklad:

Spočítejte $100 + 200$

1. Zvolte v menu: **Organizér** → **Kalkulačka**
2. Zadejte na klávesnici **100**
3. Pomocí tlačítka Volby (**2**) zvolte symbol **+**
4. Zadejte na klávesnici **200**
5. Stiskněte tlačítko Volby (**2**) a zvolte **=**
6. Zobrazí se výsledek

Kalkulačku ukončíte stiskem červeného tlačítka (**4**).

Bluetooth připojení

Bluetooth je moderní systém, který umožňuje bezdrátově propojit různá zařízení, např. bezdrátové handsfree a telefon, telefon a počítač či dva telefony mezi sebou.

Je možné přenášet zvuk hovoru či odesílat soubory nebo přijímat soubory z jiného zařízení.

Zvolte v menu:

Organizér → Bluetooth

K dispozici jsou položky:

1. **Bluetooth** – zapnutí/vypnutí Bluetooth vysílače/přijímače
2. **Viditelnost** – zapnutí/vypnutí viditelnosti telefonu pro ostatní Bluetooth zařízení
3. **Spárované zařízení** – seznam zařízení bezdrátově připojených či spárovaných s telefonem, umožňuje také najít a přidat nové spárované zařízení

4. **Jméno zařízení** – jméno, pod kterým se Váš telefon identifikuje ostatním zařízením
5. **Místo uložení** – úložiště pro přijímané soubory

Multimedia

Přehrávač hudby

Umožňuje přehrávat hudební soubory, např. typu MP3, které jste umístili na paměťovou kartu.

Zvolte v menu:

Multimedia → Hudba

Přehrávání lze spustit/zastavit stiskem tlačítka s číslicí 5. Mezi jednotlivými skladbami lze přepínat pomocí tlačítek

s číslicemi 4 a 6. Hlasitost lze regulovat pomocí tlačítek Nahoru / Dolů **(3)**

Skladby je třeba umístit na paměťovou kartu do složky **Audio**. (pokud složka na kartě není, vytvořte ji)

Správce souborů

Zvolte v menu: **Multimedia** → **Soubory**
Otevře správce souborů (průzkumníka).
Umožňuje procházet složky a otevírat či prohlížet soubory uložené na paměťové kartě nebo v telefonu.

Nastavení

Pro nastavení dalších vlastností zvolte v hlavním menu telefonu **Nastavení**. Nyní máte několik možností nastavení.

Nastavení telefonu

Zvolte v menu: **Nastavení**→**Telefon**

Umožňuje nastavit základní parametry telefonu:

1. **Čas a datum** – Nastavení času, data a časové zóny
2. **Jazyk** – Nastavení jazyka menu telefonu
3. **Obnov. nastavení** – obnovení továrního nastavení

Zobrazení a osvětlení

Zvolte v menu: **Nastavení**→**Zobrazení**

1. Tapeta - nastavení pozadí na obrazovce
2. Hl. obrazovka – volba informací k zobrazení
3. Jas – jas obrazovky

4. Podsv. LCD – prodleva podsvícení obrazovky
5. Podsv. kláv. – prodleva podsvícení klávesnice

Zabezpečení

Zvolte v menu: **Nastavení** → **Zabezpečení**

Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty a další volby:

1. PIN – nastavení PINů SIM karet
2. Zámek tel. – umožňuje zapnout ochranu telefonu heslem
3. Změna hesla – umožňuje změnit heslo zámku telefonu - standardní heslo z výroby je **1234**
4. Auto zámek kláves – doba, po které se klávesnice automaticky zamkne

5. Zamk. displej tlač. Ukončit – umožní zamknout telefon stiskem červeného tlačítka **(4)**
6. Pevná čísla – dle typu SIM karty umožňuje omezit volání pouze na přednastavená čísla
7. Blacklist – tzv. černá listina blokových kontaktů

Výběr sítě

Umožňuje nastavit způsob výběru sítě.
Zvolte v menu:

Nastavení → Výběr sítě → SIM1/2

Nyní můžete nastavit automatický nebo ruční výběr operátora (vhodné např. pro příhraniční oblasti, když chcete zabránit nechtěnému roamingu)

Nastavení volání

Zvolte v menu: **Nastavení**→**Nastav. Volání**

Umožňuje nastavit skrývání/zobrazení vašeho čísla, přesměrování, dual SIM funkce a další.

Skrýt / zobrazit vaše číslo volanému

Zvolte v menu:

Nastavení→**Nastav. volání**→**Skrýt číslo**

Obnovení nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení**→**Telefon**→

Obnovení nastavení

Umožňuje obnovit tovární nastavení telefonu. Vyžaduje zadání hesla telefonu. Standardně je z výroby nastaveno heslo: **1234**.

Připojení k počítači

Telefon je vybaven standardním micro USB konektorem, který slouží jak k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.

POZOR! Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 a vyšší! V případě použití jiných operačních systémů může být nutné použít speciální ovladače.

Přenos souborů mezi telefonem a PC

Pokud chcete nahrávat soubory do telefonu nebo na vloženou paměťovou kartu, připojte telefon k USB zásuvce počítače vhodným kabelem s micro USB konektorem a zvolte „Udisk“.

Paměť telefonu a paměťová karta se objeví jako vyměnitelné disky na počítači.

Další režimy připojení

Chcete-li, aby se telefon po připojení k počítači jen nabíjel, Vyberte po připojení kabelu a zobrazení nabídky volbu „Dobíjení“.

Specifikace

Parametr	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Obrazovka	barevný TFT LCD, 160x128 px
Podporované pam. karty	MicroSD / MicroSD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobilní telefon ALIGATOR A431 je určen pro použití v zemích EU.

Změny všech parametrů vyhrazeny.
Informujte se u prodejce na aktuální hodnoty uvedených parametrů.

Bezpečnost a ekologie

Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním

odpadem.

Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!

Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie



Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

Prohlášení o shodě



Tímto ADART COMPUTERS s.r.o.
prohlašuje,
že typ rádiového zařízení ALIGATOR A431
je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k
dispozici na těchto internetových stránkách:
www.aligator.cz

Záruční podmínky

1. Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebení. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
2. Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:
 - a) výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
 - b) výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
 - c) došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považován o i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cizí látka (např. voda) při použití v rozporu s pokyny v návodu
 - e) výrobek byl poškozen vívem vyšší mod (např. živelný zásah)
 - f) uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě, zejména mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
 - g) výrobek je mechanicky poškozen,
 - h) vada vznikla běžným opotřebením,
 - i) výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
 - j) bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
 - k) s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.
3. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.
4. Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícím původně předán. S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních předpisů na jejich ochranu.
5. Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat vadu a její projevy.

Záruční list – ALIGATOR A431

IMEI:

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:
2.oprava:
3.oprava:

Obsah

Dôležité pokyny	65
Uvedenie telefónu do prevádzky	68
Vloženie SIM, pam. karty a batérie.....	68
Nabíjanie batérie	69
Nabíjací stojanček	70
Základy ovládania telefónu	72
Ovládacie prvky telefónu	73
Popis ovládacích prvkov.....	74
Ikony na obrazovke	79
Vkladanie textu – režimy písania.....	80
Pohyb v menu telefónu	80
Telefonovanie	82
Vytáčanie čísel	82
Zoznam kontaktov.....	83
Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov	83
Práca s kontaktmi	84

Rýchla voľba.....	85
SOS volanie a SMS	86
Spúšťanie núdzového volania a SMS..	86
SOS Locator – funkcia určenia polohy ...	88
Nastavenie služby.....	89
Vypnutie odoslania SMS správy.....	90
Vzdialené vyžiadanie polohy.....	90
Nastavenie núdzových funkcií SOS.....	91
Výpis volania	92
Práca s výpismi volania.....	92
Správy SMS	93
Práca so správami.....	94
Čítanie správ.....	95
Vytvorenie a odoslanie SMS správy	96
Rádio	97
Svietidlo	98
Budík	98
Nastavenie vyzváňania a zvukov.....	100
Rýchle prepnutie vyzváňania	101
Stíšenie telefónu.....	101

Kalendár	102
Kalkulačka	102
Bluetooth pripojenie	104
Multimédia	105
Prehrávač hudby	105
Správca súborov	106
Nastavenie	107
Nastavenie telefónu	107
Zobrazenie a osvetlenie	108
Zabezpečenie	108
Výber siete	110
Skryť / zobrazíť vaše číslo volanému ..	111
Obnovenie nastavenia	111
Pripojenie k počítaču	111
Prenos súborov medzi telef. a PC	112
Ďalšie režimy pripojenia	112
Špecifikácia	113
Bezpečnosť a ekológia	114
Použitie elektrozariadenie	114
Likvidácia batérie	115

Vyhlásenie o zhode	116
Záručný list – ALIGATOR A431.....	118

Dôležité pokyny

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.

- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilní telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných

prístrojov – poraďte sa so svojim lekárom ohľadne jeho použitia.

- Vždy vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón pri čerpacej stanici pohonných hmôt, vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom. Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- **Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C**, hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.
- SAR – telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo el. mag. žiarenia pohlteneho vaším telom.
- Zachádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na zem, mechanickým poškodením, nečistotami a

extrémnymi teplotami. Nikdy ho nerozoberajte!

- Neumiestňujte telefón popr. jeho držiak do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo poraniť.
- Upozornenie - SW telefónu, jeho funkcia oproti tlačenej verzii návodu aj návod samotný môžu byť výrobcom v rámci inovačného procesu zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu návodu získate na www.aligator.cz/podpora

Uvedenie telefónu do prevádzky

Vloženie SIM, pamäťovej karty a batérie

1. Zasuňte necht do štrbiny pod krytom batérie na zadnej strane telefónu a opatrne kryt ťahom stiahnite.
2. Vložte jednu alebo dve SIM karty. Potom vložte pamäťovú kartu, ak ju máte
3. Vložte batériu. Tri kovové kontakty musia smerovať k dolnej časti telefónu. Batéria musí hladko zapadnúť do úchytiak v telefóne.
4. Nakoniec nasadíte kryt batérie späť.

POZOR! Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pri akejkol'vek manipulácii s batériou, pam. kartou či SIM kartou. Používajte len originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!

Nabíjanie batérie

Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne. Pripojte nabíjačku ku konektoru MicroUSB alebo vložte telefón do nabíjacieho stojančeka. Nabíjanie sa po tom spustí automaticky.

Telefón je možné nabíjať v zapnutom i vypnutom stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

Batéria vybitá	Plne nabité
	

Telefón Vás sám upozorní zvukovým signálom a správou na obrazovke, keď je batéria takmer vybitá. V takom prípade ju čo najrýchlejšie nabite.

Nabíjací stojanček

Telefón je možné tiež nabíjať v stojančeku (ak je súčasťou dodávky, prípadne je možnosť dokúpiť samostatne).

1. Konektor nabíjačky pripojte ku konektoru dobíjacieho stojančka a nabíjačku pripojte k zásuvke elektrickej siete.
2. Telefón vložte do stojančka. Ak je treba, pri vkladaní opatrne pohnite telefónom zľava doprava či spredu dozadu aby kontakty na spodnej strane telefónu poriadne dosadli na kontakty v stojančeku.

Niekedy sa stane, že po úplnom vybití batérie telefón nezačne nabíjať batériu po pripojení nabíjačky. V takom prípade ponechajte telefón pripojený na nabíjačku niekoľko hodín, dokým sa batérie nezačne nabíjať.

Pozor! Ak ponecháte batériu celkom vybitú, môže dôjsť k jej zničeniu, ktoré nie je kryté zárukou.

Základy ovládania telefónu

Zapnutie a vypnutie telefónu



Kvôli zapnutiu stlačte a držte červené tlačidlo, pokiaľ sa telefón nezapne. (Po zapnutí prístroja môžete byť vyzvaní k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom)

Kvôli vypnutiu stlačte a držte červené tlačidlo, pokiaľ sa telefón nezačne vypínať. Vypnutie je potom nutné potvrdiť stlačením ľavého tlačidla **Ano (2)**.

Pred zapnutím sa uistite, či je vložená batéria a či je nabitá.

Ovládacie prvky telefónu



Popis ovládacích prvků

	Názov	Funkcia
1	Pravé funkčné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">- V pohotovostnom režime spustí kontakty-Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie-Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)
2	Ľavé funkčné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">- V pohotovostnom režime zobrazia Správy-V menu telefónu obvykle slúži ako potvrdenie výberu

alebo aktivácia
vybranej funkcie
(OK)

-Ďalšie funkcie podľa
kontextu (aktuálna
funkcia sa zobrazuje
na displeji nad
tlačidlom)

**3 Navigačné
tlačidlo
Hore/Dole**

- V pohotovostnom
režime stlačenie hore
zobrazí menu
telefónu,
-Stisk Dole zobrazí
fotokontakty.
-Pohyb v ponukách a
tel. zozname

4 Červené tlačidlo

-Zap./vyp. telefónu dlhým stlačením
-Ukončenie alebo odmietnutie hovoru
-Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie na hlavnej obrazovke

5 Zelené tlačidlo

-Prijatie hovoru stlačením tlačidla
-V pohotovostnom režime zobrazí históriu volania

6 Tlačidlo 0

-Pri písaní tel. čísla umožňuje písať 0
- Dlhým stlačením zapne/vypne tichý zvukový režim režim "Schôdzka"

7 Tlačidlo #

- Pri písaní čísel vkladá znak #
- V režime písania textu prepína spôsob vkladania znakov
- Dlhým stlačením zapne/vypne tichý režim „Schôdzka“

8 Tlačidlo *

- Pri písaní tel. čísla vkladá znaky *, p, w
- V režime písania textu umožňuje vložiť špeciálne znaky

9 Konektor slúchadiel

Slúži na pripojenie slúchadiel / mini-handsfree

10 **Konektor
MicroUSB** Slúži na pripojenie
nabíjačky

11 **Svietidlo** Výkonné LED
svietidlo je
umiestnené na
hornej strane
telefónu.

12 **Slúchadlo** Slúži na poslech
hovoru

13 **Vypínač
svietidla** Posunutím hore/dole
sa zapne/vypne
svietidlo

14 **Kontakty
stojančeku** Slúži pre nabíjanie
pri vložení do
nabíjacieho
stojančeku.

Ikony na obrazovke

	Stav nabitia batérie
	Intenzita signálu
	Budík aktívny
	Neprečítaná SMS správa
	Zvonenie vypnuté/vibrácia
	Zmeškané hovory

Vkladanie textu – režimy písania

Pomocou tlačidla # **(7)** môžete pri písaní textov prepínať režim vkladania znakov. K dispozícii je niekoľko režimov, podľa množstva jazykov inštalovaných v telefóne.

Špeciálne znaky je možné vkladať po stlačení tlačidla * **(8)**.

Pomocou tlačidiel hore/dole **(3)** a tlačidiel s číslami 4 a 6 (pre pohyb do strán) vyberte príslušný znak a potvrdte ľavým tlačidlom OK **(2)**. Znak sa vloží do textu.

Pohyb v menu telefónu

Menu telefónu sa aktivuje stlačením navigačného tlačidla **(3)**. Medzi jednotlivými položkami sa potom vždy pohybujete pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**.

Potvrdenie voľby, aktivácia funkcie či vstup do podmenu sa uskutoční stlačením **ľavého tlačidla (2)**.

Zrušenie voľby alebo návrat späť o jednu úroveň menu uskutočníte stlačením **pravého tlačidla (1)**.

Význam oboch tlačidiel **(1)** i **(2)** je spravidla uvedený na displeji priamo nad tlačidlami.

Stlačením červeného tlačidla sa dá spravidla vyskočiť z menu a vrátiť sa späť do pohotovostného režimu.

Väčšina položiek v menu je očíslovaných. Stlačením príslušného čísla môžete vybrať priamo položku s týmto číslom.

Telefonovanie

Vytáčanie čísel

Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo**(5)**. Po jeho stlačení telefón vytočí zadané číslo.

Ak su v telefóne vložené dve SIM karty, spýta sa telefón ešte pred vytočením čísla, ktorú SIM kartu chcete na volanie použiť. V takom prípade zvolte pomocou tlačidiel **Hore/Dole (3)** požadovanú SIM kartu a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak ste sa pri zadávaní čísla splietli, stačí stlačiť pravé tlačidlo „Zmazať“ **(1)** a posledná číslica sa vymaže. Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte červené tlačidlo **(4)**, pokým sa celé číslo nevymaže.

- **Pre prijatie** prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo **(5)**.
- **Ak chcete hovor odmietnuť**, stlačte červené tlačidlo **(4)**.
- **Hlasitosť** upravíte počas hovoru tlačidlami hore/dole **(3)**.
- Pre **hlasný posluh** (hands free) stlačte počas hovoru pravé tlačidlo ZapRep **(1)**.

Zoznam kontaktov

Do telefónu môžete uložiť telefónne čísla a priradiť k nim mená. Kontakty môžu byť uložené buď na SIM kartách alebo v pamäti telefónu.

Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov

Najjednoduchším spôsobom zobrazenia zoznamu, je stlačenie pravého tlačidla **(1)**. Potom môžete zadať prvé písmeno mena,

ktoré hľadáte. Potom okamžite naskočí zoznam kontaktov, zoradený podľa mena abecedne.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte kontakt, ktorý chcete volať a stlačte zelené tlačidlo **(5)** pre volanie.

Pri prezeraní zoznamu sa u každého kontaktu objaví ikona, ktorá rozlišuje, či je kontakt uložený na SIM karte, alebo v telefóne.

Práca s kontaktmi

V hlavnom menu telefónu zvolíte: **Mena**

Tlačidlami hore / dole **(3)** prejdite na požadovaný kontakt. Stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2)**. A máte niekoľko možností:

1. **Nový** - vytvorenie nového kontaktu (po zvolení treba potvrdiť kam sa kontakt uloží - či do telefónu či na SIM1 alebo SIM2)
2. **Zobraziť** – zobrazí detail vybraného kontaktu, následne je možné upraviť meno alebo číslo.
3. **Napísať** – umožní napísať a odoslať SMS na vybraný kontakt
4. **Volanie** – vytočí vybraný kontakt
5. **Ďalší** - umožňuje ďalšie nastavenia, napr. rýchlu voľbu, zobrazí stav pamäti atď.

Rýchla voľba

Umožňuje nastaviť rýchle vytáčanie uložených čísel pomocou dlhého stisku niektorého z tlačidiel klávesnice.

Čísla pre rýchle volanie je možné priradiť tlačidlám klávesnice s číslicami 2 až 9.

Zvoľte v menu:

Mena → Voľby → Ďalší → Rýchle vytáčania

SOS volanie a SMS

Spúšťanie núdzového volania a SMS

Stlačte a držte tlačidlo SOS. Spustí sa zvukový alarm a začne odpočítavanie, počas ktorého možno spustenia núdzového volania prerušiť. Telefón začne postupne automaticky vytáčať prednastavené čísla zo zoznamu, dokým sa mu nepodarí na niektoré dovolať. Telefón zopakuje volanie na všetky čísla celkom maximálne 3x. Telefón tiež odošle na prednastavené čísla núdzovú SMS správu s prednastaveným

textom (pre nastavenie zvolte v menu **SOS nast. → SOS SMS**). Potom zotrva v tzv. núdzovom režime. V tomto núdzovom režime bude telefón automaticky prijímať prichádzajúce hovory a automaticky aktivuje funkciu handsfree – hlasný posluh.

Ak chcete spustené SOS volanie a alarm po stlačení SOS tlačidla **deaktivovať**, stlačte pravé tlačidlo **(1)** a potom vypnite a znovu zapnite telefón.

SOS funkcia je dostupná , iba ak je povolená v nastavení a sú tiež nastavené telefónne čísla, na ktoré má telefón automaticky odoslať správu a zavolať, vid' nižšie..

SOS Locator – funkcia určenia polohy

Váš telefón je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá umožňuje určiť polohy telefónu po stlačení SOS tlačidla a odoslať ju príjemcom pomocou SMS v podobe odkazu zobrazenia na mape – ak príjemca používa bežný telefón s internetovým prehliadačom, stačí iba „kliknúť“ na tento odkaz a zobrazí sa mu mapa s vyznačením polohy telefónu.

Poloha je určovaná na základe zamerania v sieti operátora, presnosť je pritom závislá na hustote siete v danej polohe, napr. v mestách môže byť poloha určená s presnosťou na desiatky až niekoľko málo

stoviek metrov, mimo zástavbu však spravidla presnosť zamerania klesá.

Táto služba je poskytovaná úplne bez záruky, na vlastné nebezpečenstvo užívateľa a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je vôbec garantovaná dodávateľom telefónu, operátorom, ani poskytovateľom mapových podkladov a i poskytovanie služby môže byť i bez upozornenia kedykoľvek ukončené.

Nastavenie služby

Pre správnu funkčnosť služby je potrebné ju nastavovať. Správa SMS s polohou je odoslaná vždy po aktivácii SOS tlačidla namiesto štandardnej núdzovej SMS správy.

Zvoľte v menu:

SOS nast. → Režim → SOSLOCATOR

Vypnutie odoslania SMS správy

Je možné odosielanie správ po aktivácii SOS tlačidla vypnúť. Zvoľte v menu:

1. **SOS nast. → Poslať SMS**
2. Vyberte zap. / vyp.

Vzdialené vyžiadanie polohy

Pomocou špeciálnej ovládacej SMS môžu Vaši blízki na diaľku zistiť Vašu polohu. Stačí, aby na Váš telefón ALIGATOR odoslali príkaz pomocou SMS správy s textom **SOSLOCATOR**. Váš telefón ALIGATOR im potom odpovie odoslaním Vašej aktuálnej polohy pomocou SMS správy.

Dôležité: Váš telefón bude zasielať polohu iba na čísla, ktoré sú uložené pre núdzové volania.

Nastavenie núdzových funkcií SOS

Pre nastavenie SOS funkcií zvolte v menu:
SOS nast.

Zobrazí sa ponuka:

1. **SOS Režim** – Umožňuje prepínať SOS funkciu. Je možné voliť tieto možnosti:
 - **Vyp.** – SOS funkcie vrátane SOS tlačidla sú vypnuté
 - **Normálny** - zapne SOS volanie a odosielanie núdzovej správy, ale funkcia zasielania polohy je vypnutá**Nastavenie → SOS nast.**
 - **SOSLOCATOR** – SOS volanie vrátane zasielania polohy je zapnuté
2. **SOS SMS** – umožňuje nastaviť text a posielanie núdzovej SMS

3. **Siréna**– určuje, či sa po stisku SOS tlačidla spustí siréna
4. **SOS čísla** – nastaví až päť čísel, na ktoré telefón po aktivácii SOS tlačidla odošle núdzovú SMS a pokúsi sa na ne dovolať.


Výpis volania

Pri základnej obrazovke stlačte zelené tlačidlo – zobrazí sa zoznam posledných hovorov. Telefón uchováva v pamäti výpis posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.

Práca s výpismi volania

V hlavnom menu telefónu zvolte **Hovory**. Ďalej zvolte z ponuky, ktorý zo zoznamov chcete prezerať: zmeškané, odchádzajúce, prijaté, atď.

Správy SMS

Váš telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS. Na novu správu, ktorú dostanete, budete upozornený symbolom  na obrazovke telefónu. Ak máte novú, doposiaľ neprečítanú správu, objaví sa na obrazovke upozornenie.

Ak si chcete správu priamo prezrieť, stačí stlačiť ľavé tlačidlo **(2)** a správa sa zobrazí. Ak chcete čítanie správy ponechať na neskôr, stlačte pravé tlačidlo **(1)**. Neskôr si ju môžete prečítať: **Správy** → **Doručené**

Neprečítaná správa je označená obrázkom uzavretej obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej obálky.

Práca so správami

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Správy**.
Teraz máte niekoľko možností:

1. **Napísať** – vytvorenie a odoslanie nového SMS
2. **Doručené** – prijaté správy
3. **Na odoslanie** – správy, ktoré sa nepodarilo odoslať
4. **Koncepty** – správy uložené k neskoršej práci
5. **Odoslané** – odoslané správy
6. **Šablóny** - šablóny správ pre rýchle použitie
7. **Nastavenie** – umožňuje nastaviť číslo SMS centra, doručenky
8. **Server hlasovej pošty** - umožňuje nastaviť číslo hlasové schránky

Čítanie správ

Pri prezeraní správy môžete stlačením ľavého tlačidla „Volby“ **(2)** zobrazit' ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Odpovedať** – otvorí okno pre vytvorenie odpovedi pomocou SMS. Už nemusíte vyplňovať číslo adresáta – je automaticky prevzaté číslo odosielateľa prijatej správy.
2. **Zmazať** – vymaže prezeranú správu z pamäte telefónu
3. **Volanie** – vytočí číslo odosielateľa správy
4. **Presunúť** – presune správu na SIM alebo do telefónu
5. **Dopredu** – prepošle správu inému príjemcovi
6. **Kopírovať** – kopírovať na SIM alebo do telefónu

7. **Pridať odosielateľa** - uloží číslo odosielateľa do kontaktov

Vytvorenie a odoslanie SMS správy

1. Zvoľte v menu: **Správy** alebo stlačte ľavé funkčné tlačidlo SMS **(2)**.
2. Zvoľte **Napísať**
3. Zadajte text správy. Pomocou tlač. **#(7)** môžete prepínať malé písmena/veľké písmena /číslice, pomocou ***(8)** potom je možné zadať špeciálne symboly.
4. Stlačte ľavé tlač. „Voľby“ **(2)** a zvoľte **Poslať**.
5. Teraz môžete zadať tel. číslo ručne **(Vložiť číslo)** alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov **(Mena)**.
6. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla „OK“ **(2)**.

Rádio

Váš telefón je vybavený rádioprijímačom pre pásmo FM.

Zvolte v menu: **Multimédia → FM Rádio:**

1. Hlasitosť nastavíte stlačením tlačidiel Hore/Dole **(3)**.
2. Frekvenciu môžete meniť pomocou tlačidiel s číslicami 4 a 6 (automatické hľadanie).
3. Opakovaným stlačením tlačidla s číslicou 5 môžete vypnúť/ zapnúť zvuk.

Stlačením ľavého tlačidla Voľby **(2)** zobrazíte ponuku FM rádia.

Svietidlo

Svietidlo na zadnej strane telefónu zapnete/vypnete posunutím prepínača **(13)**.

Budík

Telefón je vybavený možnosťami niekoľkých nezávislých budíkov, z nich každý môže byť nastavený samostatne. U budíka je možné nastaviť opakovanie, je možné definovať konkrétne dni, kedy má zvonit' apod..

1. Zvoľte v menu: **Organizér → Budík**
2. Zobrazí sa zoznam možných budíkov.
3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** vyberte, ktorý budík chcete upraviť a stlačte ľavé tlačidlo **Upraviť (2)**.

Potom sa zobrazia možnosti nastavenia budíku. Medzi jednotlivými ponukami je možné prepínať pomocou navigačných

tláčidiel hore/dole a hodnoty upraviť pomocou ľavého tlačidla **Voľby (2)**. Nastavenie ukončíte stlačením pravého tlačidla **(1)**.

Význam jednotlivých nastavení budíka:

Funkcia	Voľby nastavenia
Stav	Zapne/vypne budík
Čas	Čas budíka Zadajte čas na klávesnici telefónu
Správy	Názov budíka
Zvonenie	Nastavenie melódie budíka
Režim opakovania	Nastavenie, či bude budík zvoniť len raz alebo každý deň, popr. niektoré dni

Nastavenie vyzváňania a zvukov

Telefón Vám umožňuje nastaviť rôzne druhy vyzváňania vrátane vibračného, rôzne melódie, zvuky a tiež hlasitosť týchto zvukov.

Zvoľte v menu: **Nastavenie** → **Zvuk. profil**
Vyberte zvukový profil, ktorý chcete zmeniť, napr. Hlavný, stlačte ľavé tlačidlo **Vol'by (2)** a zvoľte **Nastavenie**. Zobrazí sa ponuka:

1. **Premenovať** - zmení meno zvukového profilu
2. **Nastav. zvonenia** – umožňuje zvoliť tóny pre vyzváňanie. K dispozícii sú vstavane melódie (Predvolené) ale zvoliť je možné i vlastný hudobný súbor (Vlastné)

3. **Nastavenie hlasitosti** – nastavenie hlasitosti vyzváňania
4. **Typ zvonenia** – nastaví, či bude telefón pri prichádzajúcom hovore vyzváňať, vibrovať, popr. oboje, alebo či bude úplne tichý.
5. **Ďalšie zvonenia** – umožňuje zapnúť či vypnúť ďalšie zvukové upozornenia

Rýchle prepnutie vyzváňania

Stíšenie telefónu

Ak chcete rýchlo aktivovať tichý režim, v ktorom bude telefón miesto vyzváňania iba vibrovať, pridržte tlačidlo **# (7)**. Aktivuje sa zvukový profil Schôdzka. Rovnakým spôsobom režim prepnete na profil Hlavný.

Kalendár

Umožňuje zobrazit' a prezerat' kalendár.
Zvoľte v menu: **Organizér** → **Kalendár**

Po kalendári je možné sa pohybovať pomocou navigačných tlačidiel **(3)** a tlačidiel s číslicami 4 a 6.

Kalkulačka

Telefón obsahuje jednoduchú a praktickú kalkulačku. Zvoľte v menu:
Organizér → **Kalkulačka**

Ovládanie

Pomocou klávesnice sa zadávajú čísla, desatinná čiarka sa zadáva stlačením tlačidla ***(8)**.

Pomocou ľavého tlačidla Voľby **(2)** sa vyberá požadovaná operácia **+, -, /, x, =**.

Príklad:

Spočítajte $100 + 200$

1. Zvoľte v menu: **Organizér** → **Kalkulačka**
2. Zadajte na klávesnici **100**
3. Pomocou ľavého tlačidla Voľby **(2)** a zvoľte symbol **+**
4. Zadajte na klávesnici **200**
5. Stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2)** a zvoľte symbol **=**
6. Zobrazí sa výsledok

Kalkulačku ukončíte stlačením červeného tlačidla **(4)**.

Bluetooth pripojenie

Bluetooth je moderný systém, ktorý umožňuje bezdrôtovo prepojiť rôzne zariadenia, napr. bezdrôtové handsfree a telefón, telefón a počítač alebo dva telefóny medzi sebou.

Je možné prenášať zvuk hovoru, posilať súbory alebo prijímať súbory z iného zariadenia.

Zvoľte v menu:

Organizér → Bluetooth

K dispozícii sú položky:

1. **Bluetooth** – zapnutie/vypnutie Bluetooth vysielajúca/prijímača
2. **Viditeľnosť** – zapnutie/vypnutie viditeľnosti telefónu pre ostatné Bluetooth zariadenia

3. **Párované zariadenia** – zoznam zariadení bezdrôtovo pripojených či spárovaných s telefónom, umožňuje tiež nájsť a pridať nové spárované zariadenia
4. **Meno zariadenia** – meno, pod ktorým sa Váš telefón identifikuje ostatným zariadeniam
5. **Miesto uloženia** - úložisko pre prijímané súbory

Multimédia

Prehrávač hudby

Umožňuje prehrávať hudobné súbory, napr. typu MP3, ktoré ste umiestnili na pamäťovú kartu.

Zvoľte v menu:

Multimédiá → **Hudba**

Prehrávanie je možné spustiť/zastaviť stlačením tlačidla s číslicou 5. Medzi jednotlivými skladbami sa prepína pomocou tlačidiel s číslicami 4 a 6. Hlasitosť je možné regulovať pomocou tlačidiel Hore / Dole **(3)**

Skladby je potrebné umiestniť na pamäťovú kartu do zložky Audio. (Ak zložka na karte nie je, vytvorte ju)

Správca súborov

Zvoľte v menu: **Multimedia → Súbory**

Otvorí správcu súborov (prieskumníka).

Umožňuje prechádzať zložky a otvárať či prezerať súbory uložené na pamäťovej karte alebo v telefóne.

Nastavenie

Pre nastavenie ďalších vlastností zvolte v hlavnom menu telefónu **Nastavenie**. Teraz máte niekoľko možností nastavenia

Nastavenie telefónu

Zvolte v menu: **Nastavenie** → **Telefón**

Umožňuje nastaviť základné parametre telefónu:

1. **Čas a dátum** – nastavenie času, dáta a časovej zóny
2. **Jazyk** – nastavenie jazyka menu telefónu
3. **Obnov. nastavenia** - obnovenie továrenského nastavenia

Zobrazenie a osvetlenie

Zvoľte v menu: **Nastavení** → **Zobrazenie**

1. Tapeta - nastavenie pozadia na obrazovke
2. Hl. obrazovka - voľba informácií na zobrazenie
3. Jas - jas obrazovky
4. Podsv. LCD – doba podsvietenia obrazovky
5. Podsv. kláv. – doba podsvietenia klávesnice

Zabezpečenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie** →

Zabezpečenie

Umožňuje nastaviť PIN kód SIM karty a ďalšie možnosti:

1. PIN - nastavenie PINov SIM kariet

2. Zámok tel. - umožňuje zapnúť ochranu telefónu heslom
3. Zmena hesla - umožňuje zmeniť heslo zámku telefónu - štandardné heslo z výroby je **1234**
4. Auto zámok klávesnice - doba, po ktorej sa klávesnica automaticky zablokuje
5. Zamknúť obrazvoku konc. tlač. - umožní zablokovať klávesnicu stlačením červeného tlačidla
6. Pevné čísla - podľa typu SIM karty umožňuje obmedziť volanie iba na prednastavené čísla
7. Blacklist - tzv. Čierna listina blokováných kontaktov

1. **SIM1/2** zapnutie/vypnutie a zmena PIN,
2. **Telefón** – zapnutie/vypnutie a zmena zámku telefónu pomocou hesla.
Štandardné heslo z výroby je **1122**

Výber siete

Umožňuje nastaviť spôsob výberu siete.

Zvoľte v menu:

Nastavenie → **Výber siete** → **SIM1/2**

Teraz môžete nastaviť automatický alebo ručný výber operátora (vhodné napr. pre prihraničné oblasti, ak chcete zabrániť nechcenému roamingu)

Nastavenia hovoru

Zvoľte v menu:

Nastavení → **Nastav. hovorov**

Umožňuje nastaviť skrývanie / zobrazenie vášho čísla, presmerovanie, dual SIM funkcie a ďalšie.

Skryť / zobrazit' vaše číslo volanému

Zvoľte v menu:

Nastavení → Nast.volání → Skryť číslo

Obnovenie nastavenia

Zvoľte v menu: **Nastavenie → Telefón →**

Obnov. Nastavenia

Umožňuje obnoviť továrne nastavenie telefónu. Vyžaduje zadanie hesla telefónu.

Štandardne je z výroby nastavené heslo:

1234.

Pripojenie k počítaču

Telefón je vybavený štandardným micro USB konektorom, ktorý slúži k nabíjaniu, ale aj k pripojeniu k osobnému počítaču.

POZOR!

Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista, 7, 8,10 a vyšší! V prípade použitia iných operačných systémov môže byť nutné použiť špeciálne ovládače.

Prenos súborov medzi telefónom a PC

Pokiaľ chcete nahrávať súbory do telefónu alebo na vloženu pamäťovú kartu, pripojte telefón k USB zásuvke počítača vhodným káblom s micro USB konektorom a zvolte „Udisk“.

Pamäť telefónu a pamäťová karta sa objavia ako vymeniteľné disky na počítači.

Ďalšie režimy pripojenia

Ak chcete, aby sa telefón po pripojení k počítaču len nabíjal, zvolte po pripojení káblu a zobrazení ponuky voľbu „Nabíjanie“.

Špecifikácia

Parameter	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Obrazovka	farebný TFT LCD, 160x128 px
Podporované pam. karty	Micro SD/ Micro SD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobilný telefón ALIGATOR A431 je určený na používanie v krajinách EU.

Zmeny všetkých parametrov vyhradené. Informujte sa u predajcu na aktuálne hodnoty uvedených parametrov.

Bezpečnosť a ekológia

Použitie elektrozariadenie



Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.

Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!

Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia.

Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné.

Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu.

K získaniu podrobnejších informácií ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

Likvidácia batérie



Batérie a akumulátory, ktoré Vám doslúžili, nepatria do bežného komunálneho odpadu!!!

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o.

Batériu nehádzte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Narábanie s použitými batériami v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!

Vyhlásenie o zhode



Týmto ADART COMPUTERS s.r.o.
prehlasuje,
že typ rádiového zariadenia ALIGATOR
A431 je v súlade so smernicou 2014/53/EU.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EU je k
dispozícii na týchto internetových stránkach:
www.aligator.cz

Záručné podmienky

1. Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s akumulátorom, vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že obvyklá životnosť akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity alebo strata funkčnosti akumulátora po uplynutí tejto doby je posudzovaná ako prirodzený dôsledok obvyklého opotrebovania. Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe produktu viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.
2. Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné uplatniť pokiaľ:
 - a) výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke,
 - b) výrobok bol chybné uvedený do prevádzky či nesprávne inštalovaný,
 - c) došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda),
 - e) výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný zásah),
 - f) užívateľ výrobok chybné skladoval, t.j. na nevhodnom mieste, najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v užívateľskej príručke stanovené inak)
 - g) výrobok je mechanicky poškodený,
 - h) závada vznikla bežným opotrebovaním,
 - i) výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou,
 - j) bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné typy batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod.,
 - k) s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom schválené príslušenstvo.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny.
4. Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského nastavenia nie je krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani predajcu. Pre účely opravy sa má za to, že výrobok je v stave, v ktorom bol kupujúcemu pôvodne odovzdaný. S uloženými dátami a záznamami osobného charakteru bude nakladané podľa príslušných právnych predpisov na ich ochranu.
5. Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a podpis oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby záručný list obsahoval tieto: meno a priezvisko, názov alebo obchodná firma predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv zo záruky je potrebné uviesť dôvod reklamácie, najmä čo najpresnejšie popísať vadu a jej prejavy.

Záručný list – ALIGATOR A431

IMEI:

Dátum predaja:.....

Pečiatka a podpis predajcu:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:
2.oprava:
3.oprava:

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise	123
Inbetriebnahme	127
SIM-Karte und Akku einlegen	127
Akku laden	128
Ladehalter	129
Grundlagen der Bedienung	131
Ein- und Ausschalten	131
Bedienelemente	132
Tastenbelegung	133
Symbole am Display	139
Texteingabe - Zeichensatzwahl	140
Bewegen in den Menüs	141
Telefonieren	142
Rufnummer wählen	142
Kontaktliste	144
Telefonbuch aufrufen	144

Kontakte bearbeiten.....	145
Kurzwahl	146
Notruf und Notruf-SMS	147
Notruf und Not-SMS starten	147
SOS Locator – Standortanzeige	149
Funktion Einstellen	150
Notruf SMS deaktivieren	151
Standort entfernt abfragen.....	151
Notfall SOS Funktionen Einstellen.....	152
Anrufliste	153
Anrufliste - Benutzen.....	154
Kurznachrichten SMS.....	154
Nachrichten bearbeiten	155
Nachrichten lesen.....	156
SMS schreiben und versenden	157
UKW Radio.....	158
Taschenlampe	160
Wecker.....	161
Vibration und Klingeln	163
Schnelle Stummschaltung	164

Lautlos Modus	164
Kalender	164
Taschenrechner	165
Bluetooth.....	167
Multimedia	169
Musik abspielen - Audio Player	169
Dateimanager.....	170
Einstellungen.....	170
Telefoneinstellungen	170
Anzeige und Displaybeleuchtung	171
Sicherheit.....	172
Netzwerkeinstellungen	173
Anrufeinstellungen	174
Rufnummeranzeige Ein/Aus	174
Einstellungen wiederherstellen	175
Verbinden mit Computer	175
Dateien vom Computer übertragen	176
Verbindung nur für Akkuladung.....	176
Technische Daten	177
Sicherheit & Umweltschutz	178

Gebrauchte Elektrogeräte	178
Entsorgung des Akkus	179
Konformitätserklärung	180
Garantie	181
Garantieschein ALIGATOR A431	182

Wichtige Hinweise

Vielen Dank, dass Sie das Telefon ALIGATOR gekauft haben! Das Handbuch wird Ihnen helfen, die Funktionen Ihres Telefons kennenzulernen.

- Schalten Sie Ihr Telefon nicht an Orten ein, an denen Handybenutzung verboten ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht während Sie Auto fahren.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe von empfindlichen medizinischen Geräten aus.
- Schalten Sie das Telefon im Flugzeug aus.
- Benutzen Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen.

- Schalten Sie das Telefon in der Nähe von explosiven Stoffen immer aus.
- Benutzen Sie nur den Originalakku, sonst droht Beschädigung des Telefons oder Explosion des Akkus!
- BEACHTEN SIE: Ihr Telefon ist nicht wasserdicht!
- Meiden Sie beim Akku Temperaturen über $+60^{\circ}\text{C}$ – Brand- und Explosionsgefahr!
- SAR – das Telefon erfüllt vorgeschrieben Limite für elektromagnetische Emissionen.
- Für Minderung der elmag. Strahlung empfehlen wir das Gerät beim Telefonieren etwa 2,5cm vom Körper entfernt zu halten.
- Benutzen Sie das Telefon und dessen Zubehör behutsam, schützen Sie es vor Fallen, mechanischer Beschädigung,

Schmutz und extremen Temperaturen.
Versuchen Sie niemals das Gerät zu zerlegen!

- Im Auto bitte das Telefon oder Telefonhalter Außer Reichweite des Airbags platzieren.
- Das Telefon ist kein Kinderspielzeug. Meiden Sie bitte dass Kinder mit dem Telefon spielen. Es sind da kleine Teile vorhanden - Verletzungs- und Verschluckgefahr!
- Unter Umständen kann passieren dass die Symbol-Anzeige auf dem äußeren Display nicht sichtbar ist. Dies kann man einfach durch ausschalten und wiedereinschalten des Telefons lösen.
- Beachten Sie bitte: die Telefonsoftware und seine Funktionen können im Rahmen ständigen Innovationsprozesses aktualisiert

werden und dabei teilweise von Handbuch abweichen. Aktuelle Version des Benutzerhandbuches finden Sie auf: www.aligator.cz/support

Inbetriebnahme

SIM-Karte und Akku einlegen



1. Hebeln Sie die Abdeckung mit dem Fingernagel vorsichtig nach oben und lösen Sie sie dann vom Gerät (siehe Abbildung).
2. Setzen Sie eine oder zwei SIM-Karte(n) sowie die Speicherkarte (falls vorhanden) so ein, wie auf der Abbildung gezeigt.
3. Legen Sie den Akku so ein, dass die drei Metallkontakte nach unten gerichtet sind. Akku muss gut in seiner Halterung sitzen.
4. Bringen Sie die Akku-Abdeckung wieder an.

ZU BEACHTEN: Vor jedem Abnehmen der Akku-Abdeckung bzw. Kontakt mit dem Akku schalten Sie Ihr Telefon ab und trennen es vom Ladegerät. Verwenden Sie nur den Originalakku des Herstellers!

Akku laden

Vergewissern Sie sich, daß der Akku ins Gerät eingesetzt wurde. Schließen Sie das Micro USB Ladegerät an oder setzen Sie das Telefon in den Ladehalter. Der Ladevorgang startet automatisch.

Das Telefon läßt sich sowohl im ein- als auch im ausgeschalteten Zustand laden. Ladezustand wird auf dem Display indiziert.

Akku leer	Akku voll
	

Das Telefon zeigt mit einem Signalton und einer Nachricht am Display an, wenn der Akku leer ist. Laden Sie ihn in diesem Fall wieder schnellstmöglich auf.

Ladehalter

Das Telefon können Sie auch mittels Ladehalter (Optionalzubehör) laden.

1. Schließen Sie das Micro USB Ladegerät an den Ladehalter und das Netzgerät an die Steckdose.
2. Das Telefon legen Sie in den Ladehalter ein. Wenn nötig, mit dem Telefon etwas bewegen um richtigen Sitz und guten Kontakt im Halter zu gewährleisten.

Beim völlig leeren Akku kann passieren, daß der Ladevorgang nicht sofort sondern erst nach mehreren Minuten bis einigen Stunden beginnt. Im solchen Falle laßen Sie das Telefon mit Ladegerät verbunden bis das Laden beginnt bzw. der Akku voll ist.

Achtung! Wenn der Akku längere Zeit leer liegt kann es zu seiner Beschädigung führen. Auf solche Beschädigung bezieht sich keine Garantie.

Grundlagen der Bedienung

Ein- und Ausschalten



Einschalten des Telefons: Drücken Sie die rote Taste und halten diese gedrückt bis sich das Telefon einschaltet. (Nach dem Einschalten werden Sie zur Eingabe der PIN aufgefordert, wenn diese Funktion aktiviert wurde.)

Ausschalten des Telefons: Drücken Sie die rote Taste und halten diese gedrückt, bis das Abschalten beginnt.

Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, daß sich im Telefon ein geladener Akku befindet.

Bedienelemente



Tastenbelegung

	Taste	Funktion
1	Rechte Funktion- Taste	-Im Bereitschaftsmodus mit Funktion „Kontakte“ belegt -Menü verlassen oder aktuelle Operation beenden -Weitere Belegungen abhängig vom Kontext (das Display zeigt sie an)
2	Linke Funktion- Taste	-Im Bereitschaftsmodus mit Funktion „Nachrichten“ belegt -Dient im

Telefonmenü als Bestätigung der Auswahl und Aktivierung gewählter Funktion (OK)
-Weitere Belegungen abhängig vom Kontext (das Display zeigt sie an)

3

Navigationstaste nach oben/unten

-Im Bereitschaftsmodus durch Taste „nach oben“ das Hauptmenü, bzw. durch Taste „nach unten“ die Fotokontakte aufrufen.

-Im Menü oder im
Telefonbuch blättern

4 Rote Taste

-Telefon ein- /
ausschalten (länger
gedrückt halten)
-Akt. Gespräch
beenden / ank.
Gespräch abweisen
-Menü verlassen /
aktuelle Operation
beenden

5

**Grüne
Taste**

-Gespräch
annehmen
Im -
Bereitschaftsmodus
die Liste der Anrufer

anzeigen

6 Taste 0

- „0“ bzw. „+“ im Eingabemodus, bzw. Leerzeichen im Textmodus

7 Taste #

- „#“ Zeichen im Nummer-Eingabemodus
- bei Text-eingabe Zeichensätze umschalten
- Langes Drücken = Profil „Besprechung“ Ein/Aus

8 Taste *

- Bei Nummer-eingabe wahlweise Zeichen *, p, w

eingeben
- Eingabe von
Sonderzeichen bei
Texteingabe

9 **Kopfhörer-
Buchse**

zum Anschließen
von Kopfhörer bzw.
tragbaren HandsFree

10 **MicroUSB
Buchse**

Buchse für
Ladegerät bzw.
Datenkabel

11 **Taschen-
lampe**

Leistungsstarke LED
Taschenlampe am
Gehäuseoberteil

12 **Laut-
sprecher**







beim Telefonieren

13 **Taschen-
lampen-**

Schalter nach
oben/unten

Schalterschieben: Lampe
Ein/Aus**14****Ladehalter
Kontakte**ermöglichen das
Akkuladen im
Ladehalter

Symbole am Display

	Akku-Anzeige
	Signalstärke
	Wecker aktiviert
	Ungelesene SMS
	Lautlosmodus- Vibration
	Unbeantwortete Anrufe

Texteingabe - Zeichensatzwahl

Die Tastatur des Telefons ermöglicht nicht nur Eingabe von Ziffern sondern auch von Buchstaben.

Die Taste **# (7)** ermöglicht das Umschalten zwischen mehreren Zeicheneingabevarianten, je nach Sprachwahl.

Spezialsymbole kann man durch wählen der Taste *** (8)** eingeben.

Mittels Tasten „nach oben“ / „nach unten“ **(3)** sowie Tasten „4“ und „6“ (Seitenschritt) wählen Sie das gewünschte Zeichen. Drücken Sie dann die OK Taste **(2)** für bestätigen und Zeicheneingabe in den Text.

Bewegen in den Menüs

Das Menü wird durch Navigationstaste **(3)** aktiviert. Einzelne Menüpunkte kann man mittels Navigationstasten „nach oben/ unten“.

Wahlbestätigung, Funktionaktivierung oder Untermenüeingang grundsätzlich durch linke Taste **(2)**.

Wahl beenden oder Rückkehr in das vorige Menü ist durch drücken der **rechten Taste (1)** möglich.

Die aktuelle Funktion der **Tasten (1)** und **(2)** ist in der Regel oberhalb der Tasten auf dem Display eingeblendet.

Rote Taste wird für das Menü-Verlassen benutzt. Telefon befindet sich dann im Bereitschaftsmodus.

Die meisten Menüpunkte sind mit einer Nummer gekennzeichnet. Sie können diese auch durch drücken entsprechender Nummer wählen.

Telefonieren

Rufnummer wählen

Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein und drücken danach die grüne Taste **(5)**. Das Telefon wählt nun die eingegebene Nummer.

Falls sich zwei SIM-Karten im Telefon befinden wird vor der Rufnummerwahl die Frage nach der zu benutzenden SIM-Karte eingeblendet. Diese wählen Sie mittels

Tasten nach **oben/unten (3)** und bestätigen mit der **OK** Taste.

Sollten Sie bei der Rufnummereingabe einen Fehler gemacht haben, können Sie mit der linken Funktionstaste **(1)** die jeweils letzte eingegebene Ziffer löschen. Sie können die ganze Eingabe löschen, indem Sie die rote Taste **(4)** drücken.

- Um ein ankommendes **Gespräch anzunehmen**, drücken Sie die grüne Taste **(5)**.
- Um einen **Anruf abzuweisen**, drücken Sie die rote Taste **(4)**.
- Die **Lautstärke** können Sie während des Gespräches mit Hilfe der Tasten nach oben/unten **(3)** einstellen.

- Für **Freisprechmodus** (Hands Free) drücken Sie während des Gespräches die rechte Taste „Laut“ **(1)**.

Kontaktliste

Ihr Telefon ist mit einem Telefonbuch ausgestattet, in dem Sie Ihre sog. Kontakte (Name und dazugehörige Telefonnummer) abspeichern können. Die gespeicherten Kontakte können Sie anrufen oder Nachrichten an sie verschicken.

Ihre Kontakte werden entweder im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte abgelegt.

Telefonbuch aufrufen

Die schnellste Zugriff auf das Telefonbuch: Drücken Sie die rechte Taste **(1)** „**Namen**“. Es erscheint dann die Liste Ihrer Kontakte, die nach Namen geordnet sind. Alternativ

können Sie die Funktion aus dem Menü wählen.

Sie können auch die ersten Buchstaben eingeben um in der Liste schneller den gesuchten Namen zu finden.

Wählen Sie nun mit den Navigationstasten den gewünschten Kontakt.

Mit der grünen Taste **(5)** rufen Sie nun den Kontakt an.

Bei jedem Kontakt wird ein Symbol für „SIM-Karte“ oder „Telefonspeicher“ angezeigt.

Kontakte bearbeiten

Im Hauptmenü wählen Sie: **Tel-Buch**

Mittels Tasten **nach oben/unten (3)** wählen Sie Den gewünschten Kontakt. Drücken Sie die linke Funktionstaste **(2)** „**Optionen**“. Es folgt weitere Auswahl:

1. **Neu** – Kontakt Erstellen (nach dieser Wahl bitte Speicherplatz zwischen Telefon, SIM1 ode SIM2 bestimmen)
2. **Ansicht** - Kontaktdetails werden angezeigt, man kann Name bzw. Nummer ändern
3. **Mitteilung schreiben** –SMS oder MMS an gewählten Kontakt senden
4. **Anruf** – Kontakt anrufen
5. **Löschen** – Kontakt entfernen
6. **Andere** – weitere Optionen wie z.B. Kurzwahl, Speicherstatus, usw.
7. **Weitere löschen** – mehrere Kontakte bezeichnen und auf einmal löschen

Kurzwahl

Bei Ihrem Telefon laßen sich einzelnen Tasten festgelegte Rufnummern zuordnen.

Diese kann man anschließend wählen, indem man die entsprechende Taste drückt und kurz hält. Die Kurzwahl läßt sich den **Tasten 2 bis 9** zufügen.

Im Menü wählen: **Tel-Buch** → **Optionen** → **Weitere** → **Kurzwahl**

Notruf und Notruf-SMS

Notruf und Not-SMS starten

Drücken und halten Sie kurz die SOS-Taste auf der Rückseite des Telefons gedrückt. Das Gerät schaltet automatisch einen Alarmruf ein und beginnt ein Abzählen währenddessen kann man die SOS-Funktion abbrechen (bei versehentlicher Aktivierung). Anschließend werden die eingestellten Notrufnummern angerufen.

Das Telefon ruft alle Nummern maximal dreimal an.

Ferner werden auch Notruf-SMS mit eingestellten Text (Einstellung im Menü **SOS Settings → SOS SMS**).

Wird keiner der Teilnehmer aus der voreingestellten Notrufliste erreicht, bleibt das Telefon im sog. **Notrufmodus: Alle Anrufe werden automatisch angenommen, dabei wird der Freisprechbetrieb aktiviert.**

Um den aktivierten **Notrufmodus** zu **deaktivieren** drücken Sie die rechte Funktionstaste (**1**). Ferner schalten Sie das Telefon aus und wieder ein.

SOS Funktion ist nur dann erreichbar wenn diese in den SOS-Einstellungen

eingeschaltet wurde und die zugehörigen Rufnummer eingegeben sind (siehe weiter unten).

SOS Locator – Standortanzeige

Ihr Telefon ist mit Spezialfunktion für Festlegung des Telefonstandortes beim Betätigen der SOS-Taste. Die Notruf-SMS Empfänger bekommen dann u.a. ein Internet-Link (Verweis) für Kartenanzeige mit der ungef. Telefonlage.

Telefonstandort wird durch GSM-Netzbetreiber-Ortung errechnet wobei für die Genauigkeit hauptsächlich die Netzdichte von großer Bedeutung ist. Z.B. in größeren Städten kann die Genauigkeit einige Hundert Meter betragen. Auf dem Lande ist die Genauigkeit in der Regel niedriger.

Diese Funktion wird ohne jegliche Gewährleistung betrieben. Man muss mit Risiko für Benutzer durch mangelhafte Ergebnisse oder Unverfügbarkeit des Dienstes kalkulieren. Die Verfügbarkeit dieser Funktion kann vom Telefonlieferant, Netzbetreiber oder Kartenanbieter nicht garantiert werden. Eventuelle Beendigung der Funktion kann auch ohne vorige Anmeldung erfolgen.

Funktion Einstellen

Die Funktion müssen Sie zuerst in den SOS-Einstellungen aktivieren. Die SOS-SMS mit dem Standort-Link wird dann stets anstatt der normalen Notruf-SMS versendet sobald die SOS-Taste betätigt wurde.

Im Menü wählen Sie:

SOS Settings → SOS mode → SOS Locator

Notruf SMS deaktivieren

Für die Deaktivierung der Notruf-SMS Versendung wählen Sie bitte im Menü:

1. **SOS Settings → SOS SMS → SMS Senden**
2. wählen Sie **Einschalten / Aus** – wie gewünscht.

Standort entfernt abfragen

Mit Hilfe speziellen SMS können Ihre Nahstehenden Ihren aktuellen Standort abfragen.

Dazu muss man die SMS mit dem Text **SOSLOCATOR** auf Ihr Telefon senden. Ihr

ALIGATOR Telefon antwortet umgehend mit einer SMS die einen Internet-Link mit Ihrem Standort enthält.

***Wichtig:** Diese Antwort erfolgt aus Sicherheitsgründen nur an die Telefonnummer welche auf der Notrufliste stehen!*

Notfall SOS Funktionen Einstellen

Für die Einstellung der SOS und SOS Locator Funktionen wählen Sie im Menü:

SOS Settings

Es folgt die Menüliste:

1. **SOS mode** – man kann zwischen „**Aus**“ (inaktiv), „**Normal**“ (SOS Ruf- und SMS-Funktion jedoch ohne

Locationanzeige) und „**SOS Locator**“
= SOS Locator (SOS Ruf- und SMS-
Funktion mit Standortanzeige) Modus
wählen

2. **SOS SMS** – Notfall SMS Text und
Versendung einstellen
3. **Siren** – Sirene beim betätigen der SOS
Notruftaste aktivieren/deaktivieren
4. **SOS numbers** – hier können Sie bis zu
fünf Nummern für die Notfall Ruf- und
SMS-Benachrichtigung festlegen


Anrufliste

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die grüne Taste. Die Anrufliste aller Anrufe wird angezeigt und je nach Anrufart gekennzeichnet. Das Telefon speichert die letzten Anrufe: angenommene Anrufe, getätigte Anrufe, unbeantwortete Anrufe.

Anrufliste - Benutzen

Im Hauptmenü **Anrufprotok.** wählen. Weiter können Sie die gewünschte Anrufliste wählen: Verfehlte, Gewählte, Empfagene, Abgelehnte, usw.

Kurznachrichten SMS

Ihr Telefon kann Kurznachrichten (SMS) empfangen und versenden. Sie werden auf eine neue Kurznachricht mit dem Symbol  bzw. einer Benachrichtigung am Bildschirm aufmerksam gemacht. Wollen Sie die Nachricht lesen, drücken Sie die linke Taste **(2)**. Fall Sie die Nachricht nicht sofort lesen möchten, drücken Sie die rechte Taste **(1)**. Später können Sie alle Nachrichten unter **Nachrichten** → **Posteingang** abrufen.

Ungelesene Nachrichten werden mit dem Symbol mit geschlossenen und gelesene Nachrichten mit geöffnetem Postumschlag gekennzeichnet.

Nachrichten bearbeiten

Im Hauptmenü wählen Sie **Nachrichten** bzw. **SMS** mittels linken Taste **(2)** im Bereitschaftsmodus. Weitere Menüpunkte lauten:

- 1. Mitteilung schreiben** – neue SMS oder MMS erstellen
- 2. Posteingang** – zugestellte Nachrichten
- 3. Ausgang** – Nachrichten die nicht versendet wurden
- 4. Entwürfe** – bisher nicht verschickte Texte, abgelegt zur späteren Verwendung.

5. **Sentbox** - Nachrichten die versendet wurden
6. **Vorlagen** – Nachrichtenvorlagen für schnellere Kommunikation
7. **SMS-Einstellungen** – Nummer der sog. SMS Zentrale eintragen, Empfangsbestätigung verlangen, SMS-Zähler.
8. **Voicemail-Server** – Anrufbeantworternummer

Nachrichten lesen

Beim Lesen einer Nachricht können Sie für die angewählte Nachricht durch Drücken der linken Taste **(2)** „Optionen“ abrufen um weitere Möglichkeiten auszusuchen:

1. **Antwort** – neue Nachricht SMS als Antwort erstellen Rufnummer des Adressaten ist schon ausgefüllt

2. **Löschen** – Nachricht wird gelöscht
3. **Anruf** – Rufnummer des Absenders wird gerufen
4. **Bewegung** – Nachricht auf SIM-Karte oder Telefon verlagern
5. **Vorwärts** – (Weiterleiten) – Nachricht an dritte Person weiterleiten
6. **Kopieren** – Nachricht auf SIM-Karte oder Telefon kopieren
7. **Absender hinzufügen** – Absender wird in Kontakte gespeichert

SMS Nachrichten schreiben und versenden

1. Im Menü wählen Sie: **Nachrichten** oder drücken Sie die linke Funktionstaste SMS **(2)**.
2. Wählen Sie **Schreiben**.
3. Geben Sie den Text ein. Mittels Taste **#(7)** können Sie zwischen kleine/große

- Buchstaben umschalten. Mittels ***(8)** können Sie Spezialsymbole eingeben.
- Um die Nachricht zu senden drücken Sie die linke Taste **(2)** „Optionen“ und wählen Sie **Senden An**.
 - Jetzt geben Sie die Rufnummer an (**Nr. Eingeben**) oder suchen Sie die Nummer im Telefonbuch (**Kontakt wählen**)
 - Durch Drücken der linken Taste **(2)** „OK“.

UKW Radio

Ihr Telefon ist mit einem UKW-Radio ausgestattet.

Im Menü wählen Sie: **Multimedia → Radio**

- Lautstärke können Sie mittels Tasten nach oben/unten **(3)** einstellen.
- Senderfrequenz wird mittels Tasten „**4**“ und „**6**“ /autom. Suchlauf/ gewählt

3. Stummschaltung Ein/Aus ist durch Drücken der „5“ möglich.

Weitere UKW Radio Einstellungen sind unter „Optionen“ mittels linke Taste **(2)** erreichbar:

1. **Auto-Suche und -Speichern** – automatischer Suchlauf mit automatischer Senderspeicherung
2. **Kanalliste** – gespeicherte Senderfrequenzen werden aufgelistet, bearbeiten der Liste ist möglich.
3. **Sichern** – Sender speichern
4. **Manuelle Suche** – Sie können sie Senderfrequenz manuell eingeben.
5. **Lautsprechermodus** – Lautsprecher Ein/Aus
6. **EXIT – Background** – Hintergrundwiedergabe - hier können Sie einstellen

ob das Radio beim Verlassen des FM-Radio Menü weiterspielt

- 7. Kamera** – Rundfunksendung aufnehmen und speichern
- 8. Zeitplan-Aufzeichnung öffnen** – Zeitplan für automatische Rundfunksendungsaufnahme

Taschenlampe

Ihr Telefon ist an der Rückseite mit einer Taschenlampe ausgestattet. Um diese ein-/auszuschalten, benutzen Sie den Taschenlampen-Schiebeschalter **(13)**.

Wecker

Ihr Telefon verfügt über die Weckerfunktion mit mehreren selbständigen Wecker. Beim Wecker kann man verschiedene Einstellungen vornehmen (z.B. Wiederholen, konkrete Wochentage wählen, usw.)

1. Im Menü wählen Sie: **Anwendung** → **Weckerfunktion**
2. Es werden alle Wecker angezeigt.
3. Mittels Navigationstasten **(3)** wählen Sie den gewünschten Wecker und drücken Sie die linke Taste **(2)** „OK“ und dann **Bearbeiten**

Jetzt können Sie mehrere Weckuhroptionen Einstellen. Mittels Navigationstasten **(3)** wählen Sie die einzelnen Optionen und durch Drücken der linken Taste **(2)**. Mittels

rechter Taste (1) wird die Einstellung beendet.

Weckereinstellungen in der Tabelle unten:

Funktion	Einstellungen
Status	Alarm ein/ausschalten
Nachrichten	Weckerbezeichnung
Zeit	Weckeruhrzeit einstellen
Klingelton	Klingelton/Melodie für Alarm wählen
Modus Wiederholen	Wochentag/e für die Weckerfunktion einstellen

Vibration und Klingeln

Das Telefon kann in unterschiedlichen Kombinationen mit und ohne Vibrationsalarm klingeln. Die Klingelton-Lautstärke ist einstellbar.

Im Menü wählen Sie: **Einst.** → **Profile**

Jetzt können Sie für jeden der fünf Soundprofile diese durch drücken der linken Taste **(2) Optionen** → **Einst.** wählen:

1. **Umbenennen** – Profilname eingeben
2. **Klingelton-Einstellungen** – Klingelton aus der Klingeltonliste wählen oder eigene Melodie aus einer Datei („Mehr Klingeltöne“) laden
3. **Lautstärke regeln** – Klingelton Lautstärke einstellen

- 4. Kligelton-Typ** – Einstellung Stumm ,
Klingeln, Vibrieren, Klingeln+Vibrieren,
usw.
- 5. Andere Warntöne** – andere
Tonbenachrichtigungen einstellen

Schnelle Stummschaltung

Lautlos Modus

Drücken Sie und halten Sie kurz die Taste **# (7)** für die schnelle Umschaltung zwischen „Normal-“ und „Besprechung-Soundprofil“.

Kalender

Das Telefon ist mit einem einfachen Kalender ausgestattet, der eine Monatsansicht bietet und Kalenderwochen anzeigt. Sie können für jeden Tag Ihre

Termine notieren. Wählen Sie im Hauptmenü:

Anwendung → Kalender

Im Kalender können Sie mittels Navigationstasten nach **oben/unten (3)** und „**4**“ und „**6**“ blättern.

Für weitere Möglichkeiten drücken Sie die linke Taste **(2)** „Optionen“:

Taschenrechner

Ihr Telefon besitzt einen einfachen und praktischen Taschenrechner. Im Menü wählen Sie:

Anwendung → Rechner

Benutzung

Mit der Tastatur geben Sie die Ziffern, mit der Taste * **(8)** das Dezimalzeichen (Komma) ein.

Mit der Taste **(2)** wählen Sie die gewünschte mathematische Operation:

+ - / x = .

Beispiel:

Addieren Sie $100 + 200$

1. Wählen Sie im Menü: **Werkzeuge** → **Rechner**
2. Geben Sie mit den Ziffertasten 100 ein.
3. Wählen Sie mit der Taste **(2)** den Operator **+**
4. Geben Sie mit den Ziffertasten 200 ein.
5. Drücken mehrmals die Taste **(2)** um den Symbol „**=**“ zu wählen
6. Das Ergebnis wird angezeigt.

Beenden Sie den Taschenrechner mit der roten Taste **(4)**.

Bluetooth

Bluetooth stellt eine moderne Drahtlos-Verbindung, die unterschiedliche Verbindungsprofile unterstützt. Das bekannteste Profil ist die Headset-Verbindung. Mit Bluetooth können Sie allerdings auch Dateien an ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät (z.B. Computer) verschicken.

Wählen Sie im Menü:

Anwendung → Bluetooth

Sie haben jetzt Zugriff auf die folgenden Funktionen:

1. **Bluetooth** – Bluetooth Funktion
Ein/Aus.
2. **Bluetooth-Sichtbarkeit** – Ermöglicht anderen Geräten Ihr Telefon im Netz zu „sehen“.
3. **Einrichtungsliste** – Zeigt die Liste der gekoppelten (=verbundenen) Geräte an und kann neue Geräte koppeln. Bei einer neuen Kopplung muss bei beiden Geräten der gleiche Code (eine mehrstellige Ziffer) eingegeben werden. Die Geräte können anschließend miteinander kommunizieren.
4. **Mein Bluetooth** – Bestimmt, unter welchem Namen Ihr Telefon von anderen Bluetooth-Geräten gesehen wird.
5. **Speichermedium** – Bestimmung des Speicherverzeichnisses für empfangene Dateien

Multimedia

Musik abspielen - Audio Player

Sie können Musikdateien z.B. MP3 auf Ihrer Speicherkarte abspielen.

Wählen Sie Im Menü:

Multimedia → Audio

Das Abspielen Starten/Beenden ist durch drücken der Taste „5“ möglich. Einzelne Musikstücke umschalten können Sie mittels Tasten „4“ << bzw. „6“ >>.

Lautstärkeregelung erfolgt durch Navigationstasten nach oben/unten (3).

Die Musikstücke müssen sich auf der Speicherkarte im Verzeichnis **Audio** befinden (ggf. wird es nötig sein dieses Verzeichnis zu erstellen).

Dateimanager

Wählen Sie Menü **Multimedia** →

Dateiauswahlliste

Dateimanager wird geöffnet. Hier können Sie Ihre im Telefon sowie auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien durchgehen bzw. öffnen.

Einstellungen

Andere Eigenschaften können Sie unter **Einst.** (Hauptmenü) festlegen und adjustieren. Dort haben Sie Zugriff auf die folgenden Funktionen:

Telefoneinstellungen

Wählen Sie Im Menü: **Einst.** →

Telefoneinstellungen

Hier können Sie diese Grundeinstellungen vornehmen:

1. **Zeit & Datum** – Uhrzeit- Datum- und Zeitzoneneinstellung
2. **Spracheinstellungen** – Menü- und Eingabesprache wählen
3. **Autom. Einschalten/Ausschalten** – hier können Sie die Uhrzeit für automatisches Einschalten und/oder Ausschalten des Gerätes einstellen
4. **Einstellungen wiederherstellen** – Werkseinstellung abrufen

Anzeige und Displaybeleuchtung

Wählen Sie Im Menü: **Einst.** → **Anzeigen**

1. **Wallpaper** – Hauptbildschirm-Hintergrundbild

- 2. Freie Display-Einstellungen** – Infos am Hauptbildschirm festlegen
- 3. Kontrast** – LCD Helligkeit mittels Tasten „4“ (-) und „6“ (+) einstellen
- 4. Hintergrundb.** – Ausblendzeit für Hintergrundbeleuchtung
- 5. Tastenfeld Hi.** - Ausblendzeit für Tastenfeldbeleuchtung

Sicherheit

Wählen Sie Im Menü: **Einst.** → **Sicherheit**
Hier können Sie PIN ändern, Telefonsperre durch Passwort einstellen und Bildschirmsperre wählen:

- 1. SIM** – Ein/Aus, Änderung PIN
- 2. Telefon gesperrt** –

- 3. Das Passwort des Mobiltelefons -**
Telefonsperre mittels Passwort;
Werkseingestellte Code lautet **1234**
- 4. Autom. Tastenfeldsperre –** Zeitfrist für automatische Tastensperre
- 5. Bildschirmsperre über Endetaste –**
ermöglicht die sofortige Aktivierung der Tastensperre durch drücken der roten Taste **(4)**
- 6. FDN-Rufnummer –** Anrufe nur an festgelegte Nummern möglich (SIM-Kartentyp abhängig)
- 7. Schwarze Liste –** Liste der blockierten Kontakten

Netzwerkeinstellungen

Wählen Sie Im Menü: **Einste.** →

Netzwerkwahl um Netzwerkwahlmodus einstellen.

SIM1/2 – Netzmodus „Automatisches Wählen“ oder „Manuell wählen“ für SIM1 bzw. SIM2 Einstellen

Anrufeinstellungen

Wählen Sie Im Menü:

Einst. → Anrufeinstellungen

Sie können die Betriebsart für SIM-Karten Dualmodus, Rufumleitungen, Anklopfen, Flugmodus usw. wählen bzw. einstellen.

Rufnummeranzeige Ein/Aus

(meine Nummer beim Anruf anzeigen)

Im Menu:

Einst. → Anrufeinstellungen → ID

Ausblenden

dann die gewünschte SIM-Karte und folglich die gewünschte Einstellung wählen

Einstellungen wiederherstellen

Wählen Sie Im Menü:

Einstellungen → Einstellungen wiederherstellen

Werkseinstellung des Telefons wird wiederhergestellt. Telefon-Passwort Eingabe wird verlangt. Standardpasswort lautet: **1234**

Verbinden mit Computer

Telefon verfügt über eine Standard-MicroUSB Busche. Diese wird zum Aufladen des Akkus sowie zur Verbindung mit einem Computer benutzt.

ACHTUNG! Betriebssystem Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 oder höher nötig! Bei anderen Betriebssystemen wird möglicherweise ein Spezialtreiber verlangt.

Dateien vom Computer übertragen

Um Dateien in das Telefon oder auf die Speicherkarte zu kopieren verbinden Sie es mittels mitgelieferten USB Kabel mit Ihrem Rechner und wählen Sie **„U-Diskette“**.

Ihr Rechner kann jetzt auf den Telefon- sowie Kartenspeicher als Austauschbarer Massenspeicher zugreifen.

Verbindung nur für Akkuladung

Um den Akku zu laden ohne Datenverbindung zum Computer herzustellen, wählen Sie nach dem Anschließen des USB Kabels Menüpunkt **„Laden“**.

Technische Daten

Parameter	Beschreibung
Frequenzband	GSM 900/1800 MHz
LCD	Farbdisplay TFT LCD, 160x128 Punkte
Unterstützte Speicher- karten	MicroSD / MicroSD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobiltelefon ALIGATOR A431 ist für Betrieb in EU Ländern geeignet.

Technische Änderungen vorbehalten.
Auskunft über aktuellste technische Daten bekommen Sie bei Ihrem Händler.

Sicherheit & Umweltschutz

Gebrauchte Elektrogeräte



Das Telefon ist ein Elektrogerät.
Das bedeutet, daß man damit nicht
wie mit einem gewöhnlichen
Hausmüll umgehen darf.

Die Entsorgung darf nicht über den unsortierten Hausmüll erfolgen!!!

Zur Entsorgung übergeben Sie bitte das
Gerät an zuständige Sammelstellen, die ein
Recycling oder eine ökologische Verwertung
veranlassen.

Nichteinhaltung dieser Richtlinien verstößt
gegen aktuelle Gesetzgebung!

Das Produkt kann Stoffe enthalten, die
unsere Umwelt schädigen können – die
korrekte Entsorgung ist deshalb unbedingt
notwendig.

Mehr Informationen über Entsorgung gebrauchter Elektrogeräte erhalten Sie bei Ihrem Verkäufer oder bei den zuständigen Behörden.

Entsorgung des Akkus



**Die Entsorgung der Akkus darf nicht über Hausmüll erfolgen!!!
Der Akku kann Stoffe enthalten, die unsere Umwelt schädigen.**

Zur Entsorgung übergeben Sie das Produkt an zuständige Sammelstellen, die eine ökologische Verwertung veranlassen. Alternativ können Sie den Akku bei Ihrem Händler zurückgeben.

Missachtung dieser Hinweise kann als unerlaubte Handlung ausgelegt werden!

Konformitätserklärung



ADART COMPUTERS s.r.o. erklärt hiermit
daß
das Gerät ALIGATOR A431 in Einklang mit
der Richtlinie 2014/53/EU ist.

6.
Die Vollständige Fassung der
EUKonformitäts-erklärung finden Sie auf
der Internetseite: www.aligator.cz

Garantie

1. Garantie beträgt 24 Monate, falls nicht anders angegeben.
2. Detaillierte Auskunft über die Garantie fordern Sie bei Ihrem Händler.

Garantieschein ALIGATOR A431

IMEI:.....

Verkaufsdatum:.....

Fachhändler Stempel
und Unterschrift:.....

Reparaturverzeichnis:

1. Reparatur:
2. Reparatur:
3. Reparatur:



www.aligator.cz

Copyright © 2018

ADART COMPUTERS s.r.o.

Sokolovská 2170/161, CZ - Prague