


# niceboy®

## **HIVE** PODSIE 3 POLAR WHITE

**User Manual** / Wireless Earphones




**OBSAH BALENÍ**

Sluchátka Niceboy HIVE Podsie 3 Polar  
White  
Nabíjecí box  
Náhradní nástavce do uší  
USB-C kabel  
Manuál

**POPIS PRODUKTU**

1. LED dioda
2. Multifunkční tlačítko
3. Vstup pro nabíjení
4. Výstup pro nabíjení
5. LED indikátor nabíjení
6. Tlačítko signalizace stavu baterie
7. Nabíjecí USB-C port



## **PRVNÍ SPUŠTĚNÍ A PÁROVÁNÍ**

1. Vyndejte obě sluchátka z nabíjecího boxu a sundejte nálepky chránící nabíjecí piny (3) na sluchátkách.
2. Zapněte sluchátka dlouhým stiskem multifunkčního tlačítka (2) na obou sluchátkách.
3. Sluchátka se zapnou a spárují se k sobě. Poté, co začne LED dioda (1) blikat střídavě modře a červeně, jsou sluchátka připravena k připojení k Bluetooth.
4. Ve svém zařízení otevřete nastavení Bluetooth a v seznamu dostupných zařízení vyhledejte „Niceboy HIVE Podsie 3“.
5. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a LED dioda (1) přestane svítit. Při opětovném připojení k již jednou spárovanému zařízení stačí sluchátka vyndat z boxu.

Automaticky se zapnou a k zařízení připojí.

## **ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ:**

Pro zapnutí stačí vyjmout sluchátka z nabíjecího boxu, případně manuálně sluchátka zapnete dlouhým stiskem obou multifunkčních tlačítek (2).

Pro vypnutí stačí vložit sluchátka do nabíjecího boxu. Sama se vypnou a odpojí od vašeho zařízení. Sluchátka jsou v boxu správně uložena, když se dioda (1) rozsvítí červeně. Jsou-li sluchátka nabita na 100%, dioda zhasne. Sluchátka rovněž vypnete dlouhým stiskem obou multifunkčních tlačítek (2) na cca 10 s.

## **MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO - ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ**

Jeden stisk libovolného tlačítka - přehrávání/pauza, přijetí/ukončení hovoru

Dvojitý stisk pravého tlačítka - zvýšení hlasitosti o jeden stupeň

Dvojitý stisk levého tlačítka - snížení hlasitosti o jeden stupeň

Dlouhý stisk pravého tlačítka- další skladba, odmítnutí hovoru

Dlouhý stisk levého tlačítka- předchozí skladba, odmítnutí hovoru

Trojité stisk libovolného tlačítka - aktivace hlasového asistenta

## **NABÍJENÍ**

Pro nabíjení samotného boxu připojte nabíjecí kabel do USB portu (7). V průběhu nabíjení diody (5) blikají, po úplném nabití zhasnou.

## **PŘIPOJENÍ K APLIKACI**

1. Stáhněte si aplikaci naskenováním QR kódu pomocí mobilního telefonu nebo vyhledejte „Niceboy ION“ na trhu mobilních aplikací a stáhněte si aplikaci.
2. Otevřete aplikaci „Niceboy ION“ a zaregistrujte si nový účet nebo použijte stávající účet.
3. Po nastavení hesla přejděte k dalšímu kroku „Přidat zařízení“.
4. Zapněte Bluetooth, podle síly singálu vzdálenosti budou nalezeny blízká zařízení.
5. Klikněte na tlačítko „+“
6. Počkejte na „připojení“
7. Přidání proběhlo úspěšně, zobrazí se „hotovo“
8. Vaše zařízení je úspěšně připojeno.

*Poznámka: Před párováním s každým novým zařízením je nutné sluchátka uvést do továrního nastavení vždy, když chcete sluchátka na novém zařízení připojit k aplikaci Niceboy ION.*

## **TOVÁRNÍ NASTAVENÍ**

V případě technických potíží uvedete sluchátka do továrního nastavení tímto způsobem.

1. Vypněte sluchátka, odstraňte ze seznamu spárovaných zařízení a vypněte bluetooth.
2. Zapněte sluchátka tak, aby se nacházela v režimu párování. Led dioda bliká střídavě modře a červeně.
3. Stiskněte třikrát po sobě libovolné multifunkční tlačítko (2). Reset oznámí akustická výzva a sluchátka se vypnou.
4. Vložte obě sluchátka do nabíjecího boxu. Po jejich vyjmutí se sama zapnou a spárují mezi sebou. Tím proces ukončen.

## PARAMETRY

BT verze:	5.1
Frekvenční pásmo:	2,4GHz
Radiofrekvenční výkon:	≤ 2,5mW
IP kód:	IP54
Baterie ve sluchátku:	polymer/60mAh*2
Velikost měniče:	ø8mm
Frekvenční rozsah:	20Hz-20kHz
Citlivost měniče:	110db±3dB - 1kHz 1mW
Impedance:	16Ω
BT profily:	HFP,A2DP,AVRCP,SPP,PBAP
BT kodeky:	AAC, SBC
USB typ:	USB-C
Baterie nabíjecího boxu:	polymer/500mAh
Doba nabíjení:	2 hodiny
Celková doba přehrávání:	≥ 35 hodin

## **BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**

Poslech hudby při nadměrné hlasitosti může poškodit váš sluch. Nevystavujte zařízení tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zařízení příliš vysokým/nízkým teplotám a nepokoušejte se jej rozebírat. Chraňte zařízení před ostrými předměty a pády z výšky. Baterie v případě nesprávného zacházení (dlouhé nabíjení, zkrat, rozbití jiným předmětem atd.) může dojít ke vzniku požárů, přehřátí nebo vytečení baterie. Na baterii či akumulátor, které mohou být součástí produktu, se vztahuje doba životnosti v délce šesti měsíců, protože se jedná o spotřební materiál.

V případě rádiového zařízení, které záměrně vysílá rádiové vlny, jsou součástí návodu a bezpečnostních informací informace o všech kmitočtových pásmech, ve kterých rádiové zařízení pracuje, a maximálním radiofrekvenčním výkonu vysílaném v kmitočtovém pásmu, ve kterém je rádiové zařízení provozováno.

Manuál ke stažení v elektronické podobě najdete na [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) v sekci podpora. Tímto RTB Media s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Niceboy HIVE Podsie 3 Polar White je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vJGrvnC>

## **INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)**



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

(firemní a podnikové použití).

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.




**OBSAH BALENIA**

Slúchadlá Niceboy HIVE Podsie 3 Polar  
White  
Nabíjací box  
Náhradné nadstavce do uší  
USB-C kábel  
Návod

**OPIS VÝROBKU**

1. LED dióda
2. Multifunkčné tlačidlo
3. Vstup pre nabíjanie
4. Výstup pre nabíjanie
5. LED indikátor nabíjania
6. Tlačilo signalizácie stavu batérie
7. Nabíjací USB-C port



## **PRVÉ SPUSTENIE A PÁROVANIE**

1. Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho boxu a odstráňte nálepky chrániace nabíjacie piny (3) na slúchadlách.
2. Zapnite slúchadlá dlhým stlačením multifunkčného tlačidla (2) na oboch slúchadlách.
3. Slúchadlá sa zapnú a navzájom sa spárujú. Potom, čo začne LED dióda (1) blikať striedavo namodro a načerveno, sú slúchadlá pripravené na pripojenie k Bluetooth.
4. Vo svojom zariadení otvorte nastavenie Bluetooth a v zozname dostupných zariadení vyhľadajte „Niceboy HIVE Podsie 3“.
5. Úspešné spárovanie ohlásí akustická výzva a LED dióda (1) prestane svietiť. Pri opätovnom pripojení k už raz spárovanému zariadeniu stačí slúchadlá vybrať z boxu. Automaticky sa zapnú a pripoja k zariadeniu.

## **ZAPÍNANIE A VYPÍNANIE**

Na zapnutie stačí vybrať slúchadlá z nabíjacieho boxu, prípadne slúchadlá zapnete manuálne dlhým stlačením oboch multifunkčných tlačidiel (2).

Na vypnutie stačí vložiť slúchadlá do nabíjacieho boxu. Vypnú sa samé a odpoja sa od vášho zariadenia. Slúchadlá sú v boxe správne uložené, keď sa dióda (1) rozsvieti načerveno. Ak sú slúchadlá nabité na 100 %, dióda zhasne. Slúchadlá taktiež vypnete dlhým stlačením oboch multifunkčných tlačidiel (2) na cca 10 s.

## **MULTIFUNKČNÉ TLAČIDLO – ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE**

Jedno stlačenie ľubovoľného tlačidla – prehrávanie/pauza, prijatie/ukončenie hovoru

Dvojité stlačenie pravého tlačidla – zvýšenie hlasitosti o jeden stupeň

Dvojité stlačenie ľavého tlačidla – zníženie hlasitosti o jeden stupeň

Dlhé stlačenie pravého tlačidla – ďalšia skladba, odmietnutie hovoru

Dlhé stlačenie ľavého tlačidla – predchádzajúca skladba, odmietnutie hovoru

Trojité stlačenie ľubovoľného tlačidla – aktivácia hlasového asistenta

## **NABÍJANIE**

Na nabíjanie samotného boxu pripojte nabíjací kábel do USB portu (7). V priebehu nabíjania diódy (5) blikajú, po úplnom nabití zhasnú.

## **PRIPOJENIE K APLIKÁCIÍ**

1. Stiahnite si aplikáciu naskenovaním QR kódu pomocou mobilného telefónu alebo vyhľadajte „Niceboy ION“ na trhu mobilných aplikácií a stiahnite si aplikáciu.
2. Otvorte aplikáciu „Niceboy ION“ a zaregistrujte si nový účet alebo použite súčasný účet.
3. Po nastavení hesla prejdite k ďalšiemu kroku „Pridať zariadenie“.
4. Zapnite Bluetooth, podľa sily signálu vzdialenosti budú nájdené blízke zariadenia.
5. Kliknite na tlačidlo „+“
6. Počkajte na „pripojenie“
7. Pridanie prebehlo úspešne, zobrazí sa „hotovo“
8. Vaše zariadenie je úspešne pripojené.

*Poznámka: Pred párovaním s každým novým zariadením je nutné slúchadlá uviesť do výrobného nastavenia vždy, keď chcete slúchadlá na novom zariadení pripojiť k aplikácii Niceboy ION.*

## **VÝROBNÉ NASTAVENIE**

V prípade technických ťažkostí uvediete slúchadlá do výrobného nastavenia týmto spôsobom:

1. Vypnite slúchadlá, odstráňte zo zoznamu spárovaných zariadení a vypnite bluetooth.
2. Zapnite slúchadlá tak, aby sa nachádzali v režime párovania. LED dióda bliká striedavo na modro a na červeno.
3. Stlačte trikrát po sebe ľubovoľné multifunkčné tlačidlo (2). Reset oznámi akustická výzva a slúchadlá sa vypnú.
4. Vložte obe slúchadlá do nabíjacieho boxu. Po ich vybratí sa samé zapnú a spárujú medzi sebou. Tým je proces dokončený.

## PARAMETRE

BT verzia:	5.1
Frekvenčné pásmo:	2,4 GHz
Rádiofrekvenčný výkon:	≤ 2,5 mW
IP kód:	IP54
Batéria v slúchadle:	polymér/60 mAh*2
Veľkosť meniča:	∅ 8 mm
Frekvenčný rozsah:	20 Hz – 20 kHz
Citlivosť meniča:	110 dB ±3 dB – 1 kHz 1 mW
Impedancia:	16 Ω
BT profily:	HFP, A2DP, AVRCP, SPP, PBAP
BT kodeky:	AAC, SBC
USB typ:	USB-C
Batéria nabíjacieho boxu:	polymér/500 mAh
Doba nabíjania:	2 hodiny
Celková doba prehrávania:	≥ 35 hodín

## **BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE**

Počúvanie hudby pri nadmernej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Nevystavujte zariadenie tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zariadenie príliš vysokým/nízkym teplotám a nepokúšajte sa ho rozoberať. Chráňte zariadenie pred ostrými predmetmi a pádmi z výšky. Batéria – v prípade nesprávneho zaobchádzania (dlhé nabíjanie, skrat, rozbitie iným predmetom atď.) môže dôjsť k vzniku požiarov, prehriatiu alebo vytečeniu batérie. Na batériu či akumulátor, ktoré môžu byť súčasťou produktu, sa vzťahuje doba životnosti v dĺžke šiestich mesiacov, pretože ide o spotrebný materiál.

V prípade rádiového zariadenia, ktoré zámerne vysiela rádiové vlny, sú súčasťou návodu a bezpečnostných informácií informácie o všetkých frekvenčných pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje, a maximálnom rádiový frekvenčnom výkone vysielanom v frekvenčnom pásme, v ktorom je rádiové zariadenie prevádzkované.

Návod na stiahnutie v elektronickej podobe nájdete na stránke [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) v sekcii podpora. Týmto RTB Media s.r.o. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Niceboy HIVE Podsie 3 Polar White je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmY-vX693IHwu4CWpk3vJGrvnC>

## **INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA O LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)**



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Na účel správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto výrobku pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkami nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Informácie pre používateľov na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení

(firemné a podnikové použitie).


Ohľadom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektrozariadenia na trh vám oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektrozariadenia. Informácie o likvidácii v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predajcu zariadenia.

## PACKAGE CONTENTS

Niceboy HIVE Podsie 3 Polar White earphones  
Charging box  
Replacement earphone tips  
USB-C cable  
Manual

## PRODUCT DESCRIPTION

1. LED
2. Multifunction button
3. Input for charging
4. Output for charging
5. LED charging indicator
6. Battery charge level indication button
7. USB-C charging port





## **FIRST START-UP AND PAIRING**

1. Remove both earphones from the charging box and remove the stickers protecting the earphones' charging pins (3).
2. Switch the earphones on by pressing and holding the multifunction button (2) on both earphones.
3. The earphones will switch on and pair with each other. Once the LED (1) starts to alternate between flashing blue and red, the earphones are ready for connection to Bluetooth.
4. Open Bluetooth settings on your device and search for „Niceboy HIVE Podsie 3“ in the list of available devices.
5. Successful pairing is indicated by a sound. The LED (1) will switch off.  
To reconnect to a device that has already been paired, simply remove the earphones from the box.

They will switch on and connect to the device automatically.

## **SWITCHING ON AND OFF**

To switch the earphones on, simply remove them from the charging box, or manually switch them on by pressing and holding both multifunction buttons (2). To switch them off, simply place the earphones in the charging box. They will automatically turn off and disconnect from your device. The earphones are placed in the box correctly when the LED (1) turns red. When the earphones are fully charged, the LED goes out. To switch the earphones off, press and hold both multifunction buttons (2) for approx. 10 seconds.

## **MULTIFUNCTION BUTTON - BASIC CONTROLS**

Press any button once - play/pause, answer call/hang up  
Press the right button twice - increase volume by one level  
Press the left button twice - decrease volume by one level  
Press and hold the right button - next song, reject call  
Press and hold the left button - previous song, reject call  
Press any button three times - activate voice assistant

## **CHARGING**

To charge the box itself, plug the charging cable into the USB port (7). The LEDs (5) will flash during charging and turn off once the box is fully charged.

## **CONNECTING TO THE APP**

1. Download the app by scanning the QR code using your mobile phone, or search for „Niceboy ION“ in the mobile app store and download the app.
2. Start the „Niceboy ION“ app and register a new account or sign in with your existing account.
3. Set the password and proceed to „Add device“.
4. Turn on Bluetooth; nearby devices will be detected based on the strength of the signal.
5. Press the „+“ button
6. Wait for connection
7. If the device was added successfully, „completed“ appears on the screen
8. Your device is now successfully connected.

*Note: Reset the earphones to factory settings before you pair them with any new device and connect them to the Niceboy ION app.*

## **FACTORY RESET**

In case of technical issues, reset the earphones to factory settings as follows.

1. Switch off the earphones, remove them from the list of paired devices and turn off Bluetooth.
2. Switch on the earphones so that they enter pairing mode. The LED alternates between flashing blue and red.
3. Press either of the multifunction buttons (2) three times in a row. Successful reset is indicated by a sound. The earphones will switch off.
4. Place both earphones in the charging box. Once removed from the box, the earphones will automatically turn on and pair with one another. The reset process is now complete.

## PARAMETERS

BT version:	5.1
Frequency band:	2.4 GHz
Radio frequency power:	$\leq 2.5$ mW
IP rating:	IP54
Battery in the earphone:	polymer/60mAh*2
Speaker size:	$\varnothing 8$ mm
Frequency range:	20 Hz-20 kHz
Speaker sensitivity:	110 db $\pm$ 3 dB - 1 kHz 1 mW
Impedance:	16 $\Omega$
BT profiles:	HFP, A2DP, AVRCP, SPP, PBAP
BT codecs:	AAC, SBC
USB type:	USB-C
Charging box battery:	polymer/500 mAh
Charge time:	2 hours
Maximum battery life:	$\geq 35$ hours

## **SAFETY INFORMATION**

Listening to music at very high volume can damage your hearing. Do not expose the device to fluids or humidity. Do not expose the device to extreme temperatures or try to disassemble it. Protect the device from sharp objects and falls from height. Batteries - Improper handling (prolonged charging, short circuit, breakage by other objects, etc.) may result in fire, overheating or battery leakage.

The battery or accumulator that may be included with the product has a service life of six months, as it is a consumable.

Information on all frequency bands in which the radio equipment operates and intentionally transmits radio waves as well as the maximum radio frequency power transmitted in the frequency band in which the radio equipment is operated is included in the instructions and safety information.

The manual is available for download in electronic form at [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) in the support section. RTB Media s.r.o. hereby declares that radio device type Niceboy HIVE Podsie 3 Polar White complies with Directives 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU and 2011/65/EU. The full EU Declaration of Conformity is available at the following website: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vJGrvnC>

## **INFORMATION FOR USERS ON DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (HOUSEHOLDS)**



The above symbol on the product or accompanying documentation means that used up electrical or electronic products must not be disposed of as communal waste. To dispose of the product correctly, bring it to designated waste collection points, where it will be disposed of free of charge. Proper disposal of the product may preserve valuable natural resources and helps prevent potential negative impact on the environment and human health caused by improper waste disposal. For more information, contact local authorities or the nearest waste collection point. Improper disposal of this type of waste may result in a fine pursuant to national legislation.


**Information for Users on Disposal of Electrical and Electronic Equipment (Corporate Use)**  
To properly dispose of electrical and electronic equipment for corporate use, contact the manufacturer or importer of the product. They will provide you information on disposal methods for the product and will inform you on who is obligated to fund the disposal of the electrical device based on the date the product was put on the market. Information on Disposal in Countries outside the European Union The above symbol only applies in EU countries. To properly dispose of electrical and electronic equipment, request more information from your local authority or the seller of the product.

**LIEFERUMFANG**

Ohrhörer Niceboy HIVE Podsie 3  
 Polar White  
 Ladebox  
 Ersatz-Ohrstöpsel  
 USB-C Kabel  
 Anleitung

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

1. LED Diode
2. Multifunktionsstaste
3. Ladeeingang
4. Ladeausgang
5. LED Ladeanzeige
6. Taste zur Anzeige des Akku-Ladezustands
7. USB-C Ladeanschluss



## **ERSTE INBETRIEBNAHME UND PAIRING**

1. Entnehmen Sie beide Ohrhörer aus der Ladebox, entfernen Sie die Schutzfolie, die sich auf den Ladepins (3) der Ohrhörer befindet.
2. Schalten Sie die Kopfhörer durch langes Drücken der Multifunktionstaste (2) an beiden Ohrhörern ein.
3. Die Ohrhörer schalten sich ein und verbinden sich miteinander. Nachdem die LED Diode (1) beginnt, im Wechsel blau und rot zu blinken, sind die Kopfhörer bereit für die Bluetooth Verbindung.
4. Öffnen Sie die Bluetooth Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte „Niceboy HIVE Podsie 3“.
5. Die erfolgreiche Kopplung wird durch ein akustisches Signal gemeldet und die LED Diode (1) erlischt.  
Zur erneuten Verbindung mit einem bereits gekoppelten Gerät genügt es, die Ohrhörer nur aus der Box zu entnehmen.

Sie schalten automatisch ein und verbinden sich mit dem Gerät.

## **EIN- UND AUSSCHALTEN**

Zum Einschalten genügt es, die Ohrhörer aus der Ladebox zu entnehmen, ggf. schalten Sie die Ohrhörer durch langes Drücken beider Multifunktionstasten (2) manuell ein.

Zum Ausschalten genügt es, die Ohrhörer in die Ladebox einzusetzen. Sie schalten sich selbst ab und trennen die Verbindung zu Ihrem Gerät. Die Ohrhörer sind korrekt in der Ladebox eingelegt, wenn die Diode (1) rot aufleuchtet. Wenn die Ohrhörer voll aufgeladen sind (zu 100%), erlischt die Diode. Sie schalten die Ohrhörer auch durch langes Drücken (ca. 10 s) beider Multifunktionstasten (2) aus.



## **MULTIFUNKTIONSTASTE - BEDIENUNG**

Einmaliges Drücken einer beliebigen Taste - Abspielen/Pause, Annehmen/Beenden eines Anrufes

Zweimaliges Drücken der rechten Taste - Erhöhung der Lautstärke um eine Stufe

Zweimaliges Drücken der linken Taste - Verringerung der Lautstärke um eine Stufe

Langes Drücken der rechten Taste - nächster Titel, Anruf ablehnen

Langes Drücken der linken Taste - vorheriger Titel, Anruf ablehnen

Dreimaliges Drücken einer beliebigen Taste - Aktivierung des Sprachassistenten

## **AUFLADUNG**

Zum Aufladen der Ladebox schließen Sie das Ladekabel an den USB Port (7) an.

Während des Ladevorgangs blinken die Dioden (5), nach vollständiger Aufladung erlöschen sie.

## **VERBINDUNG MIT DER APP**

1. Laden Sie die App mit Hilfe Ihres Mobiltelefons durch Scannen des QR Code herunter oder suchen Sie im App Store nach „Niceboy ION“ und laden Sie die App herunter.
2. Öffnen Sie die App „Niceboy ION“ und registrieren Sie ein neues Konto oder verwenden Sie ein bereits bestehendes Konto.
3. Nach dem Einrichten eines Passworts gehen Sie zum nächsten Schritt, „Gerät hinzufügen“, über.
4. Schalten Sie an Ihrem Gerät Bluetooth ein, entsprechend der Signalstärke und

- Entfernung werden die in der Nähe befindlichen Geräte angezeigt.
5. Drücken Sie die Taste „+“
  6. Warten Sie auf „Verbindung“
  7. Nach erfolgreichem Hinzufügen wird „fertig“ angezeigt
  8. Ihr Gerät wurde erfolgreich verbunden.

*Anmerkung: Vor dem Pairing mit jedem neuen Gerät müssen die Kopfhörer immer dann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, wenn Sie die Kopfhörer auf dem neuen Gerät mit der Niceboy ION App verbinden möchten.*

## **WERKSEINSTELLUNG**

Bei technischen Problemen setzen Sie die Kopfhörer wie folgt auf die Werkseinstellung zurück:

1. Schalten Sie die Kopfhörer aus, löschen Sie sie aus der Liste der gekoppelten Geräte und schalten Sie Bluetooth ab.
2. Schalten Sie die Kopfhörer so ein, dass diese sich im Pairing Modus befinden. Die LED Diode blinkt abwechselnd blau und rot.
3. Drücken Sie dreimal nacheinander eine beliebige Multifunktionstaste (2). Das Reset wird durch ein akustisches Signal gemeldet und die Kopfhörer schalten sich ab.
4. Setzen Sie beide Ohrhörer in die Ladebox ein. Nach dem Herausnehmen schalten sie sich von selbst ein und verbinden sich miteinander. Damit ist der Prozess abgeschlossen.

## PARAMETER

BT Version:	5.1
Frequenzbereich:	2,4 GHz
Funkfrequenzleistung:	≤ 2,5mW
IP Code:	IP54
Akku im Ohrhörer:	Polymer/60mAh*2
Größe des Umrichters:	ø8mm
Frequenzbereich:	20Hz -20kHz
Empfindlichkeit des Umrichters:	110db±3dB - 1kHz 1mW
Impedanz:	16Ω
BT Profile:	HFP,A2DP,AVRCP,SPP,PBAP
BT Codecs:	AAC, SBC
USB Typ:	USB-C
Akku der Ladebox:	Polymer/500mAh
Ladezeit:	2 Stunden
Gesamtspieldauer:	≥ 35 Stunden

## SICHERHEITSHINWEISE

Das Hören von Musik in zu hoher Lautstärke kann Ihr Hörvermögen beeinträchtigen. Setzen Sie das Gerät nicht Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus. Setzen Sie das Gerät keinen zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen aus und versuchen Sie nicht, es auseinanderzunehmen. Schützen Sie das Gerät vor scharfen Gegenständen und vor dem Fall aus der Höhe. Batterie – bei unsachgemäßer Handhabung (langes Laden,

Kurzschluss, Zerschlagen mit einem anderen Gegenstand usw.) kann es zur Brandentstehung, zu Überhitzung oder zum Auslaufen des Akkus kommen.

Auf gegebenenfalls im Produkt enthaltene Batterien oder Akkus bezieht sich eine Nutzungsdauer von sechs Monaten, da es sich hierbei um Verbrauchsgüter handelt.

Im Falle einer Funkanlage, die absichtlich Funkwellen aussendet, müssen die Anweisungen und Sicherheitsinformationen Informationen zu allen Frequenzbändern enthalten, in denen die Funkanlage betrieben wird, und die maximale Funkfrequenzleistung, die in dem Frequenzband gesendet wird, in dem die Funkanlage betrieben wird.

Die Anleitung finden Sie in elektronischer Form zum Download unter [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) im Abschnitt Unterstützung. Hiermit erklärt die Firma RTB Media s.r.o., dass der Typ der Funkanlage Niceboy HIVE Podsie 3 Polar White den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU entspricht. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung steht auf den folgenden Websites zur Verfügung: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHvwu4CWpk3vJGrvnC>

## **INFORMATIONEN FÜR VERBRAUCHER ZUR ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (HAUSHALTE)**



Das auf dem Produkt oder in der Begleitdokumentation aufgeführte Symbol bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Geräte nicht zusammen mit den Haushaltsabfällen entsorgt werden dürfen. Geben Sie das Produkt zur korrekten Entsorgung an den dafür bestimmten Sammelstellen ab, dort wird

es kostenlos entgegen genommen. Durch eine korrekte Entsorgung dieses Produktes helfen Sie dabei, wertvolle natürliche Ressourcen zu erhalten und potentiellen negativen Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch eine unsachgemäße Entsorgung von Abfällen verursacht werden könnten. Weitere Informationen können Sie bei Ihrer örtlich zuständigen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle anfordern. Bei nicht korrekter Entsorgung dieser Art von Abfällen können entsprechend national gültiger Vorschriften Bußgelder verhängt werden.

Informationen für Verbraucher zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (gewerbliche und geschäftliche Nutzung).


Wenden Sie sich zum Zweck der ordnungsgemäßen Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte für eine gewerbliche und geschäftliche Nutzung an den Hersteller oder den Importeur dieses Produkts. Dieser gewährt Ihnen Informationen zu den Möglichkeiten der Entsorgung des Produkts und teilt Ihnen in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Markteinführung des Elektrogeräts mit, wer zur Finanzierung der Entsorgung dieses Elektrogeräts verpflichtet ist. Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das obenstehend aufgeführte Symbol gilt nur in den Ländern der Europäischen Union. Zur fachgerechten Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten fordern Sie detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder bei Ihrem Gerätehändler an.

## A CSOMAG TARTALMA

Niceboy HIVE Podsie 3 Polar White  
 fülhallgató  
 Töltőtök  
 Pótgűrűk  
 USB-C kábel  
 Kézikönyv

## A TERMÉK LEÍRÁSA

1. Állapotjelző LED
2. Többfunkciós gomb
3. Töltő bemenet
4. Töltő kimenet
5. LED töltésjelző
6. Akkuállapot megjelenítő gomb
7. USB-C töltő aljzat



## **ELSŐ HASZNÁLAT ÉS PÁROSÍTÁS**

1. Vegyük ki mindkét fülhallgatót a töltőtökből és távolítsuk el a fülhallgatók töltőcsatlakozóit (3) védő matricákat.
2. Kapcsoljuk be a többfunkciós gombot (2) hosszan megnyomva mindkét fülhallgatón.
3. A két fülhallgató bekapcsol és összekapcsolódik. Amikor a LED (1) felváltva kéken és pirosan villog, a fülhallgató készen áll a Bluetooth csatlakozásra.
4. Nyissuk meg a készülékünk Bluetooth beállításait, és az elérhető eszközök listáján keressük meg a „Niceboy HIVE Podsie 3“-at.
5. A sikeres párosítást hangjelzés erősíti meg, és az állapotjelző LED (1) kialszik. A korábban már párosított eszközhöz történő csatlakozáshoz csak ki kell venni a fülhallgatót a töltőtökből.

Az automatikusan bekapcsol és csatlakozik a készülékhez.

## **BE- ÉS KIKAPCSOLÁS**

A bekapcsoláshoz egyszerűen vegyük ki a két fülhallgatót a töltődobozból, manuálisan mindkét többfunkciós gombot (2) hosszan lenyomva kapcsolhatjuk be.

A kikapcsoláshoz egyszerűen helyezük a fülhallgatókat a töltőtökbe. Maguktól kikapcsolnak és leválnak az eszközünkről. A fülhallgató akkor van megfelelően elhelyezve a tokban, ha a LED (1) pirosan világít. Ha a fülhallgató 100%-ra feltöltődött, a LED kialszik. A fülhallgatót úgy is kikapcsolhatjuk, ha hosszan lenyomjuk (kb. 10 másodpercig) mindkét többfunkciós gombot (2).

## **TÖBBFUNKCIÓS GOMB - ALAPMŰVELETEK**

Bármely gomb egyszeri megnyomása - lejátszás/szünet, hívás fogadása/befejezése

A jobboldali gomb dupla megnyomása - növeli a hangerőt egy fokozattal

A baloldali gomb dupla megnyomása - csökkenti a hangerőt egy fokozattal

A jobboldali gomb hosszan tartó lenyomása - léptetés a következő számra, hívás elutasítása

A baloldali gomb hosszan tartó lenyomása - léptetés az előző számra, hívás elutasítása

Bármely gomb háromszori megnyomása - hangasszisztens aktiválása

## **TÖLTÉS**

A töltőtök töltéséhez csatlakoztassuk a töltőkábelt az USB aljzathoz (7). A LED-ek (5) töltés közben villognak, majd a teljes töltöttséget elérve kialszanak.

## **CSATLAKOZTATÁS AZ ALKALMAZÁSHOZ**

1. Töltsük le az alkalmazást a QR-kód beolvasásával vagy rákeresve a „Niceboy ION“-ra az alkalmazás-áruházban.
2. Nyissuk meg a „Niceboy ION“ alkalmazást, és regisztráljunk egy fiókot, vagy használjuk a már meglévőt.
3. A jelszó beállítása után folytassuk az „Eszköz hozzáadása“ lépéssel.
4. Kapcsoljuk be a Bluetooth-t, a jelerősségnek megfelelően megjelennek a közeli eszközök.
5. Kattintsunk a „+“ gombra
6. Várjuk meg, amíg létrejön a „kapcsolat“



7. A csatlakoztatás sikeres volt, megjelenik a „kész” felirat
8. Készülékünk csatlakoztatása sikeresen megtörtént.

*Megjegyzés: Minden egyes új eszközzel való párosítás előtt a fülhallgatót vissza kell állítani a gyári beállításokra, hogy a fülhallgatóval a Niceboy ION alkalmazáshoz csatlakozhassunk.*

## **GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK**

Műszaki probléma esetén állítsuk vissza a fülhallgató gyári beállításait az alábbiak szerint.

1. Kapcsoljuk ki a fülhallgatót, távolítsuk el a párosított eszközök listájáról, és kapcsoljuk ki a Bluetooth-t.
2. Kapcsoljuk be a fülhallgatót párosítási üzemmódban. A LED jelzőfény felváltva kéken és pirosan villog.
3. Nyomjuk meg bármelyik többfunkciós gombot (2) egymás után háromszor. A visszaállítást hangjelzés tudatja és a fülhallgató kikapcsol.
4. Helyezzük be mindkét fülhallgatót a töltőtokba. A két kivett fülhallgató bekapcsol és összekapcsolódik. Ezzel a folyamat befejeződik.

## PARAMÉTEREK

BT verzió:	5.1
Frekvenciasáv:	2,4 GHz
Rádiófrekvenciás teljesítmény:	≤ 2,5 mW
IP kód:	IP54
Fülhallgató akkumulátorok:	polimer/60 mAh*2
Hangváltó mérete:	ø8 mm
Frekvenciatartomány:	20 Hz - 20 kHz
Hangváltó érzékenysége:	110 dB ±3 dB - 1 kHz 1 mW
Impedancia:	16 Ω
BT profilok:	HFP, A2DP, AVRCP, SPP, PBAP
BT kodekek:	AAC, SBC
USB típusa:	USB-C
Töltőtök akkumulátora:	polimer/500 mAh
Töltési idő:	2 óra
Teljes lejátszási idő:	≥ 35 óra

## **BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ**

A túl nagy hangerővel történő zenehallgatás károsíthatja a hallást. Ne tegyük ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának. Ne tegyük ki a készüléket túl magas/alacsony hőmérsékletnek, és ne kíséreljük meg szétszerelni.

Óvjuk a készüléket az éles tárgyaktól és a magasból való leeséstől. Akkumulátor – a szakszerűtlen kezelés (túl hosszú töltés, rövidzárlat, az akkumulátor összetörése más tárggyal stb.) tüzet, túlmelegedést vagy az akkumulátor kifolyását okozhatja.

A termékhez esetlegesen kapott elem vagy akkumulátor hat hónapos élettartammal rendelkezik, mivel fogyóeszköz.

Szándékosan rádióhullámokat sugárzó rádióberendezés esetén az utasításoknak és biztonsági információknak tartalmazniuk kell az összes olyan frekvenciasávra vonatkozó információkat, amelyekben a rádióberendezés működik, és a rádióberendezés működési frekvenciasávjában kisugárzott legnagyobb rádiófrekvenciás teljesítményt.

A kézikönyv elektronikus formátumban letölthető innen: [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) a támogatás menüpontban. Az RTB Media s.r.o. ezúton kijelenti, hogy a Niceboy HIVE Podsie 3 Polar White típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU és a 2011/65/EU irányelveknek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi honlapon: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shodemM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vJGrvnC>

## FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL (HÁZTARTÁSOK)



A terméken vagy a kísérő dokumentációban található szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A termék megfelelő ártalmatlanítása

■ érdekében a kijelölt átvételi pontokon kell azt leadni, ahol ingyenesen átveszik.

A termék megfelelő ártalmatlanításával segíthetünk megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő megsemmisítése okozhatna. További információval a helyi hatóság vagy a legközelebbi gyűjtőhely szolgálhat. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályokkal összhangban pénzbírság szabható ki.

Felhasználói tájékoztató elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról (vállalati és üzletszerű felhasználás).


Vállalati és üzletszerű felhasználás esetén az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban keresse meg a termék gyártóját vagy importőrét. Ő tud tájékoztatást nyújtani a termék ártalmatlanításának módjáról, valamint az elektromos berendezés forgalomba hozatalának időpontjától függően arról, hogy ki köteles finanszírozni ezen elektromos berendezés ártalmatlanítását. Tájékoztatás az Európai Unióon kívüli országokban történő ártalmatlanításról. A fenti szimbólum csak az Európai Unió országában érvényes. Az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban részletes tájékoztatást az illetékes hatóság vagy a berendezés forgalmazója tud adni.

## SADRŽAJ PAKIRANJA

Slušalice Niceboy HIVE Podsie 3  
 Polar White  
 Kutija za punjenje  
 Savjeti za zamjenske slušalice  
 USB-C kabel  
 Priručnik

## OPIS PROIZVODA

1. LED
2. Višefunkcijski gumb
3. Ulaz za punjenje
4. Izlaz za punjenje
5. LED indikator punjenja
6. Gumb pokazatelja razine napunjenosti baterije
7. Priključak za punjenje USB-C



## **PRVO POKRETANJE I UPARIVANJE**

1. Izvadite obje slušalice iz kutije za punjenje i skinite naljepnice koje štite igle konektora za punjenje slušalica (3).
2. Uključite slušalice pritiskom i držanjem višenamjenskog gumba (2) na obje slušalice.
3. Slušalice će se uključiti i upariti jedna s drugom. Kad LED (1) počne naizmjenično treperiti plavom i crvenom bojom, slušalice su spremne za povezivanje na Bluetooth.
4. Otvorite Bluetooth postavke na svom uređaju i potražite „Niceboy HIVE Podsie 3” na popisu dostupnih uređaja.
5. Uspješno uparivanje označeno je zvučnim tonom. Isključuje se LED (1).  
Za ponovno povezivanje s već uparenim uređajem samo izvadite slušalice iz kutije. One će se automatski uključiti i povezati s uređajem.

## **UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE**

Da biste uključili slušalice, izvadite ih iz kutije za punjenje ili ih ručno uključite pritiskom i držanjem oba višenamjenska gumba (2).

Da biste ih isključili, stavite slušalice u kutiju za punjenje. One će se automatski isključiti i prekinuti vezu s vašim uređajem. Slušalice su pravilno postavljene u kutiju kada LED (1) svijetli crvenom bojom. Kad su slušalice potpuno napunjene, LED se isključuje. Da biste isključili slušalice, pritisnite i držite oba višenamjenska gumba (2) pribl. 10 sekundi.

## **VIŠENAMJENSKI GUMB – OSNOVNE KONTROLE**

Pritisnite bilo koji gumb jednom - reprodukcija/pauza, odgovaranje na poziv/prekidanje veze

Pritisnite desni gumb dva puta - povećajte glasnoću za jednu razinu

Pritisnite lijevi gumb dva puta - smanjite glasnoću za jednu razinu

Pritisnite i držite desni gumb – sljedeća pjesma, odbijanje poziva

Pritisnite i držite lijevi gumb – prethodna pjesma, odbijanje poziva

Pritisnite bilo koji gumb tri puta - aktiviranje glasovnog pomoćnika

## **PUNJENJE**

Za punjenje same kutije priključite kabel za punjenje u USB priključak (7). LED diode (5) će treperiti za vrijeme punjenja i isključiti se nakon što se kutija potpuno napuni.

## **POVEZIVANJE S APLIKACIJOM**

1. Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda pomoću svog mobilnog telefona ili potražite „Niceboy ION” u trgovini mobilnih aplikacija i preuzmite aplikaciju.
2. Pokrenite aplikaciju „Niceboy ION” i registrirajte novi račun ili se prijavite sa svojim postojećim računom.
3. Postavite lozinku i nastavite na „Dodaj uređaj”.
4. Uključite Bluetooth; obližnji uređaji bit će otkriveni na temelju jačine signala.
5. Pritisnite gumb „+”
6. Pričekajte na povezivanje
7. Ako je uređaj uspješno dodan, na zaslonu se pojavljuje „dovršeno”.
8. Vaš je uređaj sada uspješno povezan.

*Napomena: Vratite slušalice na tvorničke postavke prije nego što ih uparite s bilo kojim novim uređajem i povežete ih s aplikacijom Niceboy ION.*

## **VRAĆANJE NA TVORNIČKE POSTAVKE**

U slučaju tehničkih poteškoća, vratite slušalice na tvorničke postavke na sljedeći način.

1. Isključite slušalice, uklonite ih s popisa uparenih uređaja i isključite Bluetooth.
2. Uključite slušalice tako da uđu u način uparivanja. LED naizmjenično treperi plavom i crvenom bojom.
3. Pritisnite jedan od višenamjenskih gumba (2) tri puta zaredom. Uspješno ponovno postavljanje označeno je zvučnim tonom. Slušalice će se isključiti.
4. Stavite obje slušalice u kutiju za punjenje. Nakon što ih izvadite iz kutije, slušalice će se automatski uključiti i upariti jedna s drugom. Sada je završen postupak ponovnog postavljanja.



## PARAMETRI

BT verzija:	5.1
Frekvencijski pojas:	2,4 GHz
Snaga radio frekvencije:	≤ 2,5 mW
Stupanj zaštite elektroničke opreme:	IP54
Baterija u slušalici:	polimer/60 mAh*2
Veličina zvučnika:	ø8 mm
Raspon frekvencije:	20 Hz – 20 kHz
Osjetljivost zvučnika:	110 db±3 dB - 1 kHz 1 mW
Impedancija:	16 Ω
BT profili:	HFP, A2DP, AVRCP, SPP, PBAP
BT kodeci:	AAC, SBC
USB tip:	USB-C
Baterija kutije za punjenje:	polimer/500 mAh
Vrijeme punjenja:	2 sata
Maksimalno trajanje baterije:	≥ 35 sati

## **SIGURNOSNE INFORMACIJE**

Slušanje glazbe pri vrlo velikoj glasnoći može oštetiti vaš sluh. Ne izlažite uređaj tekućinama ili vlazi. Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama niti ga pokušavajte rastaviti. Zaštitite uređaj od oštih predmeta i pada s visine. Baterije - Nepravilno rukovanje (dugotrajno punjenje, kratki spoj, puknuće od drugih predmeta itd.) može dovesti do požara, pregrijavanja ili istjecanja baterije.


Baterija ili akumulator koji mogu biti priloženi proizvodu imaju trajanje od šest mjeseci, jer je potrošni materijal.

U slučaju radijske opreme koja namjerno odašilje radio valove, upute i sigurnosne informacije moraju sadržavati podatke o svim frekventijskim pojasevima u kojima radi radio oprema i najveću snagu radio frekvencije koja se prenosi u frekventijskom pojasu u kojem radio oprema radi.

Priručnik je dostupan za preuzimanje u elektroničkom obliku na [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) u odjeljku podrške. RTB Media s.r.o. ovim izjavljuje da je tip radio uređaja Niceboy HIVE Podsie 3 Polar White u skladu sa direktivama 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU. Potpuna Izjava o sukladnosti EU dostupna je na ovom web-mjestu: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwvu4CWpk3vJGrvnC>

## **INFORMACIJE ZA KORISNIKE O ODLAGANJU ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME (KUĆANSTVA)**



Navedeni simbol na proizvodu ili popratnoj dokumentaciji znači da se istrošeni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati kao komunalni otpad. Za pravilno odlaganje proizvoda, odnesite ga na određena mjesta za prikupljanje  otpada, gdje će se besplatno odložiti. Pravilno odlaganje proizvoda može očuvati vrijedne prirodne resurse i pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi prouzročenih nepravilnim odlaganjem otpada. Za više informacija obratite se lokalnim vlastima ili najbližem mjestu za prikupljanje otpada. Nepravilno odlaganje ove vrste otpada može rezultirati novčanom kaznom u skladu s nacionalnim zakonima.

Informacije za korisnike o odlaganju električne i elektroničke opreme (korporativna uporaba)


Za pravilno odlaganje električne i elektroničke opreme za korporativnu upotrebu, obratite se proizvođaču ili uvozniku proizvoda. Oni će vam pružiti informacije o načinima odlaganja proizvoda i obavijestit će vas o tome tko je dužan financirati odlaganje električnog uređaja na temelju datuma kada je proizvod stavljen na tržište. Informacije o odlaganju u zemljama izvan Europske unije Navedeni simbol vrijedi samo u zemljama EU. Za pravilno odlaganje električne i elektroničke opreme zatražite više informacija od lokalnih vlasti ili prodavatelja proizvoda.

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Słuchawki Niceboy HIVE Podsie 3  
Polar White  
Etui ładujące  
Zapasowe nakładki do uszu  
Kabel USB-C  
Podręcznik użytkownika

**OPIS PRODUKTU**

1. Dioda LED
2. Przycisk wielofunkcyjny
3. Wejście do ładowania
4. Wyjście do ładowania
5. Dioda LED sygnalizująca ładowanie
6. Przycisk sygnalizowania poziomu naładowania baterii
7. Port USB-C do ładowania



## **PIERWSZE URUCHOMIENIE I PAROWANIE**

1. Wyjmij obydwie słuchawki z etui ładującego i zdejmij naklejki chroniące styki do ładowania (3) na słuchawkach.
2. Włącz słuchawki przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku wielofunkcyjnego (2) na obu słuchawkach.
3. Słuchawki się włączą i sparują ze sobą. Gdy dioda LED (1) zacznie migać na przemian na niebiesko i czerwono, słuchawki są gotowe do połączenia z siecią Bluetooth.
4. W urządzeniu otwórz ustawienia Bluetooth i na liście dostępnych urządzeń wyszukaj „Niceboy HIVE Podsie 3”.
5. Poprawne sparowanie jest sygnalizowane dźwiękiem, a dioda LED (1) gaśnie. Przy ponownym podłączeniu do wcześniej sparowanego urządzenia wystarczy wyjąć słuchawki z etui.

Automatycznie się włączą i zostaną podłączone do urządzenia.

## **WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE**

Aby włączyć słuchawki, wystarczy wyjąć je z etui ładującego. Można też włączyć je ręcznie, naciskając i przytrzymując obydwa przyciski wielofunkcyjne (2).

Aby wyłączyć słuchawki, wystarczy włożyć je do etui ładującego. Same się wyłączą i odłączą od urządzenia. Słuchawki są prawidłowo włożone do etui, gdy dioda (1) świeci się na czerwono. Gdy słuchawki są naładowane w 100%, dioda gaśnie. Słuchawki można również wyłączyć przez naciśnięcie i przytrzymanie obu przycisków wielofunkcyjnych (2) przez około 10 s.

## **PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY — PODSTAWOWA OBSŁUGA**

Jednokrotne naciśnięcie dowolnego przycisku — odtwarzanie lub pauza, przyjęcie lub zakończenie rozmowy

Dwukrotne naciśnięcie prawego przycisku — zwiększenie głośności o jeden stopień

Dwukrotne naciśnięcie lewego przycisku — zmniejszenie głośności o jeden stopień

Naciśnięcie i przytrzymanie prawego przycisku — następny utwór, odrzucenie rozmowy

Naciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku — poprzedni utwór, odrzucenie rozmowy

Trzykrotne naciśnięcie dowolnego przycisku – aktywacja asystenta głosowego

## **ŁADOWANIE**

W celu naładowania samego etui podłącz kabel do ładowania do portu USB (7). Podczas ładowania diody (5) migają, a po całkowitym naładowaniu gasną.

## **POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ**

1. Zeskanuj kod QR za pomocą telefonu komórkowego lub wyszukaj „Niceboy ION” w sklepie z aplikacjami mobilnymi i pobierz aplikację.
2. Otwórz aplikację „Niceboy ION” i zarejestruj nowe konto lub użyj dotychczasowego.
3. Po ustawieniu hasła przejdź do kolejnego kroku „Dodanie urządzenia”.
4. Włącz Bluetooth. Przy odpowiedniej sile sygnału i odległości zostaną znalezione znajdujące się w pobliżu urządzenia.
5. Kliknij przycisk „+”.
6. Poczekaj na „podłączenie”.
7. Nastąpiło dodanie urządzenia i pojawi się komunikat „gotowe”.
8. Urządzenie zostało podłączone.

*Uwaga: Przed sparowaniem z jakimkolwiek nowym urządzeniem, należy w słuchawkach przywrócić ustawienia fabryczne zawsze, gdy słuchawki mają zostać połączone na nowym urządzeniu z aplikacją Niceboy ION.*

## **USTAWIENIA FABRYCZNE**

W przypadku problemów technicznych należy przywrócić ustawienia fabryczne słuchawek w poniższy sposób.

1. Wyłącz słuchawki, usuń z listy sparowanych urządzeń i wyłącz Bluetooth.
2. Włącz słuchawki, tak aby znalazły się w trybie parowania. Dioda LED będzie migać na przemian na niebiesko i czerwono.
3. Naciśnij trzykrotnie dowolny przycisk wielofunkcyjny (2). Resetowanie jest sygnalizowane dźwiękiem i słuchawki zostają wyłączone.
4. Włóż obie słuchawki do etui ładującego. Po wyjęciu słuchawki same się włączą i sparują ze sobą. Na tym proces się kończy.

## PARAMETRY

Wersja BT:	5.1
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz
Moc częstotliwości radiowej:	$\leq 2,5$ mW
Kod IP:	IP54
Baterie w słuchawce:	polimer/60 mAh *2
Wielkość przetwornika:	$\varnothing 8$ mm
Zakres częstotliwości:	20 Hz-20 kHz
Czułość przetwornika:	110 db $\pm 3$ dB – 1 kHz 1 mW
Impedancja:	16 $\Omega$
Profile BT:	HFP, A2DP, AVRCP, SPP, PBAP
Kodery-dekodery BT:	AAC, SBC
Typ USB:	USB-C
Bateria etui ładującego:	polimer/500 mAh
Czas ładowania:	2 godziny
Łączny czas odtwarzania:	$\geq 35$ godzin



## **INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Słuchanie muzyki przy zbyt wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie cieczy i wilgoci. Nie wystawiać urządzenia na zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury. Nie podejmować prób jego demontażu. Chronić urządzenie przed ostrymi przedmiotami i upadkiem z wysokości. Baterie – nieprawidłowe postępowanie (długie ładowanie, wywołanie spięcia, zniszczenie w wyniku użycia innego przedmiotu itd.) może spowodować pożar, przegrzanie baterii lub wyciek elektrolitu. Okres trwałości baterii lub akumulatora, które mogą być dołączone do produktu, wynosi sześć miesięcy, ponieważ są to materiały eksploatacyjne.

W przypadku urządzenia radiowego, które celowo transmituje fale radiowe, instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa obejmują informacje o wszystkich pasmach częstotliwości, w których działa urządzenie radiowe, oraz o maksymalnej mocy częstotliwości radiowej nadawanej w paśmie częstotliwości, w którym działa urządzenie radiowe.

Podręcznik w postaci elektronicznej można pobrać ze strony [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) w sekcji wsparcia. RTB Media s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Niceboy HIVE Podsie 3 Polar White jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shodemM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vjGrvnC>

## **INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE UTYLIZACJI (DOMOWEGO) SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO**



Przedstawiony symbol znajdujący się na produkcie lub w towarzyszącej mu dokumentacji oznacza, że zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno utylizować wraz z odpadami komunalnymi. W celu właściwej utylizacji produktu należy oddać do jednego z wyznaczonych punktów zbiórki odpadów, które przyjmą go bezpłatnie. Właściwa utylizacja produktu pomoże w zachowaniu cennych zasobów naturalnych i zapobieganiu potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby być skutkiem niewłaściwej utylizacji odpadów. Dalsze informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodnie z przepisami krajowymi.

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt użytkowany przez firmy i przedsiębiorstwa).


W celu właściwego zutylizowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zasięgnąć rady u producenta lub importera produktu. Dostarczą oni informacji o sposobach utylizacji produktu i wskażą, kto ma obowiązek finansowania utylizacji tego sprzętu elektrycznego w zależności od daty wprowadzenia go na rynek. Informacje dotyczące utylizacji w innych krajach spoza Unii Europejskiej. Wyżej przedstawiony symbol obowiązuje wyłącznie w krajach Unii Europejskiej. Z myślą o zapewnieniu właściwej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy zasięgnąć szczegółowych informacji w lokalnym urzędzie lub u sprzedawcy sprzętu.

**VSEBINA EMBALAŽE**

Slušalke Niceboy HIVE Podsie 3  
 Polar White  
 Polnilna škatlica  
 Nadomestna nastavka za slušalki  
 Kabel USB-C  
 Uporabniški priročnik

**OPIS IZDELKA**

1. LED-diodi
2. Večfunkcijski gumb
3. Polnilni vhod
4. Polnilni izhod
5. LED-diode za prikaz stanja napolnjenosti
6. Gumb za prikaz stanja napolnjenosti baterije
7. Polnilni vhod USB-C



## **PRVI VKLOP IN SEZNANJANJE**

1. Slušalki vzemite iz polnilne škatlice in s polnilnih nožic (3) na slušalkah odstranite zaščito.
2. Slušalki vklopite tako, da pritisnete in pridržite večfunkcijski gumb (2) na obeh slušalkah.
3. Slušalki se bosta samodejno vklopili in se seznanili. Ko začneta LED-diodi (1) izmenično utripati modro in rdeče, sta slušalki pripravljene na vzpostavitev povezave Bluetooth.
4. Na svoji napravi odprite nastavitve povezave Bluetooth in na seznamu razpoložljivih naprav poiščite „Niceboy HIVE Podsie 3“.
5. Če je seznanjanje uspešno, se zasliši zvočni signal. LED-diodi (1) ugasneta.  
Če želite vzpostaviti povezavo z že seznanjeno napravo, vzemite slušalki iz škatlice. Samodejno se bosta vklopili in povezali z napravo.

## **VKLOP IN IZKLOP**

Če želite slušalki vklopiti, ju vzemite iz polnilne škatlice ali pa ju vklopite ročno tako, da pridržite oba večfunkcijska gumba (2).  
Za izklop vstavite slušalki v polnilno škatlico. Samodejno se bosta izklopili in prekinili povezavo z vašo napravo. Slušalki sta pravilno vstavljeni v škatlico, ko LED-diodi (1) svetita rdeče. Ko sta slušalki popolnoma napolnjeni, LED-diodi ugasneta. Za izklop slušalk pritisnite oba večfunkcijska gumba (2) in ju pridržite približno 10 sekund.

## **VEČFUNKCIJSKI GUMB – OSNOVNO UPRAVLJANJE**

Enojni pritisk katerega koli gumba – predvajanje/premor, sprejmi/končaj klic

Dvojni pritisk desnega gumba – povečanje glasnosti za eno stopnjo

Dvojni pritisk levega gumba – zmanjšanje glasnosti za eno stopnjo

Daljši pritisk desnega gumba – naslednja skladba, zavrni klic

Daljši pritisk levega gumba – prejšnja skladba, zavrni klic

Trojni pritisk katerega koli gumba – vklop glasovnega upravljanja

## **POLNENJE**

Da napolnite polnilno škatlico, priključite polnilni kabel v vhod USB (7). LED-diode (5) med polnjenjem polnilne škatlice utripajo. Ko je polnilna škatlica povsem napolnjena, LED-diode (5) ugasnejo.

## **POVEZOVANJE Z APLIKACIJO**

1. Aplikacijo prenesete tako, da z mobilnim telefonom poskenirate QR-kodo ali v trgovini z mobilnimi aplikacijami poiščete „Niceboy ION“.
2. Zaženite aplikacijo „Niceboy ION“ in registrirajte nov račun oziroma se prijavite z obstoječim računom.
3. Nastavite geslo in nadaljujte na korak „Dodaj napravo“.
4. Vklopite povezavo Bluetooth; naprave v bližini bodo zaznane glede na moč signala.
5. Pritisnite gumb „+“.
6. Počakajte na povezavo.
7. Če je naprava uspešno dodana, se na zaslonu prikaže napis „Končano“.
8. Naprava je uspešno povezana.

*Opomba: preden slušalki seznanite z novo napravo in povežete z aplikacijo Niceboy ION, ju ponastavite na tovarniške nastavitve.*

## **PONASTAVITEV NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE**

V primeru tehničnih težav slušalki ponastavite na tovarniške nastavitve, kot je opisano v nadaljevanju:

1. Izklopite slušalki in ju odstranite s seznama seznanjenih naprav ter izklopite povezovalno Bluetooth.
2. Vključite slušalki, da preideta v način seznanjanja. LED-diodi izmenično utripata modro in rdeče.
3. Trikrat zaporedoma pritisnite kateri koli večfunkcijski gumb (2). Če je ponastavitev uspešna, se zasliši zvočni signal. Slušalki se izklopita.
4. Slušalki vstavite v polnilno škatlico. Ko slušalki vzamete iz polnilne škatlice, se samodejno vklopita in seznanita med sabo. Postopek ponastavitve je dokončan.

## **LASTNOSTI**

Različica Bluetooth:	5.1
Frekvenčni pas:	2,4 GHz
Moč radijske frekvence:	≤ 2,5 mW
Stopnja zaščite IP:	IP54
Baterija v slušalki:	polimerna/60 mAh*2
Premer zvočnika:	8 mm
Frekvenčno območje:	20 Hz–20 kHz
Občutljivost zvočnika:	110 ±3 dB – 1 kHz 1 mW
Impedanca:	16 Ω
Profili Bluetooth:	HFP, A2DP, AVRCP, SPP, PBAP
Kodeka Bluetooth:	AAC, SBC
Tip USB:	USB-C
Baterija polnilne škatlice:	polimerna/500 mAh
Čas polnjenja:	2 uri
Najdaljša življenjska doba baterije:	≥ 35 ur

## **VARNOSTNE INFORMACIJE**

Poslušanje zelo glasne glasbe lahko povzroči poškodbe sluha. Naprave ne izpostavljajte tekočinam in vlagi. Naprave ne izpostavljajte zelo visokim ali zelo nizkim temperaturam in je ne poskušajte razstaviti. Napravo zaščitite pred ostrimi predmeti in padci z višine. Baterije: nepravilno ravnanje (dolgotrajno polnjenje, kratek stik, poškodovanje z drugimi predmeti itd.) lahko povzroči požar, pregrevanje ali puščanje baterije. Življenjska doba baterije ali akumulatorske baterije, ki je lahko priložena izdelku, je šest mesecev, saj gre za potrošni material.

V primeru radijske opreme, ki namerno oddaja radijske valove, morajo navodila in varnostne informacije vključevati informacije o vseh frekvenčnih pasovih, v katerih radijska oprema deluje, in največji radiofrekvenčni moči, oddani v frekvenčnem pasu, v katerem deluje radijska oprema.

Uporabniški priročnik je na voljo za prenos na spletni strani [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) v razdelku za podporo. RTB Media s.r.o. izjavlja, da je vrsta radijske opreme Niceboy HIVE Podsie 3 Polar White skladna z direktivami 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU. Celotna izjava ES o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwvu4CWpk3vjGrvnC>



## **INFORMACIJE ZA UPORABNIKE GLEDE ODSTRANJEVANJA ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV (DOMAČA RABA)**



Zgornji simbol na izdelku ali v priloženi dokumentaciji pomeni, da rabljene-ga električnega ali elektronskega izdelka ni dovoljeno zavreči kot komunalni odpadki. Izdelek ustrezno zavržite tako, da ga odnesete v zbirni center, kjer ga bodo brezplačno prevzeli. Če izdelek ustrezno zavržete, lahko pomagata zaščititi dragocene naravne vire in preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki so lahko posledica nepravilnega odstranjevanja odpadkov. Za več informacij se obrnite na občinsko upravo ali najbližji zbirni center. Nepravilno odstranjevanje te vrste odpadkov se lahko v skladu z nacionalno zakonodajo kaznuje z globo.

Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električnih in elektronskih naprav (poslovna raba)


Za informacije o ustreznem odstranjevanju električnih in elektronskih naprav, ki so bile namenjene poslovni rabi, se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Dobili boste informacije o načinih odstranjevanja izdelka in o tem, kdo je glede na datum prihoda električne ali elektronske naprave na trg dolžan kriti stroške odstranjevanja te naprave. Informacije glede odstranjevanja odpadkov v državah zunaj EU Zgornji simbol velja samo v državah EU. Za informacije o pravilnem odstranjevanju električnih in elektronskih naprav se obrnite na občinsko upravo ali prodajalca izdelka.

**CONȚINUTUL PACHETULUI**

Căști Niceboy HIVE Podsie 3  
 Polar White  
 Cutie de încărcare  
 Sfaturi de înlocuire pentru căști  
 Cablu USB-C  
 Manual

**DESCRIEREA PRODUSULUI**

1. LED
2. Buton multifuncțional
3. Intrare pentru încărcare
4. Ieșire pentru încărcare
5. Indicator LED de încărcare
6. Buton de indicare a nivelului de încărcare a bateriei
7. Port de încărcare USB-C



## **PRIMA PORNIRE ȘI ASOCIEREA**

1. Scoateți ambele căști din cutia de încărcare și îndepărtați autocolantele care protejează pinii de încărcare ai căștilor (3).
2. Porniți căștile apăsând și ținând apăsat butonul multifuncțional (2) de pe ambele căști.
3. Căștile se vor porni și se vor asocia între ele. Odată ce LED-ul (1) începe să lumineze alternativ și intermitent în albastru și roșu, căștile sunt pregătite pentru conectarea la Bluetooth.
4. Deschideți setările Bluetooth de pe dispozitiv și căutați „Niceboy HIVE Podsie 3” în lista dispozitivelor disponibile.
5. Asocierea reușită este indicată de un sunet. LED-ul (1) se va stinge.  
Pentru a vă reconecta la un dispozitiv care a fost deja asociat, scoateți pur și simplu căștile din cutie.

Acestea vor porni și se vor conecta automat la dispozitiv.

## **PORNIREA ȘI OPRIREA**

Pentru a porni căștile, pur și simplu scoateți-le din cutia de încărcare sau porniți-le manual apăsând și ținând apăsat ambele butoane multifuncționale (2).

Pentru a le opri, puneți pur și simplu căștile în cutia de încărcare. Ele se vor opri automat și se vor deconecta de la dispozitivul dumneavoastră. Căștile sunt depuse corect în cutie atunci când LED-ul (1) devine roșu. Când căștile sunt complet încărcate, LED-ul se stinge. Pentru a opri căștile, țineți apăsat ambele butoane multifuncționale (2) timp de aprox. 10 secunde.

## **BUTON MULTIFUNCȚIONAL - COMENZI DE BAZĂ**

Apăsați orice buton o dată - redare/pauză, răspuns apel/închidere

Apăsați de două ori butonul din dreapta - creșteți volumul cu un nivel

Apăsați de două ori butonul din stânga - reduceți volumul cu un nivel

Apăsați și mențineți apăsat butonul din dreapta - melodia următoare, respingere apel

Apăsați și mențineți apăsat butonul din stânga - melodia precedentă, respingere apel

Apăsați orice buton de trei ori - activați asistentul vocal

## **ÎNCĂRCAREA**

Pentru încărcarea cutiei în sine, introduceți cablul de încărcare în portul USB (7). LED-urile (5) se vor aprinde intermitent în timpul încărcării și se vor stinge când cutia este complet încărcată.

## **CONECTAREA LA APLICAȚIE**

1. Descărcați aplicația prin scanarea codului QR folosind telefonul mobil sau căutați „Niceboy ION” în magazinul de aplicații mobile și descărcați aplicația.
2. Porniți aplicația „Niceboy ION” și înregistrați un cont nou sau conectați-vă cu contul dumneavoastră existent.
3. Setati parola și treceți la „Add device/Adăugare dispozitiv”.
4. Porniți Bluetooth; dispozitivele din apropiere vor fi detectate pe baza puterii semnalului.
5. Apăsați butonul „+”
6. Așteptați conectarea
7. Dacă dispozitivul a fost adăugat în mod reușit, pe ecran apare „completed/finalizat”
8. Dispozitivul dumneavoastră este acum conectat în mod reușit.

*Notă: Resetați căștile la setările din fabrică înainte de a le asocia cu orice dispozitiv nou și de a le conecta la aplicația Niceboy ION.*

## **RESETARE LA VALORILE DIN FABRICAȚIE**

În caz de probleme tehnice, resetați căștile la valorile din fabricație după cum urmează.

1. Opriți căștile, scoateți-le din lista de dispozitive asociate și opriți Bluetooth.
2. Porniți căștile astfel încât să intre în modul de asociere. LED-ul alternează între intermitența albastră și roșie.
3. Apăsăți oricare dintre butoanele multifuncționale (2) de trei ori la rând. Resetarea reușită este indicată de un sunet. Căștile se vor opri.
4. Așezați ambele căști în cutia de încărcare. Odată scoase din cutie, căștile se vor porni automat și se vor asocia între ele. Procesul de resetare este acum finalizat.

## PARAMETRI

Versiunea BT:	5.1
Bandă de frecvență:	2,4 GHz
Puterea de radiofrecvență:	≤ 2,5 mW
Clasificare IP:	IP54
Bateria din căști:	polimer/60mAh*2
Mărimea difuzoarelor:	ø8 mm
Gama de frecvență:	20 Hz-20 kHz
Sensibilitatea difuzoarelor:	110 db±3 dB - 1 kHz 1 mW
Impedanță:	16 Ω
Profiluri BT:	HFP, A2DP, AVRCP, SPP, PBAP
Codecuri BT:	AAC, SBC
Tip USB:	USB-C
Bateria cutiei de încărcare:	polimer/500 mAh
Timpe de încărcare:	2 ore
Durata maximă de viață a bateriei:	≥ 35 ore

## **INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA**

Ascultarea muzicii la un volum foarte ridicat vă poate afecta auzul. Nu expuneți dispozitivul la lichide sau la umiditate. Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extreme și nu încercați să îl dezasamblați. Feriți dispozitivul de obiectele ascuțite și de căderi de la înălțime. Bateriile - Manevrarea necorespunzătoare (încărcare prelungită, scurtcircuit, spargere de către alte obiecte etc.) poate provoca incendii, supraîncălzire sau scurgeri ale bateriei.

Bateria sau acumulatorul care poate fi inclus cu produsul are o durată de viață de șase luni, deoarece este un consumabil.

În cazul unui echipament radio care transmite în mod intenționat unde radio, instrucțiunile și informațiile de siguranță includ informații despre toate benzile de frecvență în care funcționează echipamentul radio și puterea maximă de frecvență radio transmisă în banda de frecvență în care funcționează echipamentul radio.

Manualul poate fi descărcat în format electronic de la adresa [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu), în secțiunea de asistență. RTB Media s.r.o. declară prin prezenta că dispozitivul radio de tip Niceboy HIVE Podsie 3 Polar White este conform cu directivele 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE și 2011/65/UE. Declarația completă de conformitate UE este disponibilă la următoarea adresă de internet: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shodemM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vjGrvnC>

## INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI PRIVIND ELIMINAREA CA DEȘEU A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DE UZ CASNIC)



Simbolul de mai sus de pe produs sau de pe documentația care îl însoțește înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie eliminate ca deșeuri împreună cu gunoiul menajer. Pentru eliminarea corectă ca deșeu a produsului, aduceți-l la punctele de colectare a deșeurilor desemnate, unde va fi eliminat gratuit. Eliminarea corectă ca deșeu a produsului poate conserva resursele naturale valoroase și ajută la prevenirea unui posibil impact negativ asupra mediului și sănătății umane, cauzat de eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe informații, contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare a deșeurilor. Eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeuri poate duce la aplicarea de amenzi în conformitate cu legislația națională.

Informații pentru utilizatori cu privire la eliminarea ca deșeu a echipamentelor electrice și electronice (uz corporativ)

Pentru a elimina ca deșeu în mod corespunzător echipamentele electrice și electronice de uz corporativ, contactați producătorul sau importatorul produsului. Aceștia vă vor oferi informații despre metodele de eliminare ca deșeu a produsului și vă vor informa cu privire la cine este obligat să finanțeze eliminarea dispozitivului electric în funcție de data la care produsul a fost introdus pe piață. Informații privind eliminarea ca deșeu în țări din afara Uniunii Europene. Simbolul de mai sus este valabil numai în țările UE. Pentru a elimina ca deșeu în mod corespunzător echipamentele electrice și electronice, solicitați mai multe informații de la autoritățile locale sau de la vânzătorul produsului.




## СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

Слушалки Niceboy HIVE Podsie 3  
Polar White  
Кутия за зареждане  
Резервни накрайници за  
слушалките  
USB-C кабел  
Ръководство

## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. LED (светодиод)
2. Многофункционален бутон
3. Вход за зареждане
4. Изход за зареждане
5. LED индикатор за зареждане
6. Бутон за индикация на нивото на заряд на батерията
7. Порт за зареждане USB-C



## **ПЪРВО СТАРТИРАНЕ И СДВОЯВАНЕ**

1. Извадете двете слушалки от кутията за зареждане и отстранете стикерите, които предпазват пиновете за зареждане (3).
2. Включете слушалките, като натиснете и задържите многофункционалния бутон (2) и на двете слушалки.
3. Слушалките ще се включат и ще се сдвоят една с друга. След като LED (1) започне да мига, редувайки се в синьо и червено, слушалките са готови за свързване с Bluetooth.
4. Отворете Bluetooth настройките на Вашето устройство и потърсете „Niceboy HIVE Podsie 3 Polar White“ в списъка с наличните устройства.
5. Успешното сдвояване се указва със звук. LED (1) ще се изключи.

За да ги свържете отново с устройство, с което вече са били сдвоени, просто извадете слушалките от кутията.

Те ще се включат и ще се свържат с устройството автоматично.

## **ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ:**

За да включите слушалките, просто ги извадете от кутията за зареждане или ги включете ръчно, като натиснете и задържите двата многофункционални бутона (2). За да ги изключите, просто поставете слушалките в кутията за зареждане. Те автоматично ще се изключат и ще прекъснат връзката с Вашето устройство. Слушалките са поставени правилно в кутията, когато LED (1) светне в червено. Когато слушалките са напълно заредени LED изгасва. За да изключите слушалките, натиснете и задържете двата многофункционални бута (2) за приблизително 10 секунди.

## **МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН БУТОН - ОСНОВНО УПРАВЛЕНИЕ**

Натискане на който и да е бутон веднъж - възпроизвеждане/пауза, приемане на повикване/затваряне

Натискане на десния бутон два пъти - увеличаване на силата на звука с едно ниво

Натискане на левия бутон два пъти - намаляване на силата на звука с едно ниво

Натискане и задържане на десния бутон – следваща песен, отхвърляне на повикване

Натискане и задържане на левия бутон – предходна песен, отхвърляне на повикване

Натискане на който и да е бутон три пъти - активиране на гласовия асистент

## **ЗАРЕЖДАНЕ**

За да заредите самата кутия, включете кабела за зареждане в USB порта (7). LED (5) ще мигат по време на зареждането и ще се изключат, когато кутията е напълно заредена.

## **СВЪРЗВАНЕ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО**

1. Изтеглете приложението, като сканирате QR кода с телефона си или потърсете „Niceboy ION“ в магазина за мобилни приложения и изтеглете приложението.
2. Стартирайте приложението „Niceboy ION“ и регистрирайте нов акаунт или се впишете с Вашия съществуващ акаунт.
3. Задайте паролата и преминете към „Add device“ (Добавяне на устройство).
4. Включете Bluetooth; намиращите се наблизо устройства ще бъдат намерени въз основа на силата на сигнала.

5. Натиснете бутона „+“
6. Изчакайте свързване
7. Ако устройството е било добавено успешно, на екрана се появява „completed“ (завършено)
8. Сега Вашето устройство е успешно свързано.

*Забележка: Възстановете фабричните настройки на слушалките, преди да ги сдвоите с ново устройство и да ги свържете с приложението Niceboy ION.*

### **ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ**

В случай на технически проблеми възстановете фабричните настройки на слушалките, както следва.

1. Изключете слушалките, премахнете ги от списъка със сдвоени устройства и изключете Bluetooth.
2. Включете слушалките, за да влязат в режим на сдвояване. LED мига, редувайки синьо и червено.
3. Натиснете който и да е от многофункционалните бутони (2) три пъти един след друг. Успешното възстановяване на фабричните настройки се указва със звук. Слушалките ще се изключат.
4. Поставете двете слушалки в кутията за зареждане. След като бъдат извадени от кутията, слушалките автоматично ще се включат и ще се сдвоят една с друга. Сега процесът по възстановяване на фабричните настройки е завършен.

## ПАРАМЕТРИ

BT версия:	5.1
Честотна лента:	2,4 GHz
Радиочестотна мощност:	≤ 2,5 mW
IP рейтинг:	IP54
Батерия в слушалката:	полимерна/60mAh*2
Размер на високоговорителя:	ø8 mm
Честотен диапазон:	20 Hz -20 kHz
Чувствителност на високоговорителя:	110 db±3 dB - 1 kHz 1 mW
Импеданс:	16 Ω
BT профили:	HFP, A2DP, AVRCP, SPP, PBAP
BT кодеци:	AAC, SBC
Тип на USB:	USB-C
Батерия на кутията за зареждане:	полимерна/500 mAh
Време за зареждане:	2 часа
Максимален живот на батерията:	≥ 35 часа

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


Слушането на музика с много висока сила на звука може да увреди слуха ви. Не излагайте устройството на течности или влажност. Не излагайте устройството на екстремни температури и не се опитвайте да го разглобите. Предпазвайте устройството от остри предмети и падане от

височина. Батерии - Неправилното боравене (продължително зареждане, късо съединение, счупване от други предмети и др.) може да доведе до пожар, прегряване или изтичане на батерията. Батерията или акумулаторът, който може да е включен в продукта, има сервизен живот от шест месеца, тъй като тя е консуматив.

Ръководството е налично за изтегляне в електронна форма на [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) в раздела за поддръжка. С това RTB Media s.r.o. декларира, че радиоустройството Niceboy HIVE Podsie 3 Polar White съответства на директиви 2014/53/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/35/ЕС и 2011/65/ЕС. Цялата Декларация за съответствие на ЕС е налична на следния уебсайт: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmY-vX693IHwu4CWpk3vJGrvnC>

## **ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ДОМАКИНСКО)**



Горният символ върху продукта или придружаващата документация означава, че използваните електрически или електронни продукти не трябва да бъдат изхвърляни като битов отпадък. За да изхвърлите  продукта правилно, занесете го на предназначения за целта места за събиране на отпадъци, където той ще бъде изхвърлен безплатно. Правилното изхвърляне на продукта може да запази ценни природни ресурси и да спомогне за предотвратяването на потенциално негативно въздействие на околната среда

и човешкото здраве, предизвикано от неправилното изхвърляне на отпадъци. За повече информация се свържете с местните власти или най-близкото място за събиране на отпадъци. Неправилното изхвърляне на този тип отпадъци може да доведе до глоба съгласно националното законодателство.

Информация за потребителите относно изхвърлянето на електрическо и електронно оборудване (Корпоративна употреба)

За да изхвърлите правилно електрическо и електронно оборудване за корпоративна употреба, се свържете с производителя или вносителя на продукта. Те ще ви предоставят информация относно всички начини за изхвърляне на продукта и, съгласно датата на пускане в продажба, посочена на електрическото или електронно устройство, ще ви кажат кой носи отговорност за финансирането на изхвърлянето на това електрическо или електронно устройство. Информация за изхвърляне в страни извън Европейския съюз. Горният символ се прилага само в страни в ЕС. За да изхвърлите правилно електрическо или електронно оборудване, поискайте повече информация от Вашите местни власти или търговеца на продукта.

# niceboy®

**MANUFACTURER:**

RTB media s.r.o., 5. května 1746/22, Nusle, 140 00,  
Praha 4, Czech Republic, ID: 294 16 876.

Made in China.

**RoHS** **CE**   