


# LAMAX

## Tips1



- 1 Micro USB Charging Port
- 2 - Button
- 3 Multifunction Button
- 4 Microphone
- 5 LED Indicator
- 6 + Button

### Controls

|                                               |                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Power On / Off</b>                         | Press and hold the multifunction button                                                      |
| <b>Pairing Mode</b>                           | Press and hold the multifunction button until the blue and red LEDs blink alternately        |
| <b>Play / Pause</b>                           | Press the multifunction button                                                               |
| <b>Next Track</b>                             | Press and hold +                                                                             |
| <b>Previous Track</b>                         | Press and hold -                                                                             |
| <b>Increase Volume</b>                        | Press + repeatedly                                                                           |
| <b>Decrease Volume</b>                        | Press - repeatedly                                                                           |
| <b>Accept / End Call</b>                      | Press the multifunction button                                                               |
| <b>Reject Call</b>                            | Press and hold the multifunction button for 1 second                                         |
| <b>Last Number Redial</b>                     | Double tap the multifunction button                                                          |
| <b>Turn Siri or Google Assistant On / Off</b> | While playing music or in standby mode, press and hold the multifunction button for a second |

### LED Indicators

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Charging</b>            | Red LED lights up                                              |
| <b>Fully-charged</b>       | Blue LED lights up                                             |
| <b>Low Battery</b>         | Red LED blinks                                                 |
| <b>Pairing Mode</b>        | Blue and red LEDs blink alternately                            |
| <b>Successfully Paired</b> | Blue LED blinks every 4 seconds                                |
| <b>Power On</b>            | Press and hold the multifunction key until the blue LED blinks |
| <b>Power Off</b>           | Press and hold the multifunction key until the red LED blinks  |

### Pairing

Power on the earphones and enter pairing mode. Then, activate Bluetooth on your device and search for new devices. Select „LAMAX Tips1“ from the list of found devices. When pairing is successful, the blue LED on the earphones blinks every 4 seconds.

To connect to two devices at the same time, firstly pair the earphones with the first device. Then switch off the earphones and turn off Bluetooth on the paired device. Turn the earphones on again, put into pairing mode and pair with the second device. Then turn Bluetooth on again on the first device.

### Charging

To charge, connect the cable to the Micro USB port on the earphone in-line controls and plug the other end of the cable into a USB power supply with a maximum voltage of 5 V. While charging, the red LED lights up on the headphones. When fully-charged, the blue LED lights up. The device must be charged under constant supervision.

### Main Features

- Reliable wireless transmission with Bluetooth 4.2
- Perfectly balanced and clear sound
- Control music and calls directly on the earphones
- Elegant ultralight design
- Handsfree calls
- Multipoint pairing with two devices at the same time
- 3 earbud tips included

### Parameters

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Wireless Technology    | Bluetooth 4.2   |
| Max. Pairing Range     | up to 10 metres |
| Earphone Battery       | 60 mAh LiPo     |
| Earphone Charging Time | about 1.5 hours |
| Playback Time          | up to 5 hours   |
| Standby Time           | up to 100 hours |
| Frequency Range        | 20 Hz – 20 kHz  |
| Impedance              | 16 ± 15 % Ohm   |
| Driver Size            | 10 mm           |
| Headphone Weight       | 10 g            |


Print errors reserved.

Download the latest version of the User Manual here:  
<http://beat.lamax-electronics.com/Tips1/manuals>



# LAMAX

## Tips1



- 1 Micro-USB-Ladeport
- 2 Taste -
- 3 Multifunktionstaste
- 4 Mikrophon
- 5 LED-Anzeige
- 6 Taste +

### Bedienung

|                                                     |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einschalten / Ausschalten</b>                    | Multifunktionstaste drücken und halten                                                                              |
| <b>Kopplungsmodus</b>                               | Multifunktionstaste drücken und halten, bis die LED abwechselnd rot und blau blinkt                                 |
| <b>Wiedergabe / Pause</b>                           | Multifunktionstaste drücken                                                                                         |
| <b>Nächstes Lied</b>                                | Multifunktionstaste drücken und halten +                                                                            |
| <b>Voriges Lied</b>                                 | Multifunktionstaste drücken und halten -                                                                            |
| <b>Lautstärke erhöhen</b>                           | Multifunktionstaste wiederholt drücken +                                                                            |
| <b>Lautstärke verringern</b>                        | Multifunktionstaste wiederholt drücken -                                                                            |
| <b>Anruf annehmen / beenden</b>                     | Multifunktionstaste drücken                                                                                         |
| <b>Anruf ablehnen</b>                               | Multifunktionstaste drücken und 1 s halten                                                                          |
| <b>Die zuletzt gewählte Nummer wählen</b>           | Multifunktionstaste zweimal nacheinander drücken                                                                    |
| <b>Siri oder Google Assistant ein-/ ausschalten</b> | Während der Musikwiedergabe oder im Standby-Modus die Multifunktionstaste am linken Ohrhörer drücken und 1 s halten |

### LED-Anzeige

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Wird geladen</b>          | Rote LED leuchtet                                                |
| <b>Vollgeladen</b>           | Blaue LED leuchtet                                               |
| <b>Akku bald leer</b>        | Rote LED blinkt                                                  |
| <b>Kopplungsmodus</b>        | LED blinkt abwechselnd rot und blau                              |
| <b>Erfolgreich gekoppelt</b> | Blaue LED blinkt alle 4 Sekunden                                 |
| <b>Einschalten</b>           | Multifunktionstaste drücken und halten, bis die blaue LED blinkt |
| <b>Ausschalten</b>           | Multifunktionstaste drücken und halten, bis die rote LED blinkt  |

### Kopplung

Die Kopfhörer einschalten und Kopplungsmodus aktivieren. Folglich die Bluetooth-Funktion in Ihrem Gerät aktivieren und die Suche nach einem neuen Gerät starten. „LAMAX Tips1“ auf der Liste der gefundenen Geräte wählen. Bei erfolgreicher Kopplung blinkt die LED an Kopfhörern alle 4 Sekunden blau.

Für eine Verbindung mit zwei Geräten gleichzeitig zuerst die Kopfhörer mit dem ersten Gerät koppeln. Anschließend die Kopfhörer ausschalten und im gekoppelten Gerät die Bluetooth-Funktion ausschalten. Die Kopfhörer einschalten, Kopplungsmodus aktivieren und mit dem zweiten Gerät koppeln. Die Bluetooth-Funktion im ersten Gerät einschalten.

### Aufladen

Das Kabel in den Micro-USB-Ladeport an der Bedienungstafel einstecken und das zweite Kabelende in eine USB-Ladequelle mit einer Maximalspannung von 5V einstecken. Beim Aufladen leuchtet die LED an den Kopfhörern rot. Wenn voll aufgeladen leuchtet die LED an den Kopfhörern blau. Das Gerät muss unter Aufsicht geladen werden.

### Hauptigenschaften

- Zuverlässige kabellose Übertragung über Bluetooth 4.2
- Perfekt ausgewogener und verständlicher Ton
- Steuerung von Musik und Anrufen direkt über Kopfhörer
- Elegante, ultraleichte Konstruktion
- Freisprechfunktion
- Multipoint-Kopplung mit zwei Geräten gleichzeitig
- 3 Ohrstöpsel-Größen in der Packung enthalten

### Parameter

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Drahtlose Technologie    | Bluetooth 4.2          |
| Max. Kopplungsreichweite | bis zu 10 Meter        |
| Kopfhörer-Akku           | 60 mAh Lithium-Polymer |
| Kopfhörer-Ladedauer      | etwa 1,5 Stunden       |
| Akku-Laufzeit            | bis zu 5 Stunden       |
| Standby-Modus            | bis zu 100 Stunden     |
| Frequenzbereich          | 20 Hz – 20 kHz         |
| Impedanz                 | 16 ± 15 % Ohm          |
| Wandler-Größe            | 10 mm                  |
| Kopfhörer-Gewicht        | 10 g                   |


Druckfehler vorbehalten.

Die neueste Version der Bedienungsanleitung hier zum Herunterladen:  
<http://beat.lamax-electronics.com/Tips1/manuals>



# LAMAX

## Tips1



- 1 Nabíjecí port Micro USB
- 2 Tlačítko -
- 3 Multifunkční tlačítko
- 4 Mikrofon
- 5 LED indikace
- 6 Tlačítko +

### Ovládání

|                                                     |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zapnout / Vypnout</b>                            | Stisknete a podrzte multifunkční tlačítko                                                                                  |
| <b>Režim párování</b>                               | Stisknete a podrzte multifunkční tlačítko, dokud nezačne střídavě blikat modrá a červená LED                               |
| <b>Hrát / Pauza</b>                                 | Stisknete multifunkční tlačítko                                                                                            |
| <b>Následující skladba</b>                          | Stisknete a podrzte tlačítko +                                                                                             |
| <b>Předchozí skladba</b>                            | Stisknete a podrzte tlačítko -                                                                                             |
| <b>Zvýšit hlasitost</b>                             | Opakovaně stisknete tlačítko +                                                                                             |
| <b>Snížit hlasitost</b>                             | Opakovaně stisknete tlačítko -                                                                                             |
| <b>Přijmout / Ukončit hovor</b>                     | Stisknete multifunkční tlačítko                                                                                            |
| <b>Odmítnout hovor</b>                              | Stisknete a podrzte 1 sekundu multifunkční tlačítko                                                                        |
| <b>Vypočit poslední číslo</b>                       | Dvakrát po sobě stisknete multifunkční tlačítko                                                                            |
| <b>Zapnout / Vypnout Siri nebo Google Assistant</b> | Během přehrávání hudby nebo v pohotovostním režimu stisknete a na sekundu podrzte multifunkční tlačítko na levém sluchátku |

### LED indikace

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nabíjení</b>          | Červená LED svítí                                                      |
| <b>Plné nabití</b>       | Modrá LED svítí                                                        |
| <b>Slabá baterie</b>     | Červená LED bliká                                                      |
| <b>Režim párování</b>    | Modrá a červená LED střídavě bliká                                     |
| <b>Úspěšné spárování</b> | Modrá LED bliká každé 4 sekundy                                        |
| <b>Zapnout</b>           | Stisknete a podrzte multifunkční tlačítko, dokud nezabliká modrá LED   |
| <b>Vypnout</b>           | Stisknete a podrzte multifunkční tlačítko, dokud nezabliká červená LED |

### Párování

Zapněte sluchátka a uveďte je do režimu párování. Následně aktivujte ve Vašem zařízení funkci Bluetooth a nastavte vyhledávání nového zařízení. Vyberte „LAMAX Tips1“ ze seznamu nalezených zařízení. Při úspěšném spárování bliká modrá LED na sluchátkách každé 4 sekundy.

Pro připojení ke dvěma zařízením současně spárujte sluchátka nejprve s prvním z nich. Následně sluchátka vypnete a na spárovaném zařízení vypnete funkci Bluetooth. Sluchátka zapnete, uveďte do režimu párování a spárujte s druhým zařízením. Zapněte funkci Bluetooth na prvním zařízení.

### Nabíjení

Pro nabíjení zapojte kabel do Micro USB portu na ovládacím panelu sluchátek a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB s maximálním napětím 5 V. Při nabíjení svítí na sluchátkách červená LED. Při plném nabití svítí na sluchátkách modrá LED. Zařízení je nutné nabíjet pod dohledem.

### Hlavní vlastnosti

- Spolehlivý bezdrátový přenos pomocí Bluetooth 4.2
- Perfektně vyvážený a srozumitelný zvukový přednes
- Ovládání hudby a hovorů přímo na sluchátkách
- Elegantní ultralehká konstrukce
- Handsfree vybavení telefonních hovorů
- Multipoint spárování se dvěma zařízením současně
- 3 velikosti špuntů jako součást balení

### Parametry

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Bezdrátová technologie   | Bluetooth 4.2  |
| Max. vzdálenost párování | až 10 metrů    |
| Baterie ve sluchátkách   | 60 mAh LiPo    |
| Doba nabíjení sluchátek  | asi 1,5 hodiny |
| Doba přehrávání          | až 5 hodin     |
| Pohotovostní režim       | až 100 hodin   |
| Frekvenční rozsah        | 20 Hz – 20 kHz |
| Impedance                | 16 ± 15 % Ohm  |
| Velikost měniče          | 10 mm          |
| Váha sluchátek           | 10 g           |


Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:  
<http://beat.lamax-electronics.com/Tips1/manuals>



# LAMAX

## Tips1



- 1 Nabíjací port Micro USB
- 2 Tlačidlo –
- 3 Multifunkčné tlačidlo
- 4 Mikrofón
- 5 LED indikácie
- 6 Tlačidlo +

### Ovládanie

|                                                    |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zapnúť / Vypnúť</b>                             | Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo                                                                                      |
| <b>Režim párovania</b>                             | Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo, pokiaľ nezačne striedavo blikať modrá a červená LED                                 |
| <b>Hrat / Pauza</b>                                | Stlačte multifunkčné tlačidlo                                                                                                |
| <b>Následujúca skladba</b>                         | Stlačte a podržte tlačidlo +                                                                                                 |
| <b>Predchádzajúca skladba</b>                      | Stlačte a podržte tlačidlo –                                                                                                 |
| <b>Zvýšiť hlasitosť</b>                            | Opakovane stlačte tlačidlo +                                                                                                 |
| <b>Znížiť hlasitosť</b>                            | Opakovane stlačte tlačidlo –                                                                                                 |
| <b>Prijat / Ukončiť hovor</b>                      | Stlačte multifunkčné tlačidlo                                                                                                |
| <b>Odmietnuť hovor</b>                             | Stlačte a podržte 1 sekundu multifunkčné tlačidlo                                                                            |
| <b>Vytočiť posledné číslo</b>                      | Dvakrát po sebe stlačte multifunkčné tlačidlo                                                                                |
| <b>Zapnúť / Vypnúť Siri alebo Google Assistant</b> | Behom prehrávania hudby alebo v pohotovostnom režime, stlačte a na sekundu podržte multifunkčné tlačidlo na ľavom slúchadle. |

### LED indikácia

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nabíjanie</b>          | Červená LED svieti                                                     |
| <b>Plné nabití</b>        | Modrá LED svieti                                                       |
| <b>Slabá batéria</b>      | Červená LED blika                                                      |
| <b>Režim párovania</b>    | Modrá a červená LED striedavo blika                                    |
| <b>Úspešné spárovanie</b> | Modrá LED blika každé 4 sekundy                                        |
| <b>Zapnúť</b>             | Stisnite a podržte multifunkčné tlačidlo, až kým nezabliká modrá LED   |
| <b>Vypnúť</b>             | Stisnite a podržte multifunkčné tlačidlo, až kým nezabliká červená LED |

### Párovanie

Zapnite slúchadlá a uveďte ich do režimu párovania. Následne aktivujte vo Vašom zariadení funkciu Bluetooth a nastavte vyhľadávanie nového zariadenia. Vyberte „LAMAX Tips1“ zo zoznamu nájdených zariadení. Pri úspešnom spárovaní blika modrá LED na slúchadlách každé 4 sekundy.

Pre pripojenie k dvom zariadeniam súčasne, spárujte slúchadlá najskôr s prvým z nich. Následne slúchadlá vypnete a na spárovanom zariadení vypnete funkciu Bluetooth. Slúchadlá zapnite, uveďte do režimu párovania a spárujte s druhým zariadením. Zapnite funkciu Bluetooth na prvom zariadení.

### Nabíjanie

Pre nabíjanie zapojte kábel do Micro USB portu na ovládacom paneli slúchadiel a druhý koniec kábla zapojte do napájacieho zdroja USB s maximálnym napätím 5 V. Pri nabíjaní svieti na slúchadlách červená LED dióda. Pri plnom nabití svieti na slúchadlách modrá LED dióda. Zariadenie je nutné nabíjať pod dohľadom.

### Hlavné vlastnosti

- Spoločný bezdrôtový prenos pomocou Bluetooth 4.2
- Perfektné vyvážený a zrozumiteľný zvukový prednes
- Ovládanie hudby a hovorov priamo na slúchadlách
- Elegánna ultra-fahká konštrukcia
- Handsfree vybavenie telefónnych hovorov
- Multipoint spárovanie s dvoma zariadeniami súčasne
- 3 veľkosti štipulov ako súčasť balenia

### Parametre

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Bezdrôtová technológia     | Bluetooth 4.2  |
| Max. vzdialenosť párovania | až 10 metrov   |
| Batérie v slúchadlách      | 60 mAh LiPo    |
| Doba nabíjania slúchadiel  | asi 1,5 hodiny |
| Doba prehrávania           | až 5 hodín     |
| Pohotovostný režim         | až 100 hodín   |
| Frekvenčný rozsah          | 20 Hz – 20 kHz |
| Impedancia                 | 16 ± 15 % Ohm  |
| Veľkosť meniča             | 10 mm          |
| Váha slúchadiel            | 10 g           |


Tlačové chyby vyhradené.

Aktuálna verzia používateľskej príručky je dostupná na stiahnutie tu:  
<http://beat.lamax-electronics.com/Tips1/manuals>



# LAMAX

## Tips1



- 1 Port ładowający Micro USB
- 2 Przycisk –
- 3 Przycisk wielofunkcyjny
- 4 Mikrofón
- 5 Wskaźnik LED
- 6 Przycisk +

### Obsługa

|                                                  |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Włącz / Wyłącz</b>                            | Wciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny                                                                                |
| <b>Tryb parowania</b>                            | Wciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny do momentu, aż zacznie migać niebieska i czerwona dioda LED                    |
| <b>Odtwarzaj / Pauza</b>                         | Wciśnij przycisk wielofunkcyjny                                                                                              |
| <b>Następny utwór</b>                            | Wciśnij i przytrzymaj przycisk +                                                                                             |
| <b>Poprzedni utwór</b>                           | Wciśnij i przytrzymaj przycisk –                                                                                             |
| <b>Zwiększ głośność</b>                          | Parokrotnie wciśnij przycisk +                                                                                               |
| <b>Obniż głośność</b>                            | Parokrotnie wciśnij przycisk –                                                                                               |
| <b>Przyjmij / Zakończ rozmowę</b>                | Wciśnij przycisk wielofunkcyjny                                                                                              |
| <b>Odrzuć połączenie</b>                         | Wciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk                                                                               |
| <b>Wybierz ostatni numer</b>                     | Wciśnij przycisk wielofunkcyjny dwa razy po sobie                                                                            |
| <b>Włącz / Wyłącz Siri albo Google Assistant</b> | Podczas odtwarzania muzyki lub w trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj na sekundę przycisk wielofunkcyjny na lewej słuchawce |

### Wskaźnik LED

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ładowanie</b>           | Czerwona dioda LED świeci                                                                      |
| <b>Pełne naładowanie</b>   | Niebieska dioda LED świeci                                                                     |
| <b>Slaba bateria</b>       | Czerwona dioda LED miga                                                                        |
| <b>Tryb parowania</b>      | Niebieska i czerwona dioda LED migają na zmianę                                                |
| <b>Pomyślnie parowanie</b> | Niebieska dioda LED miga co 4 sekundy                                                          |
| <b>Włączanie</b>           | Wciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny do momentu, aż zacznie migać niebieska dioda LED |
| <b>Wyłączanie</b>          | Wciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny do momentu, aż zacznie migać czerwona dioda LED  |

### Parowanie

Włącz słuchawki i przejdź do trybu parowania. Następnie aktywuj na swoim urządzeniu funkcję Bluetooth i ustaw wyszukiwanie nowego urządzenia. Wybierz „LAMAX Tips1” z listy znalezionych urządzeń. Kiedy parowanie jest pomyślnie, na słuchawkach co 4 sekundy miga niebieska dioda LED.

Aby podłączyć dwa urządzenia jednocześnie, najpierw sparuj słuchawki z pierwszym z nich. Następnie wyłącz słuchawki, a na sparowanym urządzeniu wyłącz funkcję Bluetooth. Włącz słuchawki, ustaw na nich tryb parowania i sparuj je z drugim urządzeniem. Włącz funkcję Bluetooth na pierwszym urządzeniu.

### Ładowanie

W celu ładowania włóż kabel USB do wejścia Micro USB na panelu obsługi słuchawek, a drugi koniec podłącz do źródła zasilania USB o maksymalnym napięciu 5V. Podczas ładowania na słuchawkach świeci czerwona dioda LED. Przy pełnym naładowaniu na słuchawkach świeci niebieska dioda LED. Urządzenie należy ładować pod nadzorem.

### Główne właściwości

- Niezawodna transmisja bezprzewodowa za pośrednictwem Bluetooth 4.2
- Idealnie wyważona i wyraźna transmisja dźwiękowa
- Obsługa muzyki i rozmów bezpośrednio na słuchawkach
- Elegancka wyjątkowo lekka konstrukcja
- Wyposażenie Handsfree do rozmów telefonicznych
- Parowanie Multipoint z dwoma urządzeniami jednocześnie
- 3 rozmiary nasadek w zestawie

### Parametry

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Technologia bezprzewodowa | Bluetooth 4.2   |
| Maks. odległość parowania | do 10 metrów    |
| Bateria w słuchawkach     | 60 mAh LiPo     |
| Czas ładowania słuchawek  | ok. 1,5 godziny |
| Czas odtwarzania          | do 5 godzin     |
| Tryb czuwania             | do 100 godzin   |
| Zakres częstotliwości     | 20 Hz – 20 kHz  |
| Impedancja                | 16 ± 15 % Ohm   |
| Wielkość przetwornika     | 10 mm           |
| Waga słuchawek            | 10 g            |


Błędy w druku zastrzeżone.

Aktualną wersję instrukcji obsługi możesz pobrać tutaj:  
<http://beat.lamax-electronics.com/Tips1/manuals>



# LAMAX

## Tips1



- 1 Micro USB töltő csatlakozó
- 2 – gomb
- 3 Multifunkciós gomb
- 4 Mikrofón
- 5 LED visszajelző
- 6 + gomb

### Vezerlés

|                                   |                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ki- / Bekapcsolás</b>          | Tartsd lenyomva a multifunkciós gombot                                                          |
| <b>Párosítás</b>                  | Tartsd lenyomva a multifunkciós gombot, amíg a LED nem kezd kéken és pirosan felváltva villogni |
| <b>Lejátszás / Szünet</b>         | Nyomd meg a multifunkciós gombot                                                                |
| <b>Következő zeneszám</b>         | Tartsd lenyomva a + gombot                                                                      |
| <b>Előző zeneszám</b>             | Tartsd lenyomva a – gombot                                                                      |
| <b>Hangerő növelése</b>           | Nyomd meg a + gombot                                                                            |
| <b>Hangerő csökkentése</b>        | Nyomd meg a – gombot                                                                            |
| <b>Hívás fogadás / bontás</b>     | Nyomd meg a multifunkciós gombot                                                                |
| <b>Hívás elutasítása</b>          | Tartsd lenyomva a multifunkciós gombot 1 mp-ig                                                  |
| <b>Útolsó szám újravívása</b>     | Nyomd meg 2x gyorsan a multifunkciós gombot                                                     |
| <b>Siri és Google Asszisztens</b> | Lejátszás vagy készenlét közben tartsd lenyomva a multifunkciós gombot 1 mp-ig                  |

### LED visszajelzések

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Töltés</b>                     | Folyamatos piros fény                                                   |
| <b>Töltés kész</b>                | Folyamatos kék fény                                                     |
| <b>Alacsony akkumulátor szint</b> | Villogó piros fény                                                      |
| <b>Párosítás</b>                  | Villogó piros és kék váltakozó fény                                     |
| <b>Sikeres párosítás</b>          | 4 másodpercenként villogó kék fény                                      |
| <b>Bekapcsolt állapot</b>         | Tartsd lenyomva a multifunkciós gombot amíg a kék fény fel nem villan   |
| <b>Kikapcsolt állapot</b>         | Tartsd lenyomva a multifunkciós gombot amíg a piros fény fel nem villan |

### Párosítás

Kapcsold be az eszközt és indítsd el a párosítási módot. Kapcsold be a bluetooth funkciót a telefonodon, és válaszd ki az új eszköz keresése opciót. Válassz ki a „LAMAX Tips1” eszközt a listából. Ha a párosítás sikeres volt, akkor a fülhallgatón a LED visszajelző 4 másodpercenként kéken felvillan.

Ha két eszközökhöz szeretnél csatlakoztatni a fülhallgatót egyszerre, akkor először végezd el a párosítást az első eszközzel. Kapcsold ki a fülhallgatót, és végezd el a párosítási folyamatot a második eszközzel is. Végül kapcsold be az első eszközzel a Bluetooth funkciót.

### Töltés

A fülhallgató töltéséhez csatlakoztasd a Micro USB kábel egyik végét a készülék kezelőpaneljébe, a másik végét pedig egy maximum 5 V feszültségű USB aljzathoz. Töltés közben a fülhallgatón a visszajelző LED pirosan világít. A teljes töltöttségi szint elérésekor a LED visszajelző fénye kékre vált. Sose hagyd a fülhallgatót örizenlenül tölteni.

### Főbb funkciók

- Stabil Bluetooth 4.2 kapcsolat
- Rendkívül tiszta hangzás
- Közvetlen vezérlés a fülhallgató vezérlőpaneljéről
- Elegáns kialakítás
- Mobiltelefon kihangosítás
- Többpontos csatlakozás, egyszerre két eszközzel
- 3 fülbetét

### Műszaki jellemzők

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Vezeték nélküli technológia | Bluetooth 4.2     |
| Maximális hatótávolság      | akár 10 méter     |
| Akkumulátor                 | 60 mAh LiPo       |
| Töltési idő                 | nagyjából 1,5 óra |
| Lejátszási idő              | akár 5 óra        |
| Készenléti idő              | akár 100 óra      |
| Frekvenciatartomány         | 20 Hz – 20 kHz    |
| Impedancia                  | 16 ± 15 % Ohm     |
| Hangszóró mérete            | 10 mm             |
| Súly                        | 10 g              |

A nyomdai hibákért sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget.

A használati útmutató aktuális verziója innen tölthető le:  
<http://beat.lamax-electronics.com/Tips1/manuals>

