UMIDIGI

A7 Pro

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt UMIDIGI.

Android™10

www.umidigi.com

Prehľad



Tlačidlo Zapnutí/vypnutí: Dlhým podržaním zapnete zariadení; ak je zariadenie zapnuté, krátke stlačenie pre zhasnutie alebo rozsvietenie displeja.

Prehľad



Tlačidlá hlasitosti: Krátke stlačenie pre nastavenie hlasitosti alebo stlmenie prichádzajúcich hovorov.

Inštalácia kariet

Vloženie Nano-SIM karty
Pri vkladaní do slotu zaveďte čipovú stranu karty Nano-SIM smerom nadol. Dávajte pozor na smer rezné hrany pri pokladaní Nano-SIM kartu do slotu.
Poznámka
Použite štandardný Na no-SIM kartu. Nepoužívajte neštandardné kartu, ktorá je ručne vyrezaná; aby sa zabránilo pred poškodením slotu SIM karty a zásobníka slotu, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu.



Inštalácia pamäťovej karty
Prosím umiestnite kovový kontakt pamäťovej karty smerom dole, skontrolujte smer rezné hrany. Vložte kartu do zásobníka a vložte ho do zariadenia.

Poznámka
Pred vložením alebo výmenou pamäťovej karty vypnite zariadenie. Pamäťová karta nie je súčasťou telefónu ani balenia.

Nepripájajte a nepoužívajte zásobník SIM karty, keď je telefón zapnutý. Buďte opatrní, keď používate nástavec na drážku, mohlo by dôjsť k poškrabaniu telefónu.

Správa Dual-SIM

Prosím vyberte ktorý slot SIM karty bude hlavnou pre 4G sieť pomocou Nastavenia> SIM karty. Vyberte typ vašej preferovanej siete 4G / 3G / 2G pomocou Nastavenia> Sieť a internet> Mobilné siete> Preferovaná sieť.

Identifikácie odtlačkov prstov

Telefón môžete odomknúť pomocou funkcie rozpoznania odtlačku prsta.
Kliknite na Nastavenia (Settings)> Zabezpečenie a poloha (Security and Location)> Fingerprint, vložte váš odtlačok prsta podľa inštrukcií na obrazovke.

Poznámka:
Pred vložením vášho odtlačku sa uistite, že máte čisté a suché ruky.

Zadajte prosím informácie o odtlačku. Pri odomknutie telefónu odtlačkom prstov položte prst na dotykový ID snímač približne na sekundu.

Internet a pripojenie

Připojení WLAN
Choďte do nastavenia siete WLAN cez Nastavenia (Settngs)> Sieť a Internet (Network and Internet)> Wi-Fi. Ak je zapnutá sieť WLAN, zobrazí sa zoznam dostupných pripojenie WiFi. Kliknite na názov siete, na ktorú sa chcete pripojiť, zadajte heslo, ak je sieť šifrovaná a kliknite na tlačidlo Pripojiť. Keď je to verejná sieť, kliknite na tlačidlo Pripojiť. Ak je sieť zobrazená ako "pripojené", je k dispozícii.

funkcia Bluetooth
Choďte do nastavenia funkcie Bluetooth cez Nastavenia (Settings)> Pripojené zariadenia (Connected devices) > Bluetooth. Povoľte funkciu Bluetooth kliknutím na tlačidlo Ponuka a potom na možnosť "Aktualizovať". Telefón vyhľadá dostupné zariadenia Bluetooth pre párovanie a zobrazí zoznam na obrazovke. Kliknite na zariadenie, ktoré chcete spárovať, a potom na dialógovom okne vyberte "Párovať" (Pair). Dokumenty sú teraz k dispozícii pre prenos po párovanie Bluetooth.

Poznámka:
Dvakrát posuňte stavový riadok nadol a otvorte ikonu pre zariadenie Bluetooth a ďalšie zariadenia.

WLAN Hot-spot nastavenia
kliknite na Nastavenia (Settings)> Sieť a internet (Network and Internet)> Hotspot a tethering> Wi-Fi Hotspot pre zapnutie prenosné funkcie WLAN Hotspot. Pri nastavovaní siete WLAN zadajte meno používateľa v poli "Názov siete" a heslo a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Iné zariadenia môžu používať WLAN hot spot vyhľadaním a zadaním hesla.

Poznámka:
Pred zapnutím funkcie zdieľania v sieti povoľte dátové pripojenie. Mobilné povraz bude zdieľaný inými zariadeniami, preto ich prosím používajte opatrne. Signál WLAN Hotspot závisí na sile signálu a zariadení.

Fotoaparát

Zamerajte fotoaparát na objekt fotografovanie, telefón sa automaticky zaostrí; alebo môžete kliknutím na obrazovku vybrať objekt, na ktorý chcete zaostriť, a potom kliknutím na ikonu "Zachytiť" pre fotografovanie. Môžete tiež zvoliť iné režimy, ako je nahrávanie videa, skrášlenie, panorámu pri fotografovaní alebo videu.

Inštrukcie pre Dual Standby

„Dual card, dual standby, single pass" znamená, že môžete vložiť dve SIM karty a nechať ich v pohotovostnom režime, ale nemôžete súčasne vykonávať telefónne hovory. Počas pohotovostného režim sú obe karty k dispozícii pre prijímanie telefónnych hovorov, ale po aktivácii jednej z týchto kariet, druhá nemôže prijímať telefónne hovory ani telefonovať.

Bezpečnostné informácie

Bezpečnostné informácie (vrátane BS, ES, informácie o bezpečnosti batérie) týkajúce sa inštalácie a funkcie softvéru tretích strán sa môžu líšiť v rôznych oblastiach alebo rôznymi špecifikáciami hardvéru. Spoločnosť UMIDIGI nenesie zodpovednosť za problémy s výkonom alebo za neschopnosť spôsobené aplikáciami tretích strán, úpravou registrov a úpravou softvéru OS. Prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávne fungovanie zariadenia alebo niektorých aplikácií.

Zabráňte aby zariadenie / batérie bolo v extrémne chladnom / horúcom prostredí. extrémna teplota spôsobí deformáciu telefónu a zníži kapacitu nabíjanie a životnosť batérie.

Používajte iba schválenú batériu a nabíjačku UMIDIGI. Nekompatibilné batérie a nabíjačka môžu spôsobiť poškodenie telefónu. Dodržujte miestne predpisy pri likvidácii použitých batérií a telefónov.

Neklaďte batériu ani telefón na alebo dovnútra vykurovacích zariadení, ako je mikrovlnná rúra, rúra alebo kúrenie. Batérie môže explodovať, ak je príliš horúca.

Batériou prosím nehádžte ani neprepichujte. Zabráňte tomu, aby sa akumulátor dostal zvonku vysokému tlaku; môže to spôsobiť vnútorné skrat a prehriatiu.

Špecifikácia

Základné informácie	
Model	A7 Pro
Operačný systém	Android 10
CPU	MT6763,8xCortex-A53 up to 2.0GHz
GPU	ARM Mali G71 MP2,700MHz
RAM	4GB
ROM	64GB
Batérie	4150mAh
Touch ID	Snímač odtlačkov prstov

Displej	
Veľkosť obrazovky	6,3"
Rozlíšenie	2340x1080 Pixels
typ displeja	Kapacitný multi-touch

Fotoaparát	
Hlavná kamera	16MP+5MP+16MP+5MP
Predná kamera	16MP

Pripojenie / konektivita	
Pásma	LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/ 20/26/28A/28B/66 LTE TDD:B34/38/39/40/41 WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 TDSCDMA:B34/39 GSM:B2/3/5/8
SIM/TF karta	Dual NANO SIM and TF
WIFI	IEEE802.11 a/b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
GNSS	GPS, Beidou, Galileo, Glonass, QZSS
FM	Yes
Slúchadlový port	3.5mm
USB Port	Type-C

Ostatné	
Video formát	3GP/MPEG4,etc.
Audio formát	WAV/MP3/AAC/AMR/MIDI/APE/WMA,etc.
Rozšírenie pamäte	Podpora TF kariet až 256 GB
Jazyky	Podpora viacerých jazykov
Senzory	G-senzor, P-senzor, L-senzor, Kompas, Gyroskop

Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC.

Follow UMIDIGI community.a place where you can share and discuss with UMIDIGI user keep posted with the most up-to-day news.

UMIDIGI is registered trademark by Shenzhen UMIDIGI company Limited
All other trademarks are the property of their respective owner,

Visit www.umidigi.com for more information.
Android is a trademark of Google LLC.
Made in China

Výrobok spĺňa požiadavky EÚ na neho kladené

Týmto IRD distribúcia, s.r.o. prehlasuje že typ rádiového zariadenia UMIDIGI A7 Pro je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie o zhode je k dispozícii u dovozcu spoločnosti IRD distribúcia, s.r.o., alebo k nahliadnutiu na www.irddistribuce.cz/dokumenty
Adresa dovozca IRD distribúcie, s.r.o., nám.Jiřího z Poděbrad 1658/11, 130 00 Praha 3